1. Introduction

この度は、弊社より ARM 社製ソフトウェアツールならびに Versatile Express をご購入いただき、誠に ありがとうございます。Versatile Express ファミリ開発プラットフォームは、Cortex-A Core など次世代 システムオンチップ (SoC) 設計の超高速プロトタイピング環境です。多彩なプラグイン daughterboards (CoreTile Express および LogicTile Express) を使用して、ハードウェアおよびソフ トウェア アプリケーションの開発とデバッグを実行できます。

本書は Versatile Express の導入に際し、速やかな立ち上げを支援します。ここでは、Motherboard に 搭載される daughterboards に合わせて、各種 daughterboards をインストールする方法についてお知 らせします。また、本書は必ず、Versatile Express に同梱されております『Quick Start Guide』と合 わせてご参照ください。

 ※ 本書は、Versatile Express v5.x 以降を対象としております。
 旧バージョンの VersatileExpress 製品は Linaro GNU / Linux 非サポートのため、Linux インスト ール手順が異なりますことをご了承ください。

2. インストールに必要なもの

- Tera Term または HyperTerminal がインストールされた PC 1 台
- ・ Motherboard Express µATX 1式
- ・ CoreTile Express 1式
- LogicTile Express^{*3} 1 式
- Display^{*1*2} 1 台
- DVI ケーブル^{*1*2}
 1本
 - *1. Display は DVI コネクタが使用可能なもの。なければ、Motherboard Express に同梱された "DVI to VGA adaptor"を使用してください。
 - *2. インストール後、ボードのセルフテストが実行されます。正常にインストールが実行され、正しく 動作することを確認される場合は接続してください。
 - *3. 実装依存ですので、使用しない場合は不要となります。

3. ARM アカウントの取得

Versatile Express の最新バージョンをご使用になられる場合は、ARM 社の Web サイトからダウ ンロード可能です。ただしその場合は、事前に取得した ARM 社のコネクトサービスのアカウントで のログインが必要となります。

アカウントの取得は以下の URL から無償で行う事ができます:

https://login.arm.com/register.php

4. Versatile Express 最新バージョン ダウンロード

ご購入いただいた Versatile Express に同梱された DVD をご使用にならず、Versatile Express の最

新バージョンをご希望の場合は、以下 ARM 社の Web サイトからダウンロードが可能です。

https://silver.arm.com/browse/

Development Tools: -> Versatile Family: -> Versatile: misc.: -> 最新バージョン をクリックしてください。

5. Versatile Express Family インストール

Versatile Express Family 開発プラットフォームを使用する前に、**Versatile Express Family のインス** トールが必要です。

ご購入いただいた Versatile Express に同梱された DVD をご使用の場合は、Versatile Express Family DVD を Windows ワークステーションヘインストールしてください。

前項で最新バージョンを入手された場合は、zip ファイルを圧縮解凍後、フォルダ内に含まれるインスト ーラパッケージを実行して Windows ワークステーションヘインストールしてください。

この Versatile Express Family には以下内の容が含まれます:

- ・ Versatile Express ファミリ製品に関するドキュメント
- ・ 各種アプリケーションノート
- リカバリーファイル
- ・ 各 daughterboards におけるボードコンフィギュレーションファイル
- ・ Boot Monitor ファイル
- ・ Linux サンプルファイル

6. Versatile Express の接続

以下手順で Motherboard へ daughterboards を実装します。

1. Motherboard のネジを外し、以下図 1,2 の順で、ケースを外します。

		-	→
\leftarrow	Versatile Express	Tools by ARM	
	_		

図1. Motherboard ケース取り外し①



- 2. 図 3 のように、Motherboard に CoreTile Express と LogicTile Express を並べて下に押し込むようにしっかりと接続してください。
 - ※ LogicTile Express 13MG の場合は、付属する Power Connector も接続してください。





3. "Boot option switches"が2つとも上がっていることを確認してください(図4参照)。

 図3の MicroSD カードを一旦取り出して、中身を PC のカードリーダーで開きすべてのファイルを 消去後、<u>手順5</u>でインストールした Versatile Express の以下フォルダの内容を MicroSD カード へすべてコピーしてください。

デフォルトインストールの場合≫

C: ¥Program Files ¥Versatile_Express_X_X ¥boards ¥Recovery

("X X"はインストールバージョン)

またこの時、Motherboard へ実装された daughterboards に該当するボードコンフィギュレーショ ンフォルダが存在することをご確認ください。

例 1) Motherboard へ CoreTile Express CA15_A7 のみ実装されている場合

SITE1 フォルダ内に HBI0249x フォルダが含まれていることをご確認ください。

- 例 2) Motherboard へ CoreTile Express CA15_A7 および LogicTile Express 20MG が 実装されている場合
 - ・ SITE1 フォルダ内に HBI0249x フォルダが含まれていることをご確認ください。
 - ・ SITE2 フォルダ内に HBI0247x フォルダが含まれていることをご確認ください。

(x:ボードバージョン)

各ボードコンフィギュレーションフォルダは、以下フォルダを参照してください:

C:¥Program Files¥Versatile_Express_X_X¥boards¥ボード名¥ boardfiles¥SITEy

(y=1:CoreTile Express , y=2:LogicTile Express)

DTS INSIGHT CORPORATION

ARM-PD-144A 4

- 5. 上記ボードコンフィギュレーションフォルダ内の board.txt には該当するボードのコンフィギュレーション情報が含まれます。必要に応じて、board.txt を修正し、ご使用ください。
- 6. PCおよび Display と Motherboard のコネクタを接続してください(図 5 参照)。
 - USB-B ポート

UART0

DVI-I ※VGA, DVI-D または HDMI モニタをお持ちの場合は接続してください。





- 7. PC 上で Tera Term または HyperTerminal (以降は Tera Term の例です)を起動します。
 - 38400 baud
 - 8databits
 - No parity
 - 1stopbit
 - No handshaking
- 8. Motherboard に AC 電源(12V)を接続します(図 5 参照)。

すると、Tera Term は、以下内容を表示します。

- ・ Motherboard の構成コントローラーファームウェアバージョン
- 日付
- ・ コマンドプロンプト Cmd >

DTS INSIGHT CORPORATION

9. Motherboard の ON/OFF/Soft Reset(赤いボタン)を押下します。

すると、Tera Term は、システムブート処理を表示します。

- ※ この時、Tera Term 画面上では Boot FLASH 書換えの表示がされますので、もしそれらの表示がされず、システムブート処理が実行されないようであれば、Hardware RESET(黒いボタン)を押下した後、再度 ON/OFF/Soft Reset(赤いボタン)を押下してください。
 - 例) Tera Term 画面_Boot FLASH 書換え開始時の表示例



Cmd> Powering up system Daughterboard fitted to site 1.		
Switching on ATXPSU ATX3V3: ON VIOset: 1.8V MBtemp: 33 degC		
Configuring motherboard (rev D, var A) IOFPGA config: PASSED MUXFPGA config: PASSED OSC CLK config: PASSED		
Testing SMC devices (FPGA build 16) SRAM 32MB test: PASSED VRAM 8MB test: PASSED LAN9118 test: PASSED USB & OTG test: PASSED KMI1/KMI2 test: PASSED MMC & SD test: PASSED DVI image test: PASSED AACI AC97 test: PASSED CF card test: PASSED UART port test: PASSED MAC addrs test: PASSED		
Reading Site 1 Board File ¥SITE1¥HBI0249A¥board.txt DB1 JTAG configuration complete. Setting DB1 OSCCLKS DB1.0 DCC 0 SPI configuration complete.		
Writing SCC 0x40610006 with 0x1FFFFFF Writing SCC 0x40610007 with 0xFF00FF00 Writing SCC 0x40610046 with 0x01CD1011 Writing SCC 0x406101C0 with 0x00320003 (省略) DB SMB clock enabled. Waiting for SITE1 CB_READY Testing SMB clock Configuring MUXFPGA for MB. Setting DVI mode for VGA. Releasing Daughterboard resets. Switching MCC log to UART1.		
ARM Versatile Express Boot Monitor Version: V5.2.1 Build Date: Apr 4 2013 Daughterboard Site 1: V2P-CA15_A7 Cortex A15 Daughterboard Site 2: Not Used		

例) Tera Term 画面_ Site 1 Board File ¥SITE1¥HBI0249A¥board.txt 書換えの表示例

10. システムブート処理後、もし Display が接続されていれば、機能性と Motherboard と daughterboards の状況を詳述するテストスクリーン(PoST)を表示します(図 6 参照)。

versaule Lyp	Tools	oy AP
- Boards	MB Terminal output	
MB PASS HEIE1980 DB1 PASS HEIE1918 DB2 PASS HEIE1928	ARM V2M Firmware v1.7.3 Build Date: Mar 11 2010	
Memory SRAM PASS NOR0 PASS VRAM PASS NOR1 PASS		
Peripherals CLCD PASS DVI PASS SD PASS LAN PASS KMI PASS USB PASS UART PASS	DB1 Terminal output DB1 bios v1.1.2 DB1 bioder v1.0.5	
MAC 0002-F700-3CE9		
Power		
	DB2 Terminal output	
AVDD 11/5 SB 11/2 11/8	DB2bios v1.3.5 DB2loader v1.8.8	
SB_2V5 3V3		
58_3V3 5V		

図6. Displayの検査画面

- 11. 正常にシステムが起動した後、PCはMotherboardを USB フラッシュドライブとして認知します。
- 12. Hardware RESET(黒いボタン)を押下し、AC 電源の接続を外してください。

7. Boot Monitor の使用

Boot Monitor は以下を可能にするため、プロセッサ上で稼働します:

- ・ 周辺機器の基本的なコンフィギュレーション
- アプリケーション駆動
- メモリやレジスタへのリードおよびライト

Boot Monitor に関する詳細は、Versatile Express DVD に含まれる

『Boot Monitor Technical Reference Manual』をご参照ください。

DTS INSIGHT CORPORATION

8. Linux Installing

Linaro GNU / Linux サポート

Versatile Express は、V2P-CA5s、V2P-CA9、V2P-CA15-A7 プロセッサボードを使用するため の ARM Linux Internet Platform (ALIP)ファイルシステム、Linaro kernel、suitable のサンプルを 含みます。*kernel*は、Motherboard の NOR flash メモリに位置付けられ、*filesystem* は USB メ モリやポータブルハードディスクのような大容量記憶デバイスに位置付けられます。

- ※ filesystemをコピーする大容量記憶デバイスは 2GB 以上が必要です。
- ※ Compact Flash カードは、*filesysytem* ストレージに使用しないでください。
- ※ Versatile Express v5.0では、Compact FlashカードやSDカードを含むMMCカードを filesysytem ストレージに使用することをサポートしておりません。

kernel インストール

*kernel image*はシステムリカバリー実行中に、MotherboardのNOR flashメモリに対して自動的にコピーされます。

 Motherboard の MicroSD カードの中身をカードリーダーで開き、<u>手順 5</u>でインストールした Versatile Express の以下リカバリーフォルダの内容をすべてコピーしてください。 デフォルトインストールの場合≫

C: ¥Program Files ¥Versatile_Express_X_X ¥boards ¥Recovery

("X_X"はインストールバージョン)

 Motherboard に上記 MicroSD カードを挿入すると、Versatile Express 起動時にコンフィギュ レーションプロセス部分を担う NOR flash メモリへ MicroSD カードから kernel image が書き 込まれます。

Filesystem インストール

*filesystem image*は、Versatile Expressの以下フォルダに zip ファイルで提供されています。 デフォルトインストールの場合≫

C:¥Program Files¥Versatile_Express_X_X¥software¥Linux¥filesystem

("X_X"はインストールバージョン)

- 1. alip.zip を圧縮解凍し、*filesystem image* (alip.img)を入手してください。
- 2. Linux システムに、2GB 以上の USB メモリやポータブルハードディスクを接続してください。
- 3. スーパーユーザ権限で、以下の dd コマンドを使用し、*filesystem image* (alip.img)を Linux システムヘコピーしてください。

例> dd bs=64k if=alip.img of=/dev/sd[x]

※ sd[x]の"x"は、パーティション指定ではなく、記憶デバイスのデバイス名です。
 例【×】 "sd1" や"sd2" など
 【O】 "sdh" や"sdg" など

※ 前頁の filesystem インストール手順 2.3 項で、filesystem image を SD カード(2GB 以上) ヘコピーする場合は、以下のような Windows PC 用のイメージライターをご使用く ださい。

https://launchpad.net/win32-image-writer

Linux システムでコピーすると、正常に動作しない場合がございます。

Booting Linux

Linux はブートモニターコマンドにより、プロセッサボードへ適切なデバイスツリーをブートして、 kernel を起動します。

- Motherboard 上に MicroSD カードを挿入し、前項で *filesystem image* (alip.img) がコピー された大容量記憶デバイス(USBメモリやポータブルハードディスク) あるいは SD カードを接 続してください。
- 2. <u>図 5</u>と同様に、各機器を接続し、Tera Term を起動してください。
- 3. Motherboard に AC 電源(12V)を接続し、ON/OFF/Soft Reset(赤いボタン)を押下してくだ さい。 すると、 Tera Term 画面上では Boot FLASH 書換えの表示がされます。
- 4. Tera Term 画面上でご使用のプロセッサボードへ対し適切なデバイスツリーをロードしてくだ さい。

> flash linux fdt ca5s	for a V2P-CA5s ボード
または	
> flash linux fdt ca9	for a V2P-CA9 ボード
または	
> flash linux fdt ca15a7	for a V2P-CA15-A7 ボード

- 5. Tera Term画面上で以下コマンドを入力して、kernelを起動してください。この時、filesystem image (alip.img)コピーに使用している媒体によってコマンドが異なります。
 - USBメモリやポータブルハードディスクを使用している場合:
 flash linux boot kernel root=/dev/sda2 rw rootwait console=ttyAMA0,38400
 - ・ SDカードを使用している場合: flash linux boot kernel root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait console=ttyAMA0,38400
- 6. Linaro Linuxが開始します。(デフォルトブートスクリプトは自動的に Linux を開始します。)
- ※ Linuxのアップデートや更なる情報については、以下Linaro Webサイトをご参照ください:
 http://www.linaro.org/
- ※ ご使用の Versatile Express バージョンに対応する Linux バージョンは、以下フォルダ内の <u>Revision History</u>へ記載されておりますので、合せてご確認ください:
 C:VBrearem Files V/oractile Express X, XYouvVinte X, XYouvVinte V/oractile Express X, XYouvVinte V/ora

C:¥Program Files¥Versatile_Express_X_X¥sw¥info¥whatsnew.html

("X_X"はインストールバージョン)

9. サポート対応

当社ではE-mailによる技術サポートをご提供いたします。お問い合わせの際は迅速な対応を目的とするため、下記必須情報を必ずご連絡くださいますようお願い申し上げます。

- 1. お客様氏名
- 2. 会社名および部署名:
- 3. お電話番号:
- 4. 対象製品名およびバージョン:
- 5. 対象製品シリアルナンバー:
 - > サポート申し込み時の必要情報についての詳細は以下 FAQ をご参照ください
 - http://www.dts-insight.co.jp/support/support_arm/?m=ARMService
 - > サポート対応時間帯 :平日(月~金:祝祭日および年末年始は除く弊社が定める営業日)

10:00~12:00 13:00~17:00 (メール、FAXの受付は24時間可能です。)

株式会社 DTS インサイト:

http://www.dts-insight.co.jp/

- ◆ 技術的なお問い合わせ(修理含む): E-mail: arm_support@dts-insight.co.jp
- ◆ 保守に関するお問い合わせ:
 E-mail: arm_sm@dts-insight.co.jp
- トレーニング(技術セミナー)に関するお問い合わせ:
 E-mail: arm_training@dts-insight.co.jp