FJ840

NET IMPRESS フラッシュマイコンプログラマ用 コントロールモジュール

インストラクションマニュアル

株式会社DTSインサイト

FJ840 INSTRUCTION MANUAL No. M2393UC-01

改訂履歴

版	発行日付	変更内容
第1版	2018. 12. 18	新規発行

おことわり

- 1)本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2)本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3)本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4)本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますので ご了承ください。

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved. Printed in Japan

目 次

1. 概要	3
2. 仕様	4
2-1. 対象マイコンと仕様	4
2-2. 機種固有のパラメータ設定	5
2-2-1.【 Parameter Table 1 ウィンドウの設定 】	5
2-2-2.【 Basic Operationウィンドウの設定】	11
2-2-3.【 Parameter Table 2 ウィンドウの設定 】	16
2-3. デバイスファンクションと実行機能	17
3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ	18
3-1. 信号一覧表	18
3-2. 代表的な接続例	19
3-3. 制御信号波形	21
3-4. プローブ	23
4. プロテクトとセキュリティ	24
4-1. セキュリティKEY解除	24
4-2. KEYファイル	24
4-3. 全消去プロテクト機能	24
4-4. HWプロテクト機能	24
5. セクタスワップ	26
6. エラーメッセージ	27
6-1. エラーメッセージー覧	28
7. 代表マイコン以外への適用	30
7-1. パラメータ変更(NET IMPRESSのキーボードを使って)	30
7-2.対象マイコンの変更(リモートコントローラを使って)	30
7-3. リモートコントローラによるパラメータの変更方法	31
8. Y I Mフォルダ管理	32
8-1. YIMフォルダによる段取り替え	32
8-2. 定義体交換方法	33
9. ご利用上の注意	34

1. 概要

FJ840は、NET IMPRESSオンボードフラッシュマイコンプログラマ用のコントロール モジュールです。

FJ840は、**Panasonic社製: MN1M7AF00N**を代表機種とする、これと同一の アルゴリズム・プロトコルで書き込み可能なフラッシュメモリ内蔵マイコンを対象とします。

書き込み制御情報を内蔵したコンパクトフラッシュカードで構成されます。

本製品では、NET IMPRESS本体-ターゲットシステム間の通信インタフェイスとして、**S** WDアダプタ(AZ442)が必ず必要になります。

SWDアダプタ(AZ442)については、弊社または代理店へお問い合わせ下さい。

< ご注意 >

コントロールモジュールでは、当該代表マイコンと同一のアルゴリズム・プロトコルをもつ、他の マイコンの書き込みが可能です。

必ずお客様がお使いになられるフラッシュメモリ内蔵マイコン用のマイコンパックと組み合わせ てご使用ください。

書き込み方式の異なるマイコンに対するご利用は、ターゲットマイコン及びそれを含むユーザシス テムを破壊する恐れがあります。 2. 仕様

2-1. 対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS標準に準じます。

型名	F J 8 4 0
ターゲットマイコン	FJ840Mx xマイコンパックで規定
Main Flash容量	同上
Main Flashアドレス	同上
ターゲットインタフェイス	SWDインタフェイス 1. 25M/2. 5M/3. 3M/5Mbps
デフォルト	FJ840Mx xマイコンパックで規定
ベリファイモード	■FULLベリファイ ■SUMベリファイ
デフォルト	FJ840Mxxマイコンパックで規定
書き込み時のターゲット マイコン動作周波数	同上
書き込み時のターゲット インタフェイス電圧	同上

対象マイコンの詳細は各種マイコンパックのインストラクションマニュアルをご参照ください

2-2. 機種固有のパラメータ設定

AZ490 (リモートコントローラ:Windows上で動作)を利用して次の初期設定を行います。

リモートコントローラのご利用方法については、AZ490: リモートコントローラのインストラ クションマニュアルをご参照ください。

2-2-1. 【 Parameter Table 1 ウィンドウの設定 】

Parameter Table 1 画面上で、ターゲットマイコンにあったパラメータ設定を行います。

Remote Control Mode Version 5	.86				
Current IMPRESS Module			r		DEMOTE
FJ840.	YIM			Do at No.	REMOTE
E 1840		E 1840			REMOTE
FJ040		FJ040	FJ040WIXX	TCF/IF	C EDIT
Parameter Table 2	CF Card	Infomation	File Trans	fer	Communication
Host Interface Configuration	Basic Op	peration	Parameter Tal	ole 1	Check
MCU Type (FUNC D8) ET840		_			10KEY
TVcc Threshold (FUNC D3) 3.4	M				Execute VMN
Flash ROM (FUNC D6)	7	MCU Clock Frequer		[MHz]	
First Address		MCU Operation Mod	ie (FUNC D4) 000	0	Save to HD
Last Address 0088FFFF		WDT Clock Period	(FUNC D5) 20	[ms]	ОК
ROM Block Configuration Group No. Start Address Bloc Group 1 00800000 00	x Size (byte)	Data Communicat	ion		Cancel
Group 2 Group 3		Channel No.(FUNC	D7)		Exit
Group 4 Group 5			2 0 3		Version
Group 6 Group 7		UART Baud Rate (FUNC D2) 2400	-	5.86
Group 8 Group 9 Group 10		CSI Baud Rate (FUNC D9) 5M	•	Control Module 12.00
Group 11	_	BufferRAM Initializ	e Mode NC 9A) KEEP	•	Firmware 13.07
Group 13 Group 14		SUM Check Mode (FU	NC 9C) 8/8bit	•	Parameter 12.00

①TVcc Threshold [FUNC D3]

ターゲットマイコンの動作電圧の下限値よりさらに10%程低い値を設定してください。 NET IMPRESSは、ターゲットマイコンの動作電圧(TVcc)を監視しており、 この電圧がここで設定する電圧値以上の時に、デバイスファンクションを実行します。 NET IMPRESSでのTVccスレッショルドの設定は、NET IMPRESSの インストラクションマニュアル【5-4-5 TVccスレッショルド設定】をご参照ください。

②Flash ROM 【First/Last Address】【FUNC D6】
 マイコンに内蔵されているフラッシュメモリ領域(First/Last Address)を
 設定してください。
 NET IMPRESSでのキー操作(FUNC D6)では、Flash ROMの設定はできずに、

表示のみとなります。

NET IMPRESSインストラクションマニュアル【5-4-8 フラッシュメモリ領域 表示】をご参照ください。

③ROM Block Configuration フラッシュメモリのブロック構成を設定します。

< ブロック情報テーブル >

ブロック情報テーブルは、ブロックグループNo.、ブロックグループのスタートアドレス、 ブロックサイズの3情報からなります。

ブロックグループNo.: Group1~Group14までの14Groupが指定できます。 連続したブロックサイズの等しい一群のブロックを一つのブロック グループとして、アドレスの小さい方から、小さい番号のブロック グループ番号を付与します。

スタートアドレス: ブロックグループの開始アドレスです。 このアドレスからブロックサイズで定められた大きさのブロックが連続 して並び、一つのブロックグループを構成します。

ブロックサイズ: NET IMPRESSは、次の(ブロック)グループアドレスまで、 このブロックサイズで定められたサイズのブロックが連続して配置され るものと解釈されます。 また、ブロックサイズを1にするとアクセス禁止領域となります。アク セス禁止領域はデバイスファンクション実行領域でも、書き込み・消去

等が実行されません。

例)

ブロックグループNo.	スタートアドレス	ブロックサイズ
1	#00F80000	#00008000
2	#00FA0000	#00010000
3	#00000000	#00000000

スタートアドレス



④MCU Clock Frequency 【FUNC DF】FJ840ではこの設定は不要です。

⑤MCU Operation Mode 【FUNC D4】FJ840ではこの設定は不要です。

 ⑥WDT Clock Period [FUNC D5]
 NET IMPRESSは、オンボードプログラミング中に定周期のクロックパルスを出力する 機能を持っています。この周期を利用する場合はWDT周期の設定を行います。
 定周期パルスは、3-1信号一覧表のWDT (15ピン端子)信号から出力されます。
 NET IMPRESSでのWDT設定は、NET IMPRESSのインストラクションマニュ アル【5-4-7 ウォッチドックタイマ設定】をご参照ください。 ⑦Data Communication

NET IMPRESSとターゲットマイコン間の通信設定を指定します。 FJ840では、ウィンドウの各項目を次のように設定してください。

- ・通信路選択【 FUNC D1 】
 CSI(同期通信)を選択してください。
 NET IMPRESSでの通信路設定は、NET IMPRESSのインストラクションマニュアル【 5-4-2 通信路設定 】をご参照ください。
- ・Channel No. 【FUNC D7】
 "0"を選択してください。
- ・UART Baud Rate【FUNC D2】 FJ840ではこの設定は不要です。
- ・CSI Baud Rate【FUNC D9】
 1.25/2.5M/3.3M/5Mbpsのいずれかを設定してください。
 NET IMPRESSでのCSI通信速度設定は、NET IMPRESSのインストラクションマニュアル【5-4-4 CSI通信速度設定】をご参照ください。

⑧MCU Type 【FUNC D8】

この項目へ設定された内容が、ウィンドウ左上部のMCU Type及びNET IMPRESS 本体上に表示されます。

マイコンの型名、お客様の装置型名など任意の文字を16桁まで入力できます。

NET IMPRESSでの表示型名変更は、NET IMPRESSのインストラクションマニュ アル 【 5-4-10 表示型名変更 】をご参照ください。

90K

Parameter Table 1ウィンドウ内容を、コントロールモジュールに転送するキーです。①~⑧の設定変更後は、他のウィンドウに移る前に必ず、OKキーを押してください。 OKキーが押されなければ、変更したパラメータは反映されません。 2-2-2.【Basic Operationウィンドウの設定】
 Basic Operationウィンドウ上では、次の3項目の設定を行います。

Remote Control Mode Version	5.86				
Current IMPRESS Module					
FJ84	0.YIM				REMOTE
MCU TYPE		MODEL CODE	MICOM PACK No.	Port No.	REMOTE
FJ840		FJ840	FJ840Mxx	TCP/IP	C EDIT
Parameter Table 2	CF Card	Infomation	File Trans	fer	Communication
Host Interface Configuration	Basic Op	peration	Parameter Tabl	le 1	Check
File Operation	Device Function				10KEY
Load File (FUNC F1)	(FUNC 0)				
Save File (FUNC F2)	First Address	00800000	ERASE BLANK		Execute YMN
Purge File (FUNC F3)	Last Address	0088FFFF PF	ROGRAM READ		
Current File (FUNC F4)	· · · · · ·				Save to HD
	Verify Mode F	ULL READ	E.F.K COFT		
			1		
- File List	Search Modified Bit	Clear Buffer	Store Block Buffe	r SUM	Cancel
				I	
	EDIT				Exit
	Sym	ibol	s	╒┬└╧╽╽╽	Version
	END Add	ress)ata /	+	Remote Control
					5.86
Purge All File				-	Control Module
					12.00
First Address Concess					Firmware
I ISL Address J00800000					13.07
Last Address 0088FFFF				+	Parameter
					12.00

①Device Function [FUNC 0]

マイコンへのデバイスファンクションの対象領域を設定します。

通常は、2-2-1. ②項のFlash ROM領域と同じ設定にします。

デバイスファンクションアドレス【FUNC 0】は、その設定アドレス値により、図2-2-2 -1のようにフラッシュメモリのブロック境界アドレスに自動アライメントされます。

この自動アライメントされた領域に対して、デバイスファンクションが実行されます。

②Buffer Area [FUNC F5]

NET IMPRESSのバッファメモリ上のデータをセーブする領域、または、書き込みファイル をバッファメモリにロードする領域を設定します。

通常は、2-2-1. ②項のFlash ROM領域と同じ設定にします。

図2-2-22は、Device Function【FUNC 0】、Buffer Area 【FUNC F5】、Flash ROM Area【FUNC D6】の関係を示しています。

③Verify Mode

E. P. R、PROGRAM実行時のベリファイモードを設定します。

ベリファイモードの設定と動作につきましては "2-3. デバイスファンクションと実行機能"を ご参照ください。

- ・SUMリードベリファイ マイコンから Program を行った領域の SUM 値を読み出し、プログラマが Program 時に転送し た書き込みデータのSUM値と比較します。
- FULLリードベリファイ プログラマがマイコンへ Program を行った領域のデータを送信し、マイコン側でフラッシュメ モリデータとの比較を行います。

40K

ウィンドウ内容を、コントロールモジュールに転送するキーです。

①~③の設定変更後は、他のウィンドウに移る前に必ず、OKキーを押してください。

OKキーが押されなければ、変更したパラメータは反映されません。



FUNC 0アドレスセットとアドレスアライメント

X = 2 - 2 - 1



14

X = 2 - 2 - 2 - 2

2-2-3.【 Parameter Table 2 ウィンドウの設定】

この設定ウィンドウには、マイコン固有パラメータが設定されていますので、変更しないでください。

設定変更が必要な場合は、事前に必ず弊社サポートセンタまで、ご相談ください。

📑 R	emote Co	ontro	ol M	ode	٧	ersio	on 5	5.86												
Curr	Current IMPRESS Module														DEMOTE					
	FJ840.YIM													•.			Dout No.	KEWOTE		
MCC	TTPE			F	184	0							F	18/		- 1	F	IRACK NO.		REMOTE
					004	•								504	•				JIOPAR	O EDIT
	Host Ir	nterfa	ace (Confi	igura	ation	ŢŢ			Ba	sic O	pera	tion			L		Parameter T	able 1	Communication
	Para	ame	ter 1	Table	2		L		C	F Ca	rd In	foma	ation					File Transf	er	Спеск
		_			_															10KEY
	- Specific	: Pa	ram	eter	for th	his C	Contr	rol M	lodu	le (F	UNC	: 8X)—							
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	<u>0A</u>	<u>0B</u>	<u>0C</u>	<u>OD</u>	0E	OF			Execute YMN
	0C0:	29	00	00	OA	00	00	00	00	OB	D1	14	77	07	07	00	00)	.w	
	0D0:	00	00	38	00	00	00	30	00	00	00	34	00	04	00	00	00	80	4	Save to HD
	0E0:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	07	DO	00	00	00	2C		····,	
	0F0:	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1E	00	00	01	00	03			
																				Cancel
	140:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		· · · · · ·	
				_	_	_	_	_	_	_			_		_		_			Exit
	600:	80	00	00	00	00	00	00	00	00	80	00	00	00	08	00	00		•••••	
	610:	00	08	00	00	10	80	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00			- Version Remote Control
	620:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			5.86
	630 [.]	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			Control Module
																				12.00
								_	w	ΔF	SИ	IN	G	-						Firmware
				- .									Ξ.							13.07
				In	ese	e p	ara	me	ter	sh	lou	ld r	ot	be	ch	an	geo	1.		Parameter
				Co	nta	ict	to l	יוכ	SI	NS	IG	-11	in (det	alls	5.				12.00
		_												_		-				

2-3. デバイスファンクションと実行機能

NET IMPRESSのデバイスファンクション起動時に実行される機能は以下のとおりです。

デバ	イスファンクション	ERASE	BLANK	PROGRAM	READ	E. P. R	СОРҮ
対	【FUNC 0】による フラッシュメモリ 一部領域	0	0	0	0	0	0
象メモリ	【FUNC D6】による フラッシュメモリ 全領域	0	0	0	0	0	0
域	アクセス禁止領域 の設定による実行 の回避	0	0	0	0	0	0
		Erase		□Erase		Erase	
フラ 対す	ッシュメモリに る実行動作	∎Blank	∎Blank	□Blank		■Blank	
				■Program		■Program	
				■Read ^{*1}	■Read ^{*1}	■Read ^{*1}	Сору
							■Read ^{*1}
備考		各デバイ ます。	スファンクミ	ンョンは、ブ	ロックグルー	ープ単位で実	行され

*1:【FUNC 99】の設定値により指定されたベリファイモードでベリファイを実行 します。

3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

3-1. 信号一覧表

本コントロールモジュールをご利用頂いた場合のターゲットプローブコネクタ端の信号表を示しま す。なお、NET IMPRESS と SWD アダプタは、標準プローブで接続されます。

マイコン信号名	AZ4 標3	マイコン信号名			
	N.C	11	1	TVpp1	
XPOR	/TRES	(12)	2	Vcc	
マルチプ レクス用信号 (+5V)	/TICS0	(13) 3		TMODE	
マルチフ [°] レクス用信号 (2.0V~3.0V)	/TICS1	(14)	4	TVccd	VDD33
ウォッチドッグパルス 信号	WDT	(15)	(5)	GND	GND
NDMOD	TAUX3	(16)	6	SWCLK	SWDCLK
NTEST	TAUX4	(17)	7	GND	GND
	N.C	18	8	N.C	
	N.C	19	9	GND	GND
GND	GND	$\fbox{20}$	$\boxed{10}$	SWDIO	SWDDATA

SWD アダプタからマイコンへの信号線接続(FJ840)

- 1. 〇 は、必ず接続頂く信号線です。
- 2. ()は、必要な時のみ接続してください。
- 3. も() も印のない信号線はターゲットシステムの回路には接続しないでください。 詳細については、弊社サポートセンタにお問い合わせください。
- 4. 各信号線のインタフェイス回路については、プログラマ本体の『Instruction Manual』をご覧下 さい。

3-2. 代表的な接続例



^{*1:}オプション機能です。

^{*2:}ターゲットボード上で設定されている場合、接続は不要です。

NDMOD	
ATRST	\mathbf{L}
OSCI	
NTEST	Н

 (1) "書き込みモード信号"など一部の書き込みに使用する信号がユーザシステムとの共用端子に定義 されている場合には、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。 / TICS信号は、NET IMPRESSのデバイスファンクション実行時にだけアサートされる 信号です。

この信号によって共用端子に実装される信号切り替えを行います。 マルチプレクス回路をユーザターゲットシステムにいれていただくことにより、/TICSが ネゲートされている時(デバイスファンクションを実行していない時)にNET IMPRESS が接続されていない(コネクタを外した)状態と同一の条件をつくることができます。 書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義 されるターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。

②WDT信号端子には、WDT Period【FUNC D5】で設定されたクロック信号が NET IMPRESSより出力されます。(常時出力)(オープンコレクタ出力) フラッシュメモリ書き込み中に、所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。

③AZ442の/TRES信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの /RESET端子に接続して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。

3-3. 制御信号波形



TPR	200ms	(min)
TRLW1	375ms	(min)
TRLW2	100ms	(min)
TRMS1	25ms	(min)
TRMS2	50ms	(min)
TRKY	$5 \mathrm{ms}$	(min)
TRMH	$5 \mathrm{ms}$	(min)
TRRS	100ms	(min)

- ※2: WDT はオープンコレクタ出力です。
- ₩3 : For input signal to programmer
- ※4: IDCODE 読み出しに失敗して KEY 認証実施時はリセット解除実施
- ※5: オプション機能

【動作手順】

- ①フラッシュプログラマの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。 プログラマは電源投入直後から/TRESをアサートし、WDT信号の出力を開始します。
- ②デバイスファンクションの実行によって/TICSがアサートされ、フラッシュプログラム用の通信チャネルがターゲットシステム上でフラッシュプログラマ側に接続されます。
 - (フラッシュプログラム用の通信チャネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時フラ ッシュプログラマに専有されるシステムでは、本信号による信号切り替えは必要ありません)
- ③マイコンのプログラミングモードが起動され、規定の通信回線を使ってNET IMPRESSとの 通信を始めます。通信は、あらかじめ設定されている通信条件で行います。

④デバイスファンクション終了後、/TICSをネゲートします。 デバイスファンクション非実行中は/TRESは常にアサートし、WDT信号は常時出力します。 3-4. プローブ

FJ840を使って、ユーザターゲット上のフラッシュ ROM にデータを書き込むためには、 AZ442:SWD アダプタが必要となります。(別売り)

このアダプタのご用命は、FJ840コントロールモジュールとあわせまして、弊社または、弊社 代理店までご相談下さい。

AZ442:SWD アダプタの接続につきましては、本インストラクションマニュアルの第3章または AZ442インストラクションマニュアルをご参照下さい。

<AZ442:NET IMPRESS⇔SWD 信号変換アダプタ>

AZ442 は NET IMPRESS の標準入出力信号を SWD 信号に変換します。

このアダプタにより、SWD プロトコルを用いたフラッシュ ROM プログラミングが可能なマイコ ンをサポートします。下図に AZ442 の構成概要を示します。



AZ442のユーザターゲット側末端は、コネクタが付いていません。 お客様のターゲットシステムにあわせて、コネクタを付けて頂く必要があります。

4. プロテクトとセキュリティ

4-1. セキュリティKEY解除

本コントロールモジュールの対象となるマイコンはセキュリティ機能を備えております。フラッシュメモリ領域に書き込まれたデータがKEYコードとして使用されます。

セキュリティKEY解除処理を行うことで、フラッシュメモリ領域へのアクセスが可能となります。 KEY解除レジスタに正しいデータを書込む事でセキュリティKEY解除を行います。

チップ制御による全消去操作を実行する場合はセキュリティKEY解除処理を行う必要はありません。KEYコードはフラッシュメモリ領域上の設定データを参照する為、チップ制御による全消去操 作後は初期化されます。

4-2. KEYファイル

セキュリティKEYを拡張子が"*. KEY"となるファイルに格納します。設定ファイルはYI Mフォルダに一つだけでなければなりません。

ファイルのフォーマットはモトローラSフォーマットとします。

設定ファイルの作成にはAΖ481(ΚΕΥファイルジェネレータ)をご利用ください。

対象のアドレスはマイコンのマニュアルをご参照ください。

4-3. 全消去プロテクト機能

本コントロールモジュールの対象となるマイコンは、全消去プロテクト機能を備えています。 この機能が有効になっている場合はチップ制御による全消去操作が出来ません。消去プロテクト機能 有効状態でフラッシュメモリ領域の全消去を伴う処理を実行した場合、標準のパラメータ設定ではブ ロック消去による全消去操作に切り替えて全消去処理を行います。このとき、正しいKEYコードの 設定が必要になります。

全消去プロテクト機能の制御はフラッシュメモリ領域上の設定データを参照します。対象アドレス が消去状態の場合は無効になります。

対象のアドレスはマイコンのマニュアルをご参照ください。

4-4. HWプロテクト機能

本コントロールモジュールの対象となるマイコンは、HWプロテクト機能を備えています。この機 能は2 KB 単位の連続範囲最大2箇所を書換え禁止範囲として設定します。

チップ制御による全消去操作では、HWプロテクト機能を無視して処理を行うことが出来ます。 HWプロテクト機能の制御はフラッシュメモリ領域上の設定データを参照します。 対象のアドレスはマイコンのマニュアルをご参照ください。



フラッシュオプション配置例

5. セクタスワップ

本コントロールモジュールの対象となるマイコンは、セクタスワップ機能を備えています。この機 能はリセット解除後の起動時にマッピングされるセクタ領域を切換えます。セクタスワップ機能はフ ラッシュオプションのセクタスワップオプションレジスタ(FLOP_NSWAP)で指定します。切換えの対象 となるセクタは、マイコンにより異なります。

本コントロールモジュールでの書き込み、読み出しはフラッシュオプションでの設定に関係なく、 セクタスワップオプションレジスタが1 (FLOP_NSWAP= 1)のマッピングで扱います。



セクタスワップオプション設定によるセクタ切換え図

6. エラーメッセージ

信号線の接続やパラメータ設定の誤りに対して、デバイスファンクション実行時に、特別なエラー メッセージを出力されます。

本章に記載されている以外のエラーメッセージは、NET IMPRESSのインストラクションマ ニュアルをご参照下さい。

6-1. エラーメッセージ一覧

<表5-1.	機種固有のエラー	-メ	ッセー	-ジ-	一覧>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			/ _	•	201-

エラーメッセージ	エラー内容	対処方法
ERR-NO.1120 DEBUG ENTRY ERROR	デバッグモードに入れませんでした。	123
ERR-NO.1121 DEBUG RESET ERROR	マイコンのリセットができませんでした。	123
ERR-NO.1122 SWD REQUEST FAULT <i>EE</i>	REQUEST パケットの応答にエラーが返されました。 EEはエラーが発生した際の処理内容により処理コード表記 載の値を表示します。	12
ERR-NO.1123 SWD DATA ERROR <i>EE</i>	DATAパケットの送受信においてエラーが発生しました。 EEはエラーが発生した際の処理内容により処理コード表記載の値を表示します。	12
ERR-NO.1124 SWD ERROR <i>EE</i>	通信エラーが発生しました。 EEはエラーが発生した際の処理内容により処理コード表記 載の値を表示します。	123
ERR-NO.1125 xxx FILE NOT FOUND ERROR	xxx ファイルがありません。	4
ERR-NO.1126 MORE 2 xxx FILES	xxx ファイルが複数存在しています。	5
ERR-NO.1127 xxx FILE FORMAT ERR	xxx ファイルのフォーマットが不正です。	68
ERR-NO.1128 xxx FILE SIZE ERROR	xxx ファイルのサイズが異常です。	7
ERR-NO.112C ALL ERASE PROTECT	全消去プロテクトにより全消去出来ません。	13
ERR-NO.112D ALL ERASE ERROR	全消去実行時にエラーが発生しました。	12
ERR-NO.112E SECURITY KEY ERROR	セキュリティ KEY 認証に失敗しました。	
ERR-NO.112F PLL SETTING ERROR	PLL 設定値が不正です。	14
ERR-NO.1130 HXO START ERROR	外部発振の起動に失敗しました。	14
ERR-NO.1131 PLL START ERROR	PLL 発振の起動に失敗しました。	14
ERR-NO. 1109 DEVICE ERROR <i>EE</i> E	デバイスファンクションの実行中にエラーが発生しました。 EEはエラーが発生した際の処理内容により処理コード表記 載の値を表示します。	19
ERR-NO.113F UNEXPECTED ERR	想定外のエラーです。 このエラーが発生するとライタでの制御は不可能となりま す。 弊社サポートセンタへお問い合わせ下さい。	

コード	処理			
01	消去			
02	ブランクチェック			
03	書き込み			
04	フルベリファイ			
05	サムベリファイ			
06	コピー			
0F	初期化処理			

表 1 処理コード表

記号	対処方法
1	マイコンとマイコンパックの互換性を確認してください。
2	アダプタとマイコン間の配線長が長すぎると信号波形が乱れる場合があります。
	できるだけ短く接続してみてください。
3	セキュリティが設定されていると本コントロールモジュールでは処理できない場合がありま
	to
4	xxx ファイルを YIM フォルダに配置してください。
5	xxx ファイルを YIM フォルダに一つだけ配置してください。
6	xxx ファイルの内容を確認してください。
	本コントロールモジュールではSレコード形式のみの対応となります。
$\overline{7}$	xxx ファイルの内容を確認してください。
8	xxx ファイルに記述されたデータについて、マイコンパックマニュアルを参照のうえ下記を
	確認してください。
	・アドレスがターゲット ROM の範囲内に入っているか。
	・一つのレコードが複数のブロックに跨っていないか。
	・アドレスのアラインが正しいか。
	・データサイズに制限はないか。
9	・マイコンの電源電圧を確認してください。
	 ・書き込みできない領域を持つマイコンがあります。データが書き込み可能な範囲にあるこ
	とを確認してください。
	・EEPROMの同一アドレスに対して複数回データを指定していないか。
	・OTP 領域の書き換えはできません。既に書き込まれていないか確認してください。
10	正常に書き込まれていない可能性があります。
	再度、書き換えを実行してみてください。
(1)	KEYCODE が不正な可能性があります。正しい KEYCODE が設定された KEY ファイルを
	使用してください。
(12)	ALL 消去が完了できませんでした。正しく接続されているかご確認ください。
(13)	ALL 消去処理の方法をブロック消去に変更するか、部分消去でプロテクト解除してください。
(14)	PLL の設定または外部発振子を確認してください。

本章に記載のない、標準のエラーに関する詳細は、NET IMPRESS のインストラクションマニュ アルをご参照ください。

7. 代表マイコン以外への適用

- パラメータテーブルの変更方法 -

7-1. パラメータ変更(NET IMPRESSのキーボードを使って)

NET IMPRESSインストラクションマニュアル【5-4.パラメータ設定】に示すファン クションコマンドで規定されるパラメータ(ファンクションD1~DF)については、NET IMP RESSのキーボード上で変更できます。

ターゲットシステムとの通信インタフェイスやご利用になるターゲットシステムの電源電圧などが この範囲に入ります。

< ご注意 >

マイコン内に内蔵されるフラッシュメモリブロック構成など、設定事項が多岐にわたる対象マイコン自体の変更は、NET IMPRESSのキーボードからは行えません。(リモートコントローラ: AZ490をご利用ください。)

また、実在マイコンのパラメータリストは、弊社より供給されている場合があります。 詳細は弊社、または弊社代理店までお問い合わせください。

7-2.対象マイコンの変更(リモートコントローラを使って)

弊社では、PCからNET IMPRESSをリモート制御するためのリモートコントローラ (AZ 490)を用意しております。リモートコントローラは弊社ホームページよりダウンロード可能です。 このリモートコントローラでは、NET IMPRESSのリモートコントロール機能のほかに、パラ メータテーブルの設定、確認ができます。

リモートコントローラでは、パラメータテーブルを個々に設定する事ができ、変更可能なパラメー タ設定対象は、以下のパラメータが含まれます。

①Device Type:	対象デバイス名称が設定できます
	NET IMPRESS LCD上に表示される名称を変更できます
②Flash Rom Area:	当該マイコンのフラッシュメモリ領域が設定できます
③Rom Block :	フラッシュメモリのブロック構成をRom Group毎にスタート
	アドレスとサイズを設定する事ができます
	これにより、同一プロトコル・アルゴリズムをもつ代表マイコン以外の
	マイコンへの対応が可能となります
④MCU Clock :	ターゲットマイコン動作クロック周波数の設定ができます

⑤通信インタフェイス:ターゲットシステムとの通信インタフェイスの設定ができます

⑥その他: その他のマイコンの固有設定情報を変更する事ができます

7-3. リモートコントローラによるパラメータの変更方法



パーソナルコンピュータ (IBM-PC) とNET IMPRESSをETHERNETケーブルで 接続します。

NET IMPRESSには、ターゲットマイコン用のコントロールモジュールを実装しておきます。 パーソナルコンピュータ(Windows環境)上で、リモートコントローラを動作させることで、

NET IMPRESSに実装されたコントロールモジュールのパラメータテーブルを変更/確認することができます。

リモートコントローラ(AΖ490)では、パラメータの一括ロード/セーブが行えます。

ー括してセーブすることができますので、同系列の各種デリバディブマイコンへのパラメータテー ブル変更を容易に行うことができます。

また、弊社ホームページよりダウンロードしたマイコンパックをコントロールモジュールにロードすることを容易に行うことができます。

8. Y I Mフォルダ管理

8-1. Y I Mフォルダによる段取り替え

弊社ライタの仕様として、一連の書き込み制御用ファイル等をCFカード内のYIMフォルダで管理します。

そのため、異系列の書き込み仕様をもつマイコンに対しても、CFカードの交換なしに、リモート コントローラ(AZ490)のYIMフォルダ選択機能を用いて、スピーディな段取り換えを行うこ とができます。

YIMフォルダにはあらかじめ定義体ファイルや各種書き込みに使用するファイルをロードしてお く必要があります。



8-2. 定義体交換方法

定義体ライセンスが付加された、CFカードをNET IMPRESSに実装された状態にして、リ モートコントローラ (AZ490)の定義体ダウンロード機能 (File Transfer画面の、 Load Definition Program)を使用して、YIMフォルダへの定義体ダウンロ ードを行います。(NET IMPRESS単体では、この機能はご利用できません)

定義体ライセンスをご購入時に、弊社より提供されたCDの中にある定義体ファイル(xxx.C M)をYIMフォルダにダウンロードして頂きます。

Remote Control Mode Version	5.86				
Current IMPRESS Module			_		DEMOTE
FJ84	0.YIM			REMOTE	
MCU TYPE		MODEL CODE	MICOM PACK No.	Port No.	REMOTE
FJ840		FJ840	FJ84UWIXX	TCP/IP	C EDIT
Host Interface Configuration	Basic O	peration	Parameter Ta	able 1	Communication
Parameter Table 2	CF Card In	fomation	File Transfe	d)	Check
IMPRESS Folder	Object Data To and From Buffe	er RAM	Parameter Table	lule	10KEY
Select YIM folder	Load Obje	ct Data	Load Parameter		Execute YMN
Create YIM folder	Save Obje	ct Data	Save Parameter		Save to HD
Delete YIM folder	Clear B	uffer			ОК
Copy YIM folder	Bundle File To and From DOS	Area	Control Module	Control Module To and From Control Module	
Save YIM folder	Copy File Copy File	(Load) (Save)	Load Definition Program	ram Iram	Exit
	Purge File	Purge All File			Version Remote Control
Logino	BufferRAM				5.86
Save Log File	Buffer Area (FU	NC F5)	RAM DISK Area (FUNC	FB)	Control Module
Save All Log Files	First Address	00800000	First Address 00800	0000	12.00
Purge Log File	Last Address				13.07
Purge All Log Files	Store E	llock	Object Data Format (FUNC	5) S -	Parameter 12.00

9. ご利用上の注意

- ①本コントロールモジュールは、弊社フラッシュマイコンプログラマ専用のコントロールモジュールです。弊社、フラッシュマイコンプログラマ以外ではご使用にならないでください。
- ②本コントロールモジュールは指定されたフラッシュマイコン専用のものです。
- 他のマイコンへの書き込みには、書き込みを行うマイコン専用のコントロールモジュールをご利用 ください。マイコンとコントロールモジュールとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステム を破壊する恐れがあります。
- ③NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェイスIC (NET IMPRESS 内部IC) 電源用に数mAの電流をTV c c d 端子より消費いたします。
- ④デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、コントロールモジュールの脱着は、行わないでください。
 コントロールモジュールアクセス中に、脱着してしまいますとコントロールモジュールを破壊する恐れがあります。
- ⑤フラッシュマイコンプログラマは、コントロールモジュールを実装した状態で動作します。