# FRX816

NET IMPRESS AFXシリーズ用

定義体マニュアル

株式会社DTSインサイト

# 改訂履歴

版数	更新日付	内容	適用箇所
Rev. 01	2020/11/20	新規発行	-
Rev. 02	2022/06/08	"IDプログラム処理"に関する内容を削除	_

ご利用上の注意

- 本製品は弊社 NET IMPRESS 専用の定義体です。弊社 NET IMPRESS 以外ではご使用にな らないでください。
- ② 対象マイコンと定義体との対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破壊する恐れがあります。本製品のマイコンパックで対象となるマイコンをご確認してからご使用ください。
- ③ NET IMPRESS は、ターゲットシステムとのインタフェイス I C (NET IMPRESS 内部 I C) 電源用に数mAの電流を Tvccd 端子より消費いたします。
- ④ デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、SDカードの脱着は、行わないで ください。実行中に、脱着してしまいますとSDカードを破壊する恐れがあります。

## おことわり

- 1)本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2)本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4)本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますので ご了承ください。

© DTS INSIGHT CORPORATION All Rights Reserved. Printed in Japan 目 次

1	概要	. 4
2	2. 仕様	. 5
	2-1. 対象マイコンと仕様	. 5
	2-2. 機種固有のパラメータ設定	. 6
	2-2-1.【 Parameter Table 1 ウィンドウの設定 】	. 6
	2-2-2.【 Basic Operation ウィンドウの設定】	11
	2-2-3.【 Parameter Table 2 ウィンドウの設定 】	13
	2-3. デバイスファンクションと実行機能	14
	2-4. ロックビットコントロール	16
	2-5. ロックビットデータ [ON/OFF] の設定	17
	2-6. ブロックロック機能の動作モードの設定	18
3	5. IDコードプロテクト機能	19
	3-1. IDコードプロテクト機能の概要	19
	3-2. IDコード処理フロー	19
	3-3. IDコードのキー入力方法(スタンドアローン)	22
	3-4. IDファイル	23
	3-5. IDプログラム処理	23
4	. エラーメッセージ	24
	4-1. 概要	24
	4-2. 固有エラーメッセージについて	24

1. 概要

FRX816は、型名:AFXxxxのNET IMPRESSシリーズで使用可能な定義体です。 FRX816は、ルネサスエレクトロニクス社製:M16C/6N4グループ(M306N4FC)、 M16C/6N5グループ(M306N5FC)、M16C/64グループ(R5F3640D)を代 表機種とする、これと同一のアルゴリズム・プロトコルで書き込み可能なフラッシュメモリ内蔵マイコ ンを対象とします。

AFXとターゲットの接続には、PHX400をご利用ください。 その他のプローブケーブルについては、弊社又は代理店にお問い合わせください。

※本マニュアルで記載のあるNET IMPRESSは型名:AFXxxxの本体のことを指します。

本マニュアルでは以降まとめて"R5F3640D"として記載します。

< ご注意 >

必ずお客様がお使いになられるフラッシュメモリ内蔵マイコン用のマイコンパックと組み合わせて ご使用ください。

書き込み方式の異なるマイコンに対するご利用は、ターゲットマイコン及びそれを含むユーザシステ ムを破壊する恐れがあります。 2. 仕様

## 2-1. 対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS標準に準じます

型名	F R X 8 1 6
ターゲットマイコン	FRX816Mx xマイコンパックで規定
フラッシュメモリ容量	同上
フラッシュメモリアドレス	同上
ターゲットインタフェイス	CSI (同期通信) インタフェイス 62.5K/125K/250K/500K/850K 1.25M/2.5M/3.3M/5.0Mbps □ MSBファースト ■ LSBファースト
デフォルト	FRX816Mx xマイコンパックで規定
書き込み時のターゲット マイコン動作周波数	同上
書き込み字のターゲット インタフェイス電圧	同上

2-2. 機種固有のパラメータ設定

SWX600(リモートコントローラ:Windows上で動作)を利用して次の初期設定を行います。

リモートコントローラのご利用方法については、SWX600:リモートコントローラのインストラ クションマニュアルをご参照ください。

2-2-1. 【 Parameter Table 1 ウィンドウの設定 】

Parameter Table 1 画面上で、ターゲットマイコンにあったパラメータ設定を行います。

SWX600 Version 1.1	6			- • ×
Current IMPRESS Module	EDV			REMOTE
MCILTYPE				
FRX816	FR	X816	FRX816Mxx	
FRX816         License Information         Host Communication         MCU Type       FRX816         TVcc Threshold         MCU Clock Frequency         MCU Operation Mode         WDT Clock Period         BufferRAM Initialize Mode         SUM Check Mode         ROM Block Configuration         Flash ROM Area         First Address         Last Address         Last Address         Last Address         Last Address         RAM DISK Area	File Transfer         Basic Operation         4.0       [M]         1.0       [MHz]         0011       20         20       [ms]         KEEP       ▼         8/8bit       ▼         Setting       0000E000         0000EFFF       0000EFFF	Configuratio         Parameter Tat         Data Communication         Interface       CSI         Baud Rate       5M	FRX816Mxx         n       Version         le 1       Parameter Table 2         on	© EDIT Communication Check Execute YMN Save To HD OK Cancel Exit SWX600 Version 1.16 Probe Select Info PROBE2
First Address	0000E000			
Ram Disk Size	0000000			

①TVcc Threshold

ターゲットマイコンの動作電圧の下限値よりさらに0.1V程低い値を設定してください。 NET IMPRESSは、ターゲットマイコンの動作電圧(TVcc)を監視しており、この電圧 がここで設定する電圧値以上の時に、デバイスファンクションを実行します。 AFX100でのTVccスレッショルドの設定は、NET IMPRESS avantの操作マニ ュアル【2.3.2 TVCC THRESHOLD】をご参照ください。

②Flash ROM [ First/Last Address ]

フラッシュメモリ領域(First/Last Address)を設定してください。

AFX100での、Flash ROMの設定はできずに、表示のみとなります。

NET IMPRESS a v a n t の操作マニュアル 【 2. 3. 1 PROGRAM AREA 】を ご参照ください。

- ③ROM Block Configuration フラッシュメモリのブロック構成を設定します。
  - < ブロック情報テーブル >
  - ブロック情報テーブルは、ブロックグループNo.、ブロックグループのスタートアドレス、
  - ブロックサイズの3情報からなります。

ブロックグループNo.: Group1~Group14までの14Groupが指定できます。
 連続したブロックサイズの等しい一群のブロックを一つのブロック
 グループとして、アドレスの若い方から、若い番号のブロック番号を
 付与します。

スタートアドレス: ブロックグループの開始アドレスです。 このアドレスからブロックサイズで定められた大きさのブロックが連続し て並び、一つのブロックグループを構成します。

ブロックサイズ: NET IMPRESSは、次の(ブロック)グループアドレスまで、
 このブロックサイズで定められたフラッシュメモリブロックが連続して
 配置されるものと解釈されます。
 また、ブロックサイズを1にするとアクセス禁止領域となります。アクセス

ス禁止領域はデバイスファンクション実行領域でも、書き込み・消去等が 実行されません。 例)

ブロックグループNo.	スタートアドレス	ブロックサイズ
1	#00F80000	#00008000
2	#00FA0000	#00010000

スタートアドレス



④MCU Clock Frequency

ターゲットマイコンの動作クロックを設定します。 FRX816では、この設定は不要です。

⑤MCU Operation Mode

ブロックロック機能に関する動作モードとして、次の3つのモードが定義されています。 通常はSt'dモード(MCUモード3)でご利用ください。

	フラッシュメモリ		St'd	Opt.1	0pt.0
	エリア		Mode	Mode	Mode
	Original	プログラミング	New	New	New
ブロックロック 指定領域	Original		New	New	Original
	Original		New	New	New

モード	Opt. 0 モード	Opt. 1 モード	Opt.2 モード	St'd モード
ブロックロック参照 デバイスファンクション実行前に ロックビットを参照します	有	無	有	無
自動ロックビットプログラム デバイスファンクション実行後に ロックビットプログラムを実行 します	無	無	有	有

<sup>®</sup>WDT Clock Period

NET IMPRESSは、オンボードプログラミング中に定周期のクロックパルスを出力する機能 を持っています。この周期を利用する場合はWDT周期の設定を行います。

AFX100でのWDT設定は、NET IMPRESS avantの操作マニュアル【2.3.3 WDT SETTING】をご参照ください。

⑦Data Communication

NET IMPRESSとターゲットマイコン間の通信設定を指定します。 FRX816では、ウィンドウの各項目を次のように設定してください。

#### • Interface

CSI (同期通信)を選択してください。

AFX100での通信路設定は、NET IMPRESS avantの操作マニュアル【2.4. 3 I/F SELECT】をご参照ください。

#### • Baud Rate

Interfaceで選択されている通信設定の通信速度を設定します。
CSIの場合は62.5K/125K/250K/500K/850K/1.25Mbps/2.
5M/3.3M/5Mbpsより選択してください。
AFX100での通信速度設定はNET IMPRESS avantの操作マニュアル【2.4.
1 BAUDRATE SETTING】をご参照ください。

⑧MCU Туре

この項目へ設定された内容が、ウィンドウ左上部のMCU Type及びNET IMPRESS本体 上に表示されます。

マイコンの型名、お客様の装置型名など任意の文字を20桁まで入力できます。

90K

Parameter Table 1ウィンドウ内容を、定義体に転送するボタンです。 ①~⑧の設定変更後は、ウィンドウに移る前に必ず、OKボタンを押してください。 OKボタンが押されなければ、パラメータは反映されません。

# 2-2-2.【 Basic Operation ウィンドウの設定】

# Basic Operationウィンドウ上では、次の2項目の設定を行います。

SWX600 Version 1.16	5			
Current IMPRESS Module				DEMOTE
	FRX8	16.YIM		REMOTE
MCU TYPE	Definition Program	License	MICOM PACK No.	REMOTE
FRX816	FR	X816	FRX816MXX	© EDIT
License Information	File Transfer	Configuration	Version	Communication
Host Communication	Basic Operation	Parameter Table	e 1 Parameter Ta	ble 2
				Execute YMN
Device Function	File Opera	tion		
First Address	Load Fi	ile Save File	Delete File Delete	All File Save To HD
	Current F	ile		
Last Address 0000				ОК
Verify Mode FULL R	EAD 🔻			
ERASE BLA	NK			Cancel
PROGRAM REA	AD			Exit
E.F.R COr				1.16
Buffer Area				
First Address 0000	DE000			Probe Select Info
Last Address 0000	DEFFF			PROBE2
Clear Buffer Store Block	Buffer SUM			
EDIT Address				
	SET L			
	+			+

①Device Function (Target Address)
 マイコンへのデバイスファンクションの対象領域を設定します。
 通常は、2-2-1. ②項のFlash ROM領域と同じ設定にします。
 ターゲットアドレスは、その設定アドレス値によりフラッシュメモリのブロック境界アドレスに自動
 アライメントされます。
 この自動アライメントされた領域に対して、デバイスファンクションが実行されます。

②Buffer Area

NET IMPRESSのバッファメモリ上のデータをセーブ・ロード (バイナリファイルの場合) する領域を設定します。

通常は、2-2-1. ②項のFlash ROM領域と同じ設定にします。

30K

Basic Operationウィンドウ内容を、定義体に転送するボタンです。 ①~②の設定変更後は、他のウィンドウに移る前に必ず、OKボタンを押してください。 OKボタンが押されなければ、変更したパラメータは反映されません。

#### 2-2-3. 【 Parameter Table 2 ウィンドウの設定 】

この設定ウィンドウには、マイコン固有パラメータが設定されていますので、変更しないでください。

### 設定変更が必要な場合は、事前に必ず弊社サポートセンタまで、ご相談ください。

SWX600 Version 1.1	6							
Current IMPRESS Module	Current IMPRESS Module FRX816 YIM							
MCU TYPE	MCU TYPE Definition Program License MICOM PACK No.							
FRX816	FRX816 FRX816Mxx	© EDIT						
License Information	File Transfer Configuration Version	Communication						
Host Communication	Basic Operation Parameter Table 1 Parameter Table 2	Check						
Specific Parameter fo	or this Micom Pack	Execute YMN						
00 01 02	03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F							
<b>0C0</b> : 00 00 01	00 00 00 00 00 13 88 00 03 FE BF FB EC	Save To HD						
0D0: 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 49 24 92 00 00 00I\$	ОК						
0E0: 00 01 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00							
0F0: 00 00 00	00 00 00 00 00 52 38 31 36 00 00 00 03	Cancel						
140: 02 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00	Exit						
600: 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	SWX600 Version						
610: 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1.16						
620: 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Probe Select Info						
630: 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	PROBE 2						
- WARNING - These parameter should not be changed. Contact to DTS INSIGHT in details.								

変更する際にParameter Table2のタブを選択しますとPasswordを求められますので "AF200" と入力して下さい。(入力した文字はマスクされて表示されます)

wx Password	- • •
Password:	
ОК	cancel

設定変更後は、他のウィンドウに移る前に必ずOKボタンを押してください。 OKボタンが押されなければ、パラメータは反映されません。 2-3. デバイスファンクションと実行機能

NET IMPRESSのデバイスファンクション起動時に実行される機能は以下のとおりです。

デバ	イスファンクション	ERASE	BLANK	PROGRAM	READ	E. P. R	COPY
対 象 メ	Device Func による フラッシュメモリ 一部領域	0	0	0	0	0	0
モリ城	Flash ROM による フラッシュメモリ 全領域	0	0	0	0	0	0
		Erase		□Erase		Erase	
		■Blank <sup>*2</sup>	■Blank <sup>*2</sup>	□Blank		■Blank <sup>*2</sup>	
フラ 対す	ッシュメモリに る実行動作			■Program		■Program	
				■Read <sup>*1</sup>	Read	■Read <sup>*1</sup>	Сору
							Read
備考							

\*1:デバイスファンクションE. P. R、Program時に実行される、ベリファイ動作は Verify Modeで設定されているリードベリファイが実行されます。(マイコンがコマン ド対応しているもののみ実行)

AFX100でのVerify Mode設定は、NET IMPRESS avantの操作マニュアル【 2.3.5 VERIFY MODE】をご参照ください。

① SUMリードベリファイ

マイコンから Programを行った領域の SUM値 (16ビット加算した値でオーバーフローは無視)を読み出し、ライタが Program時に転送した書き込みデータの SUM値と比較します。

② FULLリードベリファイ

マイコンからProgramを行った領域のデータを読み出し、ライタがProgram時に 転送した書き込みデータと比較します。 \*2:Blankチェックコマンド

Blankチェックは、BLANKチェックモードで設定されているBlankチェックが実行 されます。(マイコンがコマンド対応しているもののみ実行)

- プログラマブランクチェック マイコンからフラッシュメモリのデータを読み出し、プログラマ側でフラッシュメモリ域 がブランクであるかチェックを行います。
- マイコンブランクチェック
   マイコンへブランクチェックコマンドを送信し、マイコン側でブランクチェックを行い、
   その結果をプログラマへ送信します。

2-4. ロックビットコントロール

FRX816の書き込み対象マイコンは、内蔵フラッシュメモリ域の消去・再書き込みを防止(プロ テクト)するロックビットコントロールを備えています。

(ロックビット詳細については、マイコンのマニュアルをご参照ください)

このロックビット機構は、次の2つのファンクションによりご利用頂けます。

①ロックビットデータのプログラミング

Parameter Table 1のROM Block Configurationウィンドウ 上に、ロックビットデーター覧を設定した上で、次のファンクションを実行します。



このファンクション実行により、ロックビットプログラムコマンドが起動され、ROM Block Configurationウィンドウに設定されたロックビット内容が、マイコンの中のロックビットにプログラムされます。

本コマンドの実行に先立って、次項②のロックビットデータ一覧の設定が必要となります。

- ロックビットに関する動作モードをOpt.1でご利用頂く場合に、本コマンドを使用します。
- (注) 2-2-1. ⑤項に示します。

#### ②ロックビットデータ一覧の設定

ロックビットデータは、SWX600(リモートコントローラ)のParameter Table 1 のウィンドウを使用して設定します。NET IMPRESS単体では、設定できません。 ROM Block Configurationのテーブルの中で、Block Sizeを、 #100(256バイト)と設定したブロックグループが上記①ロックビットデータのプログラミン グコマンドによって、ロック(ロックビットデータ0)、プログラムされます。 ロックビットデータの変更を容易にするため、ブロック構成をフラッシュメモリの1ブロックを、 1ブロックグループとして、ROM Block Configurationテーブルに設定してく ださい。

③ロックビット設定時の注意

ロックビットプログラミングにより、プロテクトされた領域を消去・プログラムすると次の警告が 表示されます。この場合でも、非プロテクト領域への消去・プログラムは正常に行われますが、 プロテクトされた領域への消去・プログラムはされません。

#### < 警告メッセージ >

WARNING (B. LOCK)

2-5. ロックビットデータ [ON/OFF] の設定

ロックビットデータを、"1"(OFF)と設定する場合は、Block Size:フラッシュメモリ ブロックを本来のブロックサイズに設定することで、ロックビットデータは、非ロック("1")と設定 されます。

ロックビットデータを、"0"(ON)と設定する場合は、Block Size:フラッシュメモリブ ロックを#100(256バイト)と設定することで、ロックビットデータは、ロック("0")と設定 されます。

### 非ロック状態(ロックビットデータ"1")

ROM Block (	Configuration		ロック状態	マイコン内蔵フラッシュメモリ
GroupNo.	Start Address	Block Size	非ロック	フ゛ロックサイス゛(#1000)
Group 1	#00000	#1000	非ロック	フ゛ロックサイス゛(#1000)
Group 2	#01000	#1000	非リック	 フ゛ロックサイス゛(#2000)
Group 3	#02000	#2000		
Group 4	#04000	#4000	非ロック	フ゛ロックサイス゛(#4000)

#### ロック状態(ロックビットデータ"0")

ROM Block (	Configuration		ロック状態	マイコン内蔵フラッシュメモリ	
GroupNo.	Start Address	Block Size		口ック	フ゛ロックサイス゛(#1000)
Group 1	#00000	#0100		非ック	フ゛ロックサイス゛(#1000)
Group 2	#01000	#1000		плр	 フ゛ロックサイス゛(#2000)
Group 3	#02000	#0100			
Group 4	#04000	#4000		非ロック	フ゛ロックサイス゛ (#4000)
			**************************************		
			*****		

2-6. ブロックロック機能の動作モードの設定

ブロックロック機能の動作モードは、MCU Operation Mode設定ファンクションを利用して、動作を切り替えることができます。

通常は、St'dモードでご利用ください。

(注) ブロックロック機能は、2-2-1. ⑤項に示します。

【 NET IMPRESSでの設定】



【 SWX600 (リモートコントーローラ) での設定 】

Parameter Table 1のウィンドウの中にあるMCU Operation Mode に、オプションコードを入力する。

パラメータ値は、通常時は#0011、ロックビット有効時は#0000、ロックビット無効時は #0001を入力してください。

\*) 上記の変更後、OKボタンをクリックし設定内容を、パラメータに登録します。

## 3. IDコードプロテクト機能

3-1. IDコードプロテクト機能の概要

本定義体には、マイコンへIDを送信する機能があります。NET IMPRESSと通信を行うマイ コンには、IDコードを受信・解読する機能が組み込まれています。IDコードをマイコンに送信する ことで不正なデータ書き込み、及び読み出しを防ぐことができます。

また、IDコードはデバイスファンクション実行時に毎回、マイコン側に送信され、マイコンがID コードチェックを行います。

3-2. IDコード処理フロー

図3-2-1にNET IMPRESSフラッシュマイコンプログラマのIDコード処理フローを示します。

NET IMPRESSでは、次の2種類の方法でIDコードを入力する事ができます。

① x x x. KEYの拡張子を持つIDファイルを、YIMフォルダにあらかじめ配置しておく方法。
 IDファイルは、カレントファイル名(現在、NET IMPRESSバッファRAMに展開されているファイル名)と同じである必要があります。(拡張子は"KEY")

②NET IMPRESSのボタンから、IDコードを入力する方法。

YIMフォルダ内に、マスターキーファイル (YMxxFRX816.AMK)を配置して頂く事で、 IDコードを入力する際の、IDアドレスガイダンス機能がご利用頂けます。

(マスターキーファイルは、マイコンパック内に付属されています。また、マスターキーファイルは マイコン毎にあります)

NET IMPRESS単体でご利用頂く場合は、①、②の双方のID入力方法がご利用頂けます。 PCからのリモートコントロールで、NET IMPRESSをご利用になる場合には、①のID ファイルによる方法をご利用下さい。

IDファイルは、キーファイルゼネレータ(AZ481)を、ご利用頂くことで、容易に作成できます。

キーワード入力方法	リモートコントロール	スタンドアロン (単体)
① I Dファイルを利用	0	0
②キー入力を利用	×	0

19

マスターキーファイルは、弊社ホームページ上の当該マイコン用マイコンパックの中に登録されてい ます。マイコンパックをダウンロードしてご利用ください。

ダウンロードしたマスターキーファイルを定義体のYIMフォルダに配置して、ご利用ください。

マスターキーファイルのファイル名は、次の構成になります。

 YMx x
 FRX816.
 AMK

 マスターキーファイルを示します
 定義体の型名を示します

 マイコンパック名
 当該マイコン用マイコンパック名です

YIMフォルダ

abc. S
abc. KEY
YMxxFRX816. AMK

Y I Mフォルダ内にカレントオブジェ クトファイル (a b c. S)のキーファ イル (a b c. KEY)が存在する場合 は、a b c. KEYファイルを I Dファ イルとして扱い、この中のファイルから I Dコードを送出します YIMフォルダ

abc. S
YMxxFRX816. AMK

YIMフォルダ内にカレントオブジェ クトファイル (a b c. S)のキーファ イル (a b c. KEY)が存在しない場 合は、マスターキーファイル (YMx x FRX816. AMK)よりキー入力す るIDコードアドレスを、LCDにガイ ダンス表示します

#### < IDコード処理フロー >



3-3. IDコードのキー入力方法(スタンドアローン)

IDコードをNET IMPRESSのキーより入力する際には、マスターキーファイル (YMx x F RX816. AMK) を定義体のYIMフォルダに配置して、ご利用下さい。

IDファイルが、定義体のYIMフォルダにない場合は、このマスターキーファイルの中のキーアドレス情報をもとに、入力すべきキーワードアドレスをLCD上に表示します。

< IDコード入力手順 >

①カレントオブジェクトファイルのIDファイルがない、又はマイコンの中のIDコードと一致しない場合は、NET IMPRESSのLCD上に入力すべきIDコードのアドレスガイダンス情報が表示されます。

E. P. R  $A = 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 8 \ 4 \ / \ D = F F$ 

ボタンでデータを変更する。

確定はNET IMPESSの SET ボタンを押します。 SETボタン押下後、NET IMPRESSは、次のIDコードアドレスを表示します。

E. P. R A=00000085/ D=FF

③同じように、所定のバイトのIDコードを入力していき、指定サイズ数分のIDコードが入力され ると、入力したIDコードが当該マイコンへ出力されます。

 ④出力されたIDコードに対し、マイコン側で"不正"の応答を返してきた場合、NET IMPRE SSは、再度IDコードのキー入力シーケンスを始めから開始します。
 複数回のIDコード送信に対して、不正(不一致)の応答が続くと、NET IMPRESSは、
 デバイスファンクションの実行を中断します。(不一致が3回続くと、中断されます) 3-4. IDファイル

書き込むオブジェクトに対応したIDファイルが、YIMフォルダ内に配置されている場合には、N ET IMPRESSのキーボードからのID入力が、必要なくなります。

また、リモートコントローラ(SWX600)で、プログラミングを行う場合には、必ずIDファイルが必要となりますのでIDファイルを作成して、YIMフォルダ内に配置してください。IDファイルは、モトローラSフォーマットにより記述されており、アドレス部には、ID領域の先頭アドレスを記述し、データ部には、IDデータを記述します。

IDファイルにつきましては、弊社が提供しております、キーファイルゼネレータ(AZ481)を ご利用いただけます。IDファイルの作成例を示しますので、ご参考ください。

< IDファイル作成例 >

・M16Cファミリ S306000FFFDFFF0D S306000FFFE3FF09 S306000FFFE3FF01 S306000FFFDFFFFD S306000FFFF3FFF9 S306000FFFF3FFF9 S306000FFFF7FF55 S306000FFFFBFFF1 S70500000000FA

※1. IDデータ部は、"FF"となっています。

## 4. エラーメッセージ

#### 4-1. 概要

FRX816において出力されるエラーメッセージに関して記述します。

本章に記載のない、標準のエラーに関する詳細は、NET IMPRESS avantの操作マニュアルをご参照ください。

Code	内容
0x01	ERASE動作(チップ、ブロック)
0x02	BLANK動作
0x03	PROGRAM動作
0x04	VERIFY動作
	SUM VERIFY動作
0x05	COPY動作
	BOOT DOWNLOAD動作
0x0F	ブート起動処理
	ロック動作