# MB9Xxxx 内蔵 Flash メモリ 対応手順書

株式会社DTSインサイト

【ご注意】

- (1) 本書の内容の一部または、全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容について、ご不明な点やお気付きの点がありましたら、ご連絡ください。
- (4) 本製品を運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本書に記載されている会社名・製品名は、各社の登録商標、または商標です。
- © 2012 DTS INSIGHT CORPORATION. All rights reserved

Printed in Japan

### 改訂履歴

版	発行日付	変更内容
第1版	2012.05.31	新規発行
第2版	2012.08.08	frd ファイルの名称変更による修正
第3版	2012.09.30	対応バージョン表を更新
第4版	2012.10.03	MB9A150R Series 対応
第5版	2013.07.19	MB9B12x,32x52x Series 対応
第6版	2013.09.03	MB9A310K / 110K Series対応

# 目次

1	はじめに	5
2	対応 SLX(ZX)バージョン	5
3	事前準備	6
	<ul><li>3.1 内蔵 Flash に何も書き込まれていない場合</li><li>3.2 ETM 無効時の設定</li></ul>	6 7
4	メモリマッピング設定	8
	4.1 フラッシュメモリマッピング設定	8
	4.2 ICE 作業用ユーザーRAM 設定	9
5	フラッシュメモリダウンロード	10
6	フラッシュメモリソフトウェアブレーク	10
7	注意事項	11
	7.1 ベリファイチェック	
	7.2 WatchDogTimer	
	7.3 ECC 搭載機種	
	7.4 フラッシュメモリソフトウェアブレーク	11

## 1 はじめに

この資料は、内蔵フラッシュ書き込みに関する簡易手順書です。 詳細な使用方法につきましては、「microVIEW-PLUS ユーザーズマニュアル(共通編)/(固有編)」を ご覧ください。

# 2 対応 SLX(ZX)バージョン

以下のバージョンでお使いください

Device Model	Supported Versions	
	SLX600	ZX600
MB9A110A/MB9A310A Series	2.13以降	
MB9A130L/MB9A130LA/ MB9A130N/MB9AA30N Series	2.13以降	
MB9A150R Series	2.13以降	
MB9BF500 Series	2.13以降	
MB9B500/400/300/100/MB9A100 Series	2.13以降	
MB9B110T/210T/310T/410T/510T/610T Series	2.13以降	
MB9B110R/MB9B310R/ MB9B410R/MB9B510R Series	2.16以降	
MB9BF121/122/124/321/322/324/521/522/524 Series	2.16以降	
MB9AF111K/112K/311K/312K Series	2.16以降	

### 3 事前準備

#### 3.1 内蔵 Flash に何も書き込まれていない場合

microVIEW-PLUS は、reset コマンドによる接続後、プログラム表示(逆 ASM 表示)のため、リセットベクタ 領域をダンプします。内蔵フラッシュメモリに何も書きこまれていないとき(ベクタテーブルが、0xFFFFFFFF)、 0xFFFFFFFE をダンプしようとしてしまい、"ICE Error No.f58: スティッキーエラー"が発生します。

#### 【対策】

ツールバーの Reset ボタンを右クリックし、「Reset 同期設定」ウィンドウを開く。

Reset 同期設定	3
□ Resetコマント1に同期してコマントを発行する(1)	
(O)אואדר (E) (O)אעדר (C) (C) אואדר (C)	"Reset に同期してプログラムを表示 する"の設定を、OFF にする。 (= reset コマンドでダンプしない)
Resettこ同期して7泊がうムを表示する(D)   OK キャンセル	

内蔵フラッシュメモリにプログラムがダウンロードできたら(正しいベクタテーブルの値が 書き込まれたら)、上記の設定を ON にもどしてご使用ください。

### 3.2 ETM 無効時の設定

(ETM Type が JTAG になっている場合は、本設定は不要です)

ボードの ETM が無効になっいる場合は、ICE の設定も ETM が無効となるような設定でお使いください。 MPU→ETM Control を選択。

E	TM Co	ntrol		
	Contro	Config. Sys. Config.	FIFO Overflow	
		ETM Type		
		◯ JTAG	JTAG+ETM	
		ETM Port Selection		
	$\langle$	⊙ GPIO	ЕТМ	
		Port Size	8-bit	¥
		FIFO Overflow	No Protection	~
		Port Mode	dynamic	~
		TTrace-ID	0X1	
		DTrace-ID	0X2	
		Trace Sink		
		出力先	TPIU	~
		Port Width	4-bit	~
		Formatter Mode	Continuous	<b>~</b>
			UK	++7/2/

### 4 メモリマッピング設定

### 4.1 フラッシュメモリマッピング設定

・メモリマッピングウィンドウを開きます。



選択後、以下のようにメモリマップウィンドウが表示されます。

: メモリマッヒ*ング			
マッピング	CS HighSpeedPROBE		
No アドレス範囲	メモリ種別 アクセス属性	フラッシュメモリ種別	メモリ接続タイプ

・マッピング設定をおこないます。

メモリマッピング画面を右クリックし、"追加"を選択します。

: メモリマッヒヤンゲー				
マッピング	CS HighSp	eedPROBE		
No アドレス範囲	」 、 メモリ種別	アクセス属性	フラッシュメモリ種別	
		追加	l	

マッピング設定画面が表示されますので、以下を例に設定をおこなってください。

マッピング設定	<u> </u>	内蔵 Flash メモリ開始アドレス
開始アドレス	00000000	図は 0x0 の設定例です。
メモリ種別	フラッシュメモリ	型名.frd ファイルを選択※
フラッシュメモリ種則	Fujitsu MB9AF314M	図は MB9AF314M の設定例です
メモリ接続タイプ 🤇	16bitx1	▲ 16bit×1を設定してください
	OK キャンセル	

 ※ MB9AF144M のように Flash 領域が 2 つに分かれている場合、上位側(0x200000 等)は型名\_WORK.frd を、 下位側(0x0 等)は型名\_MAIN.frd を指定してください。

#### 4.2 ICE 作業用ユーザーRAM 設定

ICE 作業用ユーザーRAM のマッピングを行うことで、フラッシュメモリへのダウンロード がより高速になります。

マッピング設定を行わなくてもフラッシュメモリへのダウンロードは可能です。

ICE 作業用ユーザーRAM には、ICE が占有可能な領域を設定してください。

以下は、0x20000000から16KBサイズ分設定したときの設定例です。

マッピング設定	
開始アドレス	2000000
メモリ種別	ICE作業用ユーザーRAM 🔽
使用可能サイズ	16K <sup>곳</sup> 가
	OK キャンセル

### 5 フラッシュメモリダウンロード

「microVIEW-PLUS ユーザーズマニュアル(固有編)をご覧ください」 なお、メモリマッピングの設定は本書に記載済みですので、その他についてご覧ください。

### 6 フラッシュメモリソフトウェアブレーク

「microVIEW-PLUS ユーザーズマニュアル(固有編)をご覧ください」 なお、メモリマッピングの設定は本書に記載済みですので、その他についてご覧ください。 初期状態では、フラッシュメモリへのソフトウェアブレークが禁止されています。 禁止されている状態でフラッシュメモリへソフトウェアブレークを設定した場合は、次のエラー になります。

#### 「ICE Error No.8c4: Set Software Break Verify Error」

フラッシュメモリへのソフトウェアブレーク設定を許可する場合は、MPU 固有設定 [その他] タ ブのフラッシュメモリソフトウェアブレークの「許可する」をチェックしてください。

MPU固有設定
OCD デイジーチェイン ハードウェア協調 その他
- ローディング等のアクセスサイズ
MPU最大 🔽
- フラッシュメモリダウンロード
セクタリトライ回数 0×0
- フラッシュメモリソフトウェアブレーク
▼計可する
□ JEDECタイプ連続書き込み
~保守用
TCKドライバー設定 0

### 7 注意事項

#### 7.1 ベリファイチェック

microVIEW-PLUSのベリファイ設定有無に関わらず、必ずベリファイチェックをおこないます。

#### 7.2 WatchDogTimer

WDT(WatchDogTimer)有効時でもフラッシュメモリ書き込みは可能です。 Flash 書き込み時は ICE の内部処理で WDT を一時的にディセーブル状態にしています。 (書き込み終了後、元の設定状態に戻します)。

#### 7.3 ECC 搭載機種

ECC 搭載機種でフラッシュ書き込み時に ECC 訂正が発生した場合、ベリファイエラーが発生します。 その際は、再度フラッシュ書き込みをおこなってください。何度もエラーが発生する場合は、 弊社サポートセンタまでご連絡をお願いします。

### 7.4 フラッシュメモリソフトウェアブレーク

フラッシュメモリソフトウェアブレークを設定後にプログラムを実行する際、 内部でフラッシュ書き換えをおこないます。そのため、実行が開始されるまで一時的に microVIEW-PLUS での操作ができません。