# XILINX Zynq-7000 シリアル Flash メモリ 対応手順書

株式会社DTSインサイト

【ご注意】

(1) 本書の内容の一部または、全部を無断転載することは禁止されています。

(2) 本書の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

(3) 本書の内容について、ご不明な点やお気付きの点がありましたら、ご連絡ください。

(4) 本製品を運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

(5) 本書に記載されている会社名・製品名は、各社の登録商標、または商標です。

© 2014 DTS INSIGHT CORPORATION. All rights reserved Printed in Japan

## 改訂履歴

版	発行日付	変更内容
第1版	2014.09.19	新規発行
第2版	2014.11.07	対応 Install kit CD バージョン修正、誤記修正 frd ファイル名修正
第3版	2015.03.25	QSPI 初期化手順の変更(3.4.QSPI 有効化)、インデント修正
第4版	2015.07.01	シリアルフラッシュのデュアル接続対応 追記 3.3 Cache,及び MMU の disable 追記
第5版	2015.09.01	4.1.2 16Mbyte を超えるフラッシュメモリのマッピング設定 追記
第6版	2016.12.01	4.1 フラッシュメモリマッピング設定に「S25FL164K」を追記
第7版	2017.01.05	4.1 フラッシュメモリマッピング設定に「N25Q064A」を追記

# 目次

1	はじめに	5
2	対応 Install kit CD バージョン	5
3	事前準備	6
	3.1 デバッガプロジェクトの作成(XILINX Zynq-7000 編)	6
	3.2 QSPI 有効化	
	3.2.1 MIO 端子設定	11
	3.2.2 初期化スクリプトの実行	11
	3.3 Cache,及び MMU $の$ disable	
4	メモリマッピング設定	13
	4.1 フラッシュメモリマッピング設定	
	4.1.1 デュアル接続のマッピング設定	15
	4.1.2 16Mbyte を超えるフラッシュメモリのマッピング設定	16
	4.2 ICE 作業用ユーザーRAM 設定	17
5	フラッシュメモリダウンロード	18
6	フラッシュメモリソフトウェアブレーク	18
7	注意事項	19
	7.1 ブートモードについて	
	7.2 フラッシュメモリソフトウェアブレークについて	

# 1 はじめに

この資料は、シリアルフラッシュ書き込みに関する簡易手順書です。 詳細な使用方法に関しましては、 「microVEW-PLUS ユーザーズマニュアル(共通編)/(固有編)」をご覧ください。

# 2 対応 Install kit CD バージョン

以下のバージョンでお使いください。

		Supported Versions		
Device Model	adviceLUNA <b>II</b>	adviceLUNA	advicePRO	
	H2X600IK	SLX600	ZX600	
Zynq-7000	1.22以降	3.12以降	未対応	
シリアルフラッシュ				
シングル接続				
Zynq-7000	1.22以降	3.12以降	未対応	
シリアルフラッシュ				
デュアル接続				
Zynq-7000	1.22以降	3.12以降	未対応	
16Mbyteを越えるシリ				
アルフラッシュへのダ				
ワンロード				

## 3 事前準備

## 3.1 デバッガプロジェクトの作成(XILINX Zynq-7000 編)

#### 手順

・Windowsの[スタート]メニューから、[すべてのプログラム] — [YDC] — [microVIEW-PLUS]
 --[microVIEW-PLUS]をクリックし、microVIEW-PLUS を起動します。



・microVIEW-PLUS のメニューから[ファイル] -[ICE 接続]をクリックします。 「ICE 接続」画面が表示されます。

•	ICE 接続方法を記載し	 をク	リッ	ックし	します
		·	/ /	/ / `	

ICE接続	
フロジェクト名(N) NewProject	
[NewFr0ject	
接続先種別(K)	
ICE	×
接続先名称(1)	
adviceLUNA/LUNA II	
	adviceLUNA II の場合: <mark>H2X600</mark> を選択します。
	adviceLUNA の場合: <b>HLX600</b> を選択します。
」 ICFモデル選択(C)	AMP 構成を選択します。
	-
AMP特別、(複数の)microview-PLOSを7里が5	
接続先ICE	
C Ether COB	
接続先(D)	
ZZZ999999AD HLX600T-OCD2G	L¥h(R)
詳細設定(A) ▼ OK キャンセ	

- ・コア構成の設定
  - ・デバイス構成リストの選択より Zynq7000\_Cortex-A9MPx2 を選択します。

×
<b>_</b>
<u> </u>
キャンセル

- ・デバッグ対象コアの選択
  - ・Core0::CORTEX-A9MPを選択ます。

デバッグ対象コアの選択	×
デバッグ対象コアの選択(S)	
Core 0 = CORTEX-A9MP	•
ОК <b>\$</b> е'/#Ш	- 1

- ・MPVファイル
  - ・adviceLUNA II の場合: h2x600\_cortexa9mp\_jpn.mpv を選択ます。
  - ・adviceLUNA の場合: hlx600\_cortexa9mp\_jpn.mpv を選択ます。

ユーサンーシステム接続		×
MPU-名称(M)		
		V
MPV/71/UV	nuweksennweksenn oortovonwe ien	
MPV771/(V)	pv¥hlx600¥hlx600_cortexa9mp_jpn	<u> </u>

※adviceLUNA でデフォルトディレクトリにインストールの場合の設定例です。

・MPU 固有設定は、初期値のままで[OK]をクリックします

MPU固有	設定		×
	MPUタイプ	Cortex-A9MP	<b>-</b>
Г	VFP		
	○ 有効	◉ 無効	
	resetコマンド		
	リセットベクタブレーク	設定しない	
	🗖 nSRSTアサート		
	解除後待ち時間	100ms	-
	┏ nTRSTアサート		
	解除後待ち時間	300ms	
	L2C設定		
	L2Cタイプ	PL310	•
	Trace-ID	0×1	
		ОК	キャンセル

以下の画面が表示される場合は、"Reset して接続"をクリックします。

MViewWin	X
ユーザーシステムに接続しますか?	
Resetして接続 接続 接続しない	

エラーメッセージの表示がなければ、デバッガの接続は成功です。

("home"コマンドを入力すると、逆アセンブル画面が表示されます)

115	microVIEW-PLUS	– NewProject	.mvp - 逆ASM							
8.5	ファイル( <u>F</u> ) 表示( <u>V</u> )	環境( <u>I</u> ) MPU	( <u>P) レジス気(R</u> )	、モリ(E) 実行制御	(C) 測定(M)	RTOS( <u>0</u> ) "/-//( <u>G</u> )	ウィントን̇(₩)	協調(S) ヘルブ(H)		
1	ši d 🕫 🖬 📕	🐮 🛟 🏠 🏈	~ i 🕊 📕 i Te 🛛	66 🕅 🐺 🚮		ቱ 🚳 🐵 🕀 🕀	<pre> { } line } </pre>			
÷.a	A GUL		9 e 🗖		1 F2 F3 F4 F	5 F6 F7 F8 F9	211 117 015			
		- a : 7	PREV NEXT 📮 · 🛄		1 12 10 14 1	, 10 17 10 17 .	10 III II2 <del>ç</del>		- <b>F</b>	
: <			Ŧ							
ĒE=										X 4 P
いた	∰迸ASM									<u> </u>
Ĩ	Addr	Data	Source							
500%	FFFFFE1C	eafffffd		b	&fffffe18					-1
	FFFFFE24	00000000		andeq	r0,r0,r0 r0,r0,r0					
	FFFFFE28 FFFFFF20	00000000		andeq andeq	r0,r0,r0 r0 r0 r0					
	FFFFFE30	00000000		andeq	r0,r0,r0					
	FFFFFE34 FFFFFE38	00000000		andeq andeq	r0,r0,r0 r0,r0,r0					
	FFFFFE3C	00000000		andeg	r0,r0,r0					
	FFFFFE44	00000000		andeq	r0,r0,r0					1
									Þ	
	mcs connectcore (	0								÷∧
	mpvload set mpv	″c:¥ydc¥microv	iew-plus¥mpv¥hl	x600¥hlx600_cortex	a9mp_jpn″					
	attach finish									
	home									_
		unger /								<u> </u>
	: 17 <sup>2</sup> /*									Ψ×
			🌲 break 🔿	<u>10</u> (	ՈՈտՈՈՈսՈՈր İ	000m000u000n	Trace Tim	e Profile Coverage		₩ 777999994D
			- break	TOTAL	LAS					- G CCC033333HD //

ここまでで、Cortex-A9MP Core0 へのデバッガ接続が完了したことになります。 これ以降の操作は、Core0 デバッガにて行います。

### 3.2 QSPI 有効化

- デュアル接続(シリアルフラッシュ2個接続)の場合は本章の操作は必要ありません。
- 16Mbyteを越えるフラッシュメモリの場合は本章の操作は必要ありません。

フラッシュダウンロードを行う前に、QSPI(Quad SPIFlash Controller)を有効にしておく必要がありま す。ボード電源 ON 直後(Cold Reset 直後)、QSPI は無効になっていますので、以下の手順で QSPI を 有効にしてください。

#### 3.2.1 MIO 端子設定

microVIEW-PLUSのコマンドウィンドウより、"mem10xF8000008 = 0x0000DF0D off"を入力してください。 (SLCR UNLOCK\_KEYの解除)



#### 3.2.2 初期化スクリプトの実行

[ファイル]→[ログを実行]より、初期化スクリプト(Zynq7000\_spi\_init.mvw)を選択して実行し、エラ 一無く設定が行われることを確認してください。



初期化スクリプトは microVIEW-PLUS インストールフォルダ以下にインストールされます。

- ·adviceLUNAIIの場合 ··· ¥¥YDC¥microVIEW-PLUS¥mpv¥h2x600 フォルダ
- ・adviceLUNA の場合 ・・・ ¥¥YDC¥microVIEW-PLUS¥mpv¥hlx600 フォルダ

※初期化スクリプトを実行せずにプログラムダウンロードを行った場合は、QSP Controllerの制御 がおこなえず、ダウンロードできません。

### 3.3 Cache,及び MMU の disable

フラッシュメモリダウンロードを行う場合に、Cortex-A9MPのCache,及びMMUがenableになっている と、エラーが発生する場合があります。

エラー例:\*ICE Error No. 1e51: ICE作業用ユーザーRAM領域メモリテストエラー

フラッシュダウンロードを行う場合には、Cache,及びMMUをdisableにしてください。

以下は、Cache, MMUをdisableに設定するスクリプトの例です。

echo off
echo * L2Cache (PL310) disable
echo ====================================
mem   0xF8F02100 = 0x0000000 0FF mdump 0xF8F02100,,0x4
echo ====================================
echo * i-cache/d-cache/mmu disable
echo ====================================
echo on

スクリプトの実行方法は、"3.2.2 初期化スクリプトの実行"を参照してください。

# 4 メモリマッピング設定

### 4.1 フラッシュメモリマッピング設定

- ・メモリマッピングウィンドウを開きます。
  - [環境]→[メモリマッピング]を選択してください。



・選択後、以下のようにメモリマップウィンドウが表示されます。

: XE)	lマッヒ <sup>®</sup> ング <sup>®</sup>						
7	7ッビング	CS	Hie	ghSpeedPROBE			
No アドレス範囲		囲 メモ	リ種別	アクセス属性	フラッシュメモリ種別	メモリ接続タイプ	

・マッピング設定をおこないます。

メモリマッピング画面を右クリックし、"追加"を選択します。

: メモリマッヒ*ング	
マッピング	CS HighSpeedPROBE
No アドレス範囲	」 メモリ種別 アクセス属性 フラッシュメモリ種別
	<mark>注自力口</mark> 肖·印除

以下、Micron N25Q12	28AxxEの場合の設定例です	_	フラッシュメモリ
マッピング設定	×		開始アドレスを選択
開始アドレス	FC000000		フラッシュメモリを選択
メモリ種別	フラッシュメモリ         ▲▼           Zynq-7000_N25Q128A		型名.frd ファイルを選択
メモリ接続タイプ	32bit×1  ▼	L	*1, *2, *3
フラッシュメモリ定義フ	ァイル(frd)提供サイトを表示する	L	
	OK キャンセル		

※1 シングル接続(シリアルフラッシュ 1 個接続)の場合

frd ファイルの選択は、以 <sup>-</sup>	下の通りです。
-----------------------------	---------

Flash 型名	frd ファイル	補足説明
Micron N25Q128AxxE	Zynq-7000_N25Q128AxxE.frd	
Micron N25Q064A	Zynq-7000_N25Q064A.frd	
SPANSION S25FL128S	Zynq-7000_S25FL128S_64K.frd	セクタサイズ 64K
SPANSION S25FL164K	Zynq-7000_S25FL164K.frd	

#### ※2 デュアル接続(シリアルフラッシュ 2 個接続)の場合

frd ファイルの選択は	、、以下の通りです。
aab 刑夕	ford 7 - All

Flash 型名	frd ファイル	補足説明
Micron N25Q128AxxE	Zynq-7000_N25Q128A_DualSS_8bit_Parallel_IO.frd	パラレル構成
		「4.1.1.1 デュアル SS
		8bit パラレル I/O」参照
Micron N25Q128AxxE	Zynq-7000_N25Q128A_DualSS_4bit_Stacked_IO.frd	スタック構成
		「4.1.1.2 デュアル SS
		4bit スタック I/O」参照

※3 シングル接続(シリアルフラッシュ 1 個接続)、16Mbyte を越えるフラッシュメモリの場合 frd ファイルの選択は、以下の通りです。

Flash 型名	frd ファイル	補足説明
Micron N25Q256AxxE	Zynq-7000_N25Q256A_SingleSS_4bit.frd	「4.1.2 16Mbyte を超え
	Zynq-7000_N25Q256A_SingleSS_4bit_XIP.frd	るフラッシュメモリの
		マッピング設定」参照

### 4.1.1 デュアル接続のマッピング設定

#### 4.1.1.1 デュアル SS 8bit パラレル I/0

パラレル構成用の frd ファイル "ZYNQ-7000\_N25Q128A\_DualSS\_8bit\_Parallel\_IO.frd"を使用して、以 下の通りマッピングしてください。

XŦIJ	1792° 20*				
	マッピング CS	HighSpeedPROBE			
N	o アドレス範囲	メモリ種別	アクセス属性	フラッシュメモリ種別	メモリ接続タイプ
0	FC000000-FDFFFFFF	フラッシュメモリ		Zynq-7000_N25Q128A Dual SS 8-bit Parallel I/O	32bitx1
1	FFFF0000-FFFFFFFF	ICE作業用ユーザーRAM			64Kバイト

上位メモリと下位メモリでひとつのマッピングをします。

アドレス範囲	メモリ接続タイプ	frd ファイル
FC000000-FDFFFFFF	32bitx1	ZYNQ-7000_N25Q128A_DualSS_8bit_Parallel_IO.frd

#### 4.1.1.2 デュアル SS 4bit スタック 1/0

スタック構成用の frd ファイル "ZYNQ-7000\_N25Q128A\_DualSS\_4bit\_Stacked\_IO.frd"を使用して、 以下の通りマッピングしてください。

XEU	<b>マッピン</b> グ				
	マッピング C	S HighSpeedPROBE			
N	アドレス範囲	メモリ種別	アクセス属性	フラッシュメモリ種別	メモリ接続タイプ
0	FC000000-FCFFFFF	F フラッシュメモリ		Zynq-7000_N25Q128A Dual SS 4-bit Satcked I/O	32bitx1
1	FD000000-FDFFFFF	F フラッシュメモリ		Zynq-7000_N25Q128A Dual SS 4-bit Satcked I/O	32bitx1
2	FFFF0000-FFFFFFF	F ICE作業用ユーザーRAM			64Kノ(イト

上位メモリと下位メモリそれぞれにマッピングします。

アドレス範囲	メモリ接続タイプ	frd ファイル
FC000000-FCFFFFFF	32bitx1	ZYNQ-7000_N25Q128A_DualSS_4bit_Stacked_IO.frd
FD000000-FDFFFFF	32bitx1	ZYNQ-7000_N25Q128A_DualSS_4bit_Stacked_IO.frd

#### 4.1.2 16Mbyte を超えるフラッシュメモリのマッピング設定

16MByte を超えるフラッシュメモリが接続されている場合、リニアアドレスモードのアドレス範囲 (0xFC00\_0000 ~ 0xFCFF\_FFFF の 16Mbyte) へのマッピング設定では、フラッシュメモリの 16Mbyte を越える領域へのダウンロードはできません。

16Mbyteを越えるフラッシュメモリにダウンロードを行う場合は、別途マッピング設定が必要です。

#### 例: Micron 社製 N25Q256A (32MByte)の場合

አቺሀマッピ° ኦグ*			18. ·		×
	マッピング CS	HighSpeedPROBE			
N	o アドレス範囲	メモリ種別	アクセス属性	フラッシュメモリ種別	メモリ接続タイプ
0	00000000-01FFFFFF	フラッシュメモリ		Zynq-7000_N25Q256A 4Byte Mode Single SS 4-bit I/O	32bitx1
1	FC000000-FCFFFFFF	フラッシュメモリ		Zynq-7000_N25Q256A 4Byte Mode Single SS 4-bit I/O (XIP)	32bitx1
2	FFFF0000-FFFFFFFF	ICE作業用ユーザーRAM			64Kバイト

それぞれのマッピング設定で使用する frd ファイルは以下の通りです。

N.o	アドレス範囲	frd ファイル	用途
0	00000000- 01FFFFF	ZYNQ-7000_ N25Q256A_Single.frd	<ul> <li>フラッシュメモリ全領域に対してダウンロード、セクタイレースができます。</li> <li>フラッシュの先頭アドレスは 0x0 番地になります。</li> <li>ダウンロード時はオフセット指定を行い、正しいフラッシュメモリアドレスにダウンロードされるようにしてください。</li> <li>【注意事項】</li> <li>このマッピングは、フラッシュメモリ操作(ダウンロード、セクタイレース)を行う場合のみ実施してください。</li> <li>通常のデバッグ操作時は、このマッピングは削除してください。</li> </ul>
1	FC000000- FCFFFFFF	ZYNQ-7000_ N25Q256A_Single_XIP.frd	このマッピングはオプションです。 リニアアドレスモード空間(Flashの先頭16Mbyte)に限定し て、ダウンロード、セクタイレース、及びソフトウェアブ レークの機能が使用できます。

### 4.2 ICE 作業用ユーザーRAM 設定

ICE 作業用ユーザーRAM のマッピングを行うことで、フラッシュメモリへのダウンロード がより高速になります。

マッピング設定を行わなくてもフラッシュメモリへのダウンロードは可能です。

ICE 作業用ユーザーRAM には、ICE が占有可能な領域を設定してください。

以下は、0xFFFF0000 から 64KB サイズ分設定したときの設定例です。 実際の設定はお使いの MPU のメモリマップを参照しておこなってください。

マッピング設定		×
開始アドレス	FFFF0000	
メモリ種別	ICE作業用ユーザーRAM	•
使用可能サイズ	64Kノ Ÿイト	•
	ОК	キャンセル

# 5 フラッシュメモリダウンロード

「microVIEW-PLUS ユーザーズマニュアル(固有編)をご覧ください」 なお、メモリマッピングの設定は本書に記載済みですので、その他についてご覧ください。

# 6 フラッシュメモリソフトウェアブレーク

「microVIEW-PLUS ユーザーズマニュアル(固有編)をご覧ください」 なお、メモリマッピングの設定は本書に記載済みですので、その他についてご覧ください。

初期状態では、フラッシュメモリへのソフトウェアブレークが禁止されています。 禁止されている状態でフラッシュメモリへソフトウェアブレークを設定した場合は、次のエラー になります。

「ICE Error No.8c4: Set Software Break Verify Error」

フラッシュメモリへのソフトウェアブレーク設定を許可する場合は、MPU 固有設定 [その他] タ ブのフラッシュメモリソフトウェアブレークの「許可する」をチェックしてください。

MPU固有	有設定	×
OCD	デイジーチェイン ハードウェア協調 その他	< >
	ローディング等のアクセスサイズ	
	MPU最大 🔽	
	フラッシュメモリダウンロード	
	セクタリトライ回数 0×0	
	つラッシュメモリソフトウェアブレーク	
	☑許可する	
	□ JEDECタイプ連続書き込み	
	保守用	
	TCKドライバー設定 0	

## 7 注意事項

### 7.1 ブートモードについて

Zynq-7000 ブート時は"Quad-SPI Boot Mode"でブートしてください。 ベリファイ機能にて、Linear Addressing Mode を利用しているため、他のブートモード以外では正 しく動作しません。

※QSPI Boot Mode 以外でダウンロードを行った場合、ベリファイエラーが発生します。

### 7.2 フラッシュメモリソフトウェアブレークについて

フラッシュメモリソフトウェアブレークの設定可能範囲はリニアアドレスモードのアドレス範囲 のみ設定可能です。

● リニアアドレスモードのアドレス範囲

接続構成	アドレス範囲	
シングル構成	FC000000 - FCFFFFFF	
スタック構成	FC000000 - FDFFFFF	
パラレル構成	FC000000 - FDFFFFFF	