Nuvoton 社製 M051 BN/DN/DE Series 内蔵 Flash メモリ 書き込み機能使用手順書

株式会社DTSインサイト

【ご注意】

- (1) 本書の内容の一部または、全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容について、ご不明な点やお気付きの点がありましたら、ご連絡ください。
- (4) 本製品を運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本書に記載されている会社名・製品名は、各社の登録商標、または商標です。 © 2020 DTS INSIGHT CORPORATION. All rights reserved

Printed in Japan

改訂履歴

版	発行日付	変更内容	
第1版	2020.03.03	新規発行	

目次

1	はじめに	5
2	対応インストーラバージョン	5
3	事前準備	6
	3.1 デバッガプロジェクトの作成	6
	3.2 内蔵 Flash に何も書き込まれていない場合	12
4	メモリマッピング設定	13
	4.1 フラッシュメモリマッピング設定	13
	4.2 ICE 作業用ユーザーRAM 設定	14
5	フラッシュメモリイレース	15
6	フラッシュメモリダウンロード	15
7	フラッシュメモリソフトウェアブレーク	15
8	User Configuration(CONFIG0 レジスタ)の編集	16
9	Frd ファイルについて	18
1(0 注意事項	19
	10.1 リマップされた領域のフラッシュメモリソフトウェアブレークについて	19
	10.2 フラッシュメモリデバイスプロテクトエラーが発生した場合	19

1 はじめに

この資料は、Nuvoton 社製 M051 BN/DN/DE Series の内蔵フラッシュ書き込みに関する簡易手順書です。 詳細な使用方法に関しましては、

「microVIEW-Xross ユーザーズマニュアル(共通編)/(固有基本編)」をご覧ください。

2 対応インストーラバージョン

以下のバージョンでお使いください。

	Supported Versions
Device Name	adviceXross SMX600
M05xxBN	1.01以降
M05xxDN	1.01以降
M05xxDE	1.01以降

3 事前準備

3.1 デバッガプロジェクトの作成

メニューよりプロジェクトの新規作成を選択します。

P microVIEW-Xross						
	ファイ	′ J ↓(F)	表示(V)	ツール(G)	ヘルプ(H)
		開く(C))		Ctrl+O	
		閉じる	(C)			
- 25		プロジ	エクトの新規	作成(N)	Ctrl+N	
		= 10	H'BB+A			

・ICE 接続

以下のとおり設定して OK を選択し	ます。
プロジェクトの新規作成 ×	
ゴロジェクレ <i>ク o</i> o	
ノロンエクト名(N)	
NewProject	
保存位置(<u>S</u>)	
C:¥DTSinsight¥microVIEW-Xross¥works ∨	
デバッグ構成	
<u>シングルコア ~ </u>	
接続先ICE(<u>C</u>)	
НМХ600 ~	
⊖ <u>E</u> ther ● <u>U</u> SB	
MPG08003LN HMX600J ~ 更新(<u>R</u>)	
詳細設定(<u>A</u>) ▼ OK キャンセル	

・MPVファイル

・adviceXrossの場合:hmx600_cortexm0+_jpn.mpvを選択します。

ユーザーシステム接続	\times
MPU名称(<u>M</u>)	
Cortex-M0+ ~	
MPVファイル(<u>V</u>)	
C:¥DTSinsight¥microVIEW-Xross¥mpv¥HMX600¥hmx600_cortexm0+_jpn ~	
詳細設定(<u>A</u>) ▼ OK キャンセル	

※adviceXross 及び microVIEW-Xross インストールディレクトリ=C:¥DTSinsight¥microVIEW-Xross の場合の設定例です。

MPU 固有設定は、以下のとおり設定し [OK]をクリックします

MPU固	有設定			\times
	MPUタイプ resetコマンド リセットベクタブレーク ✓ nSRSTアサート 解除後待ち時間 ✓ nTRSTアサート 解除後待ち時間 〇 VECTRESET Debug Port	Cortex-M0+ 設定する 100ms 300ms ● SYSRESETREQ	 	
	Debug Port デパッグI/F	SWD	~ キャンセ	JV

以下の画面が表示される場合は、"接続しない"をクリックします。

MViewWin		×
ユーザーシステムに接続します	すか?	
Resetして接続(R) 接	続(<u>C</u>)	接続しない(<u>D</u>)

✓ この画面は、 [ツール] – [オプション] で表示される「オプション」画面で、「プロジェ クト」 タブの [接続時に Reset 確認ダイアログを表示] にチェックしている場合に表示され ます。

🕂 オプション	×
プロジェクト パスの設定 表示制御設定 カラー/フォント設定 アドオン	
デバッグリソース保存項目	
 ✓ メモリマッピング設定 ✓ MPU固有設定情報 ✓ 実行イメージロード ✓ 特殊領域情報ロード ✓ ヘッド情報ロード ▲ 記動時に前回使ったプロジェクトを開く(<u>U</u>) ✓ 接続時にReset確認ダイアログを表示(<u>D</u>) ▲ Resetして接続 	
 ✓シンボル登録 ✓デバッグ情報設定 □ 接続時にファームウェアバージョンを照合しない(非推奨)(F) 	

OS 選択ダイアログは"none"を選択してください

л ×
f別を OK
キャンセル

デバッガプロジェクトが起動します。	
P microVIEW-Xross - NewProject.mvx -	
ファイル(<u>F)</u> 表示(<u>V</u>) 環境(<u>I)</u> ロード(<u>L</u>) MPU(<u>P</u>) レジスタ(<u>R</u>) メモリ(<u>E</u>) 実行制御(<u>C</u>) 測定(ウィンドウ(<u>W</u>) 協調(<u>S</u>) ヘルプ(<u>H</u>)	<u>M</u>) ツール(<u>G</u>)
🖻 🖻 🖱 🗸 🛛 🛄 土 👤 🗐 🔳 🗸 🛛 TE 👁 🛎 🖾 🖾 🗸 🛛 📴 I	💵 🏅 🛯 🛱 🍹
📮 🗖 👘 🗧 👘 🗧 👘 🗧 👘 🗧 👘 🗧 👘 🗧 👘	'≣' [□
$(\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow) \square \blacksquare \blacksquare \blacksquare \checkmark \checkmark \land \land$	
田力 mpyload set mpu "Cortex-MO+"	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
mpvload set mpv "C:¥DTSinsight¥microVIEW-Xross¥mpv¥HMX600¥hmx600_cortexm0+_jpn" mpvload attach finish	~
Debugger	
コマンド	
Core:0 Core:0 detach 20 000m000000 20 000m000000 Trace LC	og 💷 arm 😼

microVIEW-Xrossのメニューから[MPU] - [MPU 固有設定]をクリックします。
 「MPU 固有設定」画面が表示されます。

以下の MPU 固有設定について、設定を変更してください。

MPU固有設定 X	MPU固有設定 ×
ユーザーシステム RESET CoreSight CoreSight 2 AP設定 AP減・ MPU917 Cortex-M0+ Core ID 0X0 エンディアン ・ リトルエンディアン O ビッグエンディアン ゴAG/SWD/Dリク 山は MHz Cache設定 Cache フTAG/SWD クロック 10MHz	ユーザーシステム RESET CoreSight CoreSight 2 AP設定 AP語・・ Debug Port 前段パイパスTAP数 0 前段パイパスTAP数 0 前段パイパスTAP数 0 ジアパッグリア SWD > 後段パイパスTAP数 0 0 0 後段パイパスTAP数 0 0 0 後段パイパスTAP数 0 0 0 Debug Core ● ● ● 使用する AP ● ● ● ● クデパッグフアを自動検出する ● ● ● ▲HB-AP ● ● ● ● クデパッグフアを自動検出する ● ● ● ▲HB-AP ● ● ● ● クデパックフアを自動検出する ● ● ● ● クデット実行中のメモリアクセス ● ● ● ● 内部プレーク メモリアクセス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MPU固有設定	×
AP設定 2 同期メモリ操作 ハードウェア協調 その他 保守	4 ►
MPU最大 ~	
- フラッシュメモリダウンロード	
0.00000000000000000000000000000000000	
□許可する	
」JEDEC9イブ連続書き込み JTAGクロック/コネクタ	
□アダプティブクロック	
TDO受信クロック <u>立下り 〜</u> 」P接続検出	
- リセッ) - ミ 出力方式(H2X603JP 無効)	
JP 接続検出	
チェック外す	
ベクタキャッナ CORERESET, M 〜	
	まれ)1月11.
UK	イヤノゼル

最後にOKを押すと、以下のダイアログが表示されます。 "Reset して反映"を選択してください。

MViewWin	×
設定を反映しますか?	
Resetして反映 Reset世ずに反映 あとで反映	

3.2 内蔵 Flash に何も書き込まれていない場合

microVIEW-Xross は、reset コマンドによる接続後、プログラム表示(逆 ASM 表示)のため、リセットベクタ 領域をダンプします。内蔵フラッシュメモリに何も書きこまれていないとき(ベクタテーブルが、0xFFFFFFF)、 0xFFFFFFE をダンプしようとしてしまい、"ICE Error No.f58: スティッキーエラー"が発生します。

【対策】

ツールバーの Reset ボタンを右クリックし、	Rese	t 同期設定」ウィンドウを開く。
Reset 同期設定	\times	
□ Resetコマンドに同期してコマンドを発行する(!)		
) אידר (<u>ב</u>) (<u>כ</u>) (<u>כ</u>) (כ) (כ) (כ) (כ) (כ) (כ) (כ) (כ) (כ) (כ		Reset に同期してプログラムを開く の設定を、OFF にする。 (=reset コマンドでダンプしない)
Resetに同期してプログラムを表示する(D) OK キャンセル		

内蔵フラッシュメモリにプログラムがダウンロードできたら(正しいベクタテーブルの値が 書き込まれたら)、上記の設定を ON にもどしてご使用ください。

4 メモリマッピング設定

4.1 フラッシュメモリマッピング設定

・メモリマッピングウィンドウを開きます。
 環境→メモリマッピングを選択してください。



・選択後、以下のようにメモリマッピングウィンドウが表示されます。

ХŦ	メモリマッピング										
	マッピング	CS	HighSpeedPROBE								
N	アドレス範囲	メモリ種別	アクセ	アクセス属性 フラッシュメモリ種別 メモリ接続タイプ							

・マッピング設定を行います。

メモリマッピングウィンドウを右クリックし、"追加"を選択します。

ХŦ	リマッピング						and a construction of the second sec
	マッピング	(cs	HighSpeedP	ROBE		
N	アドレス範囲		メモリ種別		アクセス属性	フラッシュメモリ種別	メモリ接続タイプ
				追加			
				削除			
				変更			
					_		



※1 frd ファイルの選択は、以下の通りです。

Block Name	開始アドレス	Size	frd ファイル	補足説明
AP-ROM	0x0000000	8 Kbyte	Nuvoton_M052xxx_APROM.frd	
		16 Kbyte	Nuvoton_M054xxx_APROM.frd	
		32 Kbyte	Nuvoton_M058xxx_APROM.frd	
		64 Kbyte	Nuvoton_M0516xxx_APROM.frd	
Data Flash	0x0001F000	4 Kbyte	Nuvoton_M05xxxx_DataFlash.frd	
LD-ROM	0x00100000	4 Kbyte	Nuvoton_M05xxxx_LDROM.frd	

メモリマッピング設定例

X	メモリマッピング									
	マッピング		CS	Hig	hSpeedPROBE					
N	アドレス範囲		メモリ種別		アクセス属性	フラッシュメモリ種別	メモリ接続タイプ			
0	0000000-000	OFFFF	フラッシュメモ	IJ		Nuvoton NuMicro M051 Series M0516xxx(APROM)	32bitx1			
1	0001F000-000	1FFFF	フラッシュメモ	IJ		Nuvoton NuMicro M051 Series M05xxxx(LD-ROM)	32bitx1			
2	00100000-001	00FFF	フラッシュメモ	IJ		Nuvoton NuMicro M051 Series M05xxxx(Data Flash)	32bitx1			

4.2 ICE 作業用ユーザーRAM 設定

ICE 作業用ユーザーRAM は設定不要です。

5 フラッシュメモリイレース

microVIEW-Xross ユーザーズマニュアル(共通編)(mvwX_user_j.pdf)の 「4.2 フラッシュメモリをイレース(消去)するには」をご覧ください。 なお、メモリマッピングの設定は本書に記載済みですので、その他についてご覧ください。

6 フラッシュメモリダウンロード

microVIEW- Xross ユーザーズマニュアル (共通編) (mvwX_user_j.pdf)の 「5. ユーザープログラムをダウンロード/アップロードする」をご覧ください。 なお、メモリマッピングの設定は本書に記載済みですので、その他についてご覧ください。

7 フラッシュメモリソフトウェアブレーク

microVIEW-Xross ユーザーズマニュアル(固有基本編)(Arm_mvwXross_basic_j.pdf)の 「9.5 フラッシュメモリへソフトウェアブレークを設定する」をご覧ください。

なお、メモリマッピングの設定は本書に記載済みですので、その他についてご覧ください。 初期状態では、フラッシュメモリへのソフトウェアブレークが禁止されています。 禁止されている状態でフラッシュメモリへソフトウェアブレークを設定した場合は、次のエラー になります。

"ICE Error No.8c4: Set Software Break Verify Error"

フラッシュメモリへのソフトウェアブレーク設定を許可する場合は、MPU 固有設定 [その他] タ ブのフラッシュメモリソフトウェアブレークの「許可する」をチェックしてください。

MPU固	有設定			×						
AP設定	2 同期Xモリ操作 八-	-ドウェア協調 その他	保守	• •						
	- ローディング等のアクセス	サイズ								
		MPU最大	~							
	フラッシュメモリダウンロード									
	セクタリトライ回数	0X0								
ſ	- フラッシュメモリソフトウェ	アブレーク								
l	✓ 許可する									
	□JEDECタイプ連続書き込み									

8 User Configuration(CONFIG0 レジスタ)の編集

CONFIG0 レジスタを編集する場合はスクリプトファイル「nuvoton_M051_GONFIG0_Update.mvw」を 編集し実行してください。

< nuvoton_M051_GONFIG0_Update.mvw >の編集

本スクリプトファイルを編集し実行することで、CONFIG0 レジスタの変更ができます。

「nuvoton_M051_GONFIG0_Update.mvw」を任意のエディタで開いて頂き以下参考に修正してください。

\$r =>設定したい値に編集する。

1	###########	***************************************										
2	# Nuvoton N	uMicro Famil	y MO51 BN/DN/DE Series									
3	# User Conf	iguration se	otting script									
4	****											
5	# User configuration is internal programmable configuration area for boot options.											
6	# The user configuration is located at 0x300000 of Flash Memory Organization and											
7	# it is 32 bits word.											
8	# Any chang	# Any change on user configuration will take effect after system reboot.										
9	#											
10	# BIT	Descripti	on									
11												
12	# [31] CWDTEN Watchdog Enable Control (M05xxDN/DE Only)											
13	3 # [30] CWDTPDEN Watchdog Clock Power-Down Enable Control (M05xxDN/DE Only											
14	# [31:27]	Reserved	Reserved.									
15	# [26:24]	CFOSC	CPU Clock Source Selection After Reset									
16	# [23]	23] CBODEN Brown-out Detector Enable Control										
17	# [22:21]	CBOV	Brown-out Voltage Selection									
18	# [20]	CBORST	Brown-out Reset Enable Control									
19	# [19:11]	Reserved	Reserved.									
20	# [10]	CIOINI	I/O Initial State Selection (MO5xxDN/DE Only)									
21	# [9:8]	Reserved	Reserved.									
22	# [7:6]	CBS	Chip Boot Selection									
23	# [5:2]	Reserved	Reserved.									
24	# [1]	LOCK	Security Lock Control									
25	# [0]	Reserved	Reserved.									
26	#		lJ									
27	# *Note: T	# *Note: The reserved bits of user configuration should be kept as '1'										
28	#Data Version Discription											
29	#											
30	#2016/01/15	1.00	New									
31	###########	###########										
32												
33	#											
34	# Edit the	value of the	e following variable "\$r".									
35	eval \$r = 0	xFFFFFFFF										

```
< nuvoton_M051_GONFIG0_Update.mvw >の実行
```



[ログの実行]画面が表示されます。



< nuvoton_M051_GONFIG0_Update.mvw >結果確認





9 Frd ファイルについて

Frd ファイル(フラッシュメモリ定義ファイル)には以下情報をセクション単位で定義しています。

- ・フラッシュメモリ情報
- ・拡張パラメータ情報
- ・セクタ構成情報

例> Nuvoton_M05xxxx_DataFlash.frd

[Config]	フラッシュメモリ情報セクション
VERSION=2.00	*.frd ファイルバージョンです。「2.00」を指定してください。
FLASH_NAME=Nuvoton NuMicro M051 Series M05xxxx(Data Flash)	デバッガ表示情報です。*1
FLASH_TYPE=JEDEC	
BUS_WIDTH=16	│ │ nuvoton M051 書き込みシステムを動作させる情報です。
NRM_FGM_FILE=nuvoton_M051	編集しないでください。
[ExpParam]	拡張パラメータセクション
Exp_Param1=0x5000C000	FLASH_BA(FCM)ベースアドレス
Exp_Param2=0x00300000	User Configuration(CONFIG0)アドレス
Exp_Param3=0x50000000	System Global Control Register(GCR_BA)ベースアドレス
Exp_Param4=0x00000001	FlashType を指定します。
	• 0x00000000 : AP-ROM
	• 0x00000001 : Data Flash
	• 0x00000002 : LD-ROM
[Status]	
POLLING=0x80	本フラッシュ書き込みでは設定不要セクションです。
TOGGLE=0x40	
TIMING_LIMIT=0x00	
[Reset]	
[SectorErase]	
[Program]	
[Sector]	セクタ構成セクション
<u>512 X 8</u>	
	・セクタ数
	・ セクタサイズ(byte)



*1. FLASH_NAMEの設定情報がデバッガ表示に反映されます。

例> FLASH_NAME=Nuvoton NuMicro M051 Series M05xxxx(Data Flash)の場合

X	モリマッピング								
	マッピング		CS	Hig	hSpeedPROBE				
Ν	I アドレス範囲		メモリ種別		アクセス属性	フラッシュメモリ	重別		メモリ接続タイプ
0	0000000-000	00FFFF	フラッシュメモ	IJ		Nuvoton NuM	icro M051 Series M0516xx	x(APROM)	32bitx1
1	0001F000-000)1FFFF	フラッシュメモ	IJ		Nuvoton NuM	cro M051 Series M05xxxx	(LD-ROM)	32bitx1
2	0010000-00	100FFF	フラッシュメモ	IJ		Nuvoton NuM	licro M051 Series M05xxxx	(Data Flash)	32bitx1

10 注意事項

10.1 リマップされた領域のフラッシュメモリソフトウェアブレークにつ いて

Vector Remap 機能によりリマップされる領域(0x00000000~0x00000200)は、フラッシュメモリソフトウェアブレークは未対応です。

10.2 フラッシュメモリデバイスプロテクトエラーが発生した場合

CONFIG0 レジスタ LOCK([1])bit が「0」の場合以下エラーメッセージが出力されます。

『ICE Error No.1e41 フラッシュメモリデバイスプロテクトエラー』

CONFIG0 レジスタ LOCK([1])bit が「0」の場合、Chip Erase し、Unlock しなければ、フラッシュへの ダウンロードができません。

Chip Erase を行うためのスクリプトファイル「nuvoton_M051_FMC_ChipErase.mvw」を実行し、Chip Erase 後フラッシュへのダウンロードを行ってください。