RZ/A1x Series Serial Flash Memory 対応手順書

株式会社DTSインサイト

- 【ご注意】
- (1) 本書の内容の一部または、全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容について、ご不明な点やお気付きの点がありましたら、ご連絡ください。
- (4) 本製品を運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了 承ください。
- (5) 本書に記載されている会社名・製品名は、各社の登録商標、または商標です。
- © 2020 DTS INSIGHT CORPORATION. All rights reserved
- Printed in Japan

## 改訂履歴

版	発行日付	変更内容
第1版	2020.03.04	新規発行

## 目次

1	はじめに	5
2	対応インストーラバージョン	5
3	対応 Serial Flash 型名	5
4	事前準備	6
	4.1 プロジェクトの作成	6
	4.2 初期設定スクリプトの実行	9
	4.3 メモリマッピング設定	10
	4.3.1 フラッシュマッピング設定	
	4.4 ICE 作業用ユーザーRAM 設定	12
5	フラッシュメモリダウンロード	13
	5.1 Serial Flash のプロテクト機能について	13
6	Serial Flash 領域のメモリダンプ	13
	6.1 16MB を超える容量の Serial Flash について	13
7	注意及び制限事項	14
	7.1 ダウンロードについて	14
	7.1.1 外部アドレス空間リードモード	14
	7.1.2 初期化スクリプト	
	7.2 フラッシュソフトウェアブレークについて	14
	7.3 1つのチャネルに 64MB 以上のフラッシュを接続した場合	15
	7.3.1 64MBを超える領域のダウンロードについて	16

# 1 はじめに

本書は、RZ/A1x Series の Serial Flash 書き込みに関する簡易手順書です。 詳細な使用方法に関しましては、

「microVIEW-Xross ユーザーズマニュアル(共通編)/(固有基本編)」をご覧ください。

# 2 対応インストーラバージョン

Device Model	Supported Versions
	adviceXross
	SMX600
RZ/A1H	1.01 以降
RZ/A1M	
RZ/A1L	

# 3 対応 Serial Flash 型名

以下の Serial Flash に対応しています。

SoC 名	対応 Serial Flash		
	メーカー	型名	
RZ/A1H	Spansion 社製	S25FL032P	
RZ/A1M		S25FL064P	
RZ/A1L		S25FL512S	
RZ/A1H	Macronix 社製	MX25L1633E	
RZ/A1M		MX25L6435E	
RZ/A1L			

※RZ/A1xの SPI マルチ I/O バスコントローラを使った Serial Flash への書き込みに 対応しております。その他 Peripheral を使った書き込みには対応しておりません。

## 4 事前準備

### 4.1 プロジェクトの作成

メニューよりプロジェクトの新規作成を選択します。
microVIEW-Xross



② ICE 接続方法を記載し[OK]をクリックします

プロジェクトの新規作成	$\times$
プロジェクト名( <u>N</u> )	
NewProject	
保存位置( <u>S</u> )	
C:¥DTSinsight¥microVIEW-Xross¥works ~	
デバッグ構成	
シングルコア	$\sim$
接続先ICE( <u>C</u> )	
HMX600	$\sim$
◯ <u>E</u> ther ● <u>U</u> SB	
MPG08003LN HMX600J ~ 更	新( <u>R</u> )
詳細設定( <u>A</u> ) ▼ OK キャンセ,	IL I

③ ユーザーシステムの選択

・adviceXrossの場合: hmx600\_cortexa9mp\_jpn.mpv を選択します。

ーザーシステム接続				×
MPU名称( <u>M</u> )				
Cortex-A9MP			$\sim$	
MPVファイル( <u>V</u> ) C:¥DTSinsight¥microVIEV	V-Xross¥mpv¥HMX600	)¥hmx600_cortexas	9mp_jpn ~	

**※adviceXross** 及び microVIEW-Xross インストールディレクトリ=C:\DTSinsight\microVIEW-Xross の場合の設定例です。

#### MPU 固有設定画面

nSRST アサートのチェックを有効にします。 L2C タイプを「none」へ設定します。

リセットベクタでブレークさせる場合は、リセットベクタブレークを「設定する」へ設定します。

MPU固	有設定		$\times$
	MPU91J	Cortex-A9MP V	
	VFP 〇 有効	● 無効	
	resetコマンド リセットベクタブレーク	設定する ~	
	✓ nSRSTアサート 解除後待ち時間	100ms ~	
	✓ nTRSTアサート 解除後待ち時間	300ms ~	
	L2C設定 L2Cタイプ	none	
	Trace-ID	0X1	
		ОК <b>+</b> +уУ	セル

### 4.2 初期設定スクリプトの実行

フラッシュダウンロードを行う前に、必ず初期化のスクリプトを実行していただく必要がありま す。

スクリプトファイルは、microVIEW-Xross インストールフォルダの以下にあります。 adviceXross HMX600 の場合 : C:¥DTSinsight¥microVIEW-Xross¥mpv¥HMX600¥mvw (microVIEW-Xross インストールディレクトリ=C:¥DTSinsight¥microVIEW-Xross の場合)

このスクリプトは弊社 adviceXross の Serial Flash 書き込み用に 最適化された設定になっております。 その他目的の用途ではご使用にならないでください。 また、スクリプトは参考用ですので、必要に応じて変更してお使いください

スクリプトはチャネル0の接続数にあわせて2種類ございます。

RZ/A1H 使用時の回路図例	参考用スクリプト名称
チャネル0:1個接続	RZ_A1H_Init_Serial_ch0_1flash.mvw
チャネル1:1個接続	RZ_A1M_Init_Serial_ch0_ <mark>1flash.</mark> mvw
RZ/A1H	<b>RZ_A1L_Init_Serial_ch0_1flash.mvw</b> ※RZ/A1L はチャネル0のみの設定
チャネル0 Serial Flash	です。
チャネル1 Serial Flash	
チャネル0:2個接続	RZ_A1H_Init_Serial_ch0_2flash.mvw
チャネル1:1個接続	RZ_A1M_Init_Serial_ch0_ <mark>2flash.</mark> mvw
RZ/A1H Serial Flash	<b>RZ_A1L_Init_Serial_ch0_2flash.mvw</b> ※RZ/A1L はチャネル0のみの設定
チャネル0 Serial Flash	です。
チャネル1 Serial Flash	

### 4.3 メモリマッピング設定

### 4.3.1 フラッシュマッピング設定

・メモリマッピングウィンドウを開きます。
環境→メモリマッピングを選択してください。



・選択後、以下のようにメモリマッピングウィンドウが表示されます。

۶۲	リマッピング					1 ×
	マッピング	CS	HighSpeedPROBE			
N	アドレス範囲	メモリ種別	アクセ	ス属性	フラッシュメモリ種別	メモリ接続タイプ

・マッピング設定を行います。

メモリマッピングウィンドウを右クリックし、"追加"を選択します。

XE!	Jマッピング マッピング	CS	HighSpee	dPROBE		u x
N	アドレス範囲	メモリ	種別	アクセス属性	フラッシュメモリ種別	メモリ接続タイプ
			追加			
			削除			
			変更			



※1 ご使用になる Serial Flash 接続幅、接続数に合わせた「フラッシュメモリ書き込み定義ファイル(frd)」を 選択してください。

#### Serial Flash 接続幅について

SoCとSerial Flashの接続はデータ幅 1/2/4ビットで接続を行うことができます。

1 ビット接続				4 ビット接続				
RZ/A1x	SPBSSL SPBCLK SPBMO0 SPBMI0		CS# SCK SI/IO0 SO/IO1	Serial Flash	RZ/A1x	SPBSSL SPBCLK SPBIO00 SPBIO10 SPBIO20 SPBIO30	CS# SCK SI/IO0 SO/IO1 W#/IO2 HOLD#/IO3	Serial Flash

SoCとSerial Flashの接続が不明な場合は1ビット幅の接続ファイルをお使いください。

#### **Serial Flash 接続数について**

1つのチャネルに2つまで Serial Flash を接続することができます。

チャネル0:1個接続	チャネル0:2個接続
チャネル1:1個接続	チャネル1:1個接続
RZ/A1x	RZ/A1x Serial Flash
チャネル0 Serial Flash	チャネル0 Serial Flash
チャネル1 Serial Flash	チャネル1 Serial Flash

#### 下記が設定例となります (Serial Flash の型番に合わせたファイルをご使用ください)

チャネル	開始アドレス	接続幅	接続数	フラッシュメモリ種別(例)
0	0x18000000 0x58000000(ミラー)	1 ビット	1個	RZ_A1x_0_S25FL512S_S.frd
			2個	RZ_A1x_0_S25FL512S_S_2flash.frd
		4ビット	1個	RZ_A1x_0_S25FL512S_Q.frd
			2個	RZ_A1x_0_S25FL512S_Q_2flash.frd
1	0x1C000000	1ビット	• 1個	RZ_A1x_1_S25FL512S_S.frd
	0x5C000000(ミラー)	4ビット		RZ_A1x_1_S25FL512S_Q.frd

※ フラッシュメモリ書き込み定義ファイルの名称は S25FL512S を使用した場合の例です。

### 4.4 ICE 作業用ユーザーRAM 設定

ICE 作業用ユーザーRAM のマッピングを行うことで、Serial Flash へのダウンロード がより高速になります。

※今回ご提供するバイナリでは、必ず「ICE 作業用ユーザーRAM 設定」設定を行ってください。 未設定でのダウンロードには対応しておりません。

ICE 作業用ユーザーRAM には、ICE が占有可能な領域を設定してください。

以下は、0x20100000から256KBサイズ分設定したときの設定例です。 実際の設定はお使いのSoCのメモリマップを参照しておこなってください。

マッピング設定	×
開始アドレス	0x20100000
メモリ種別	ICE作業用ユーザ-RAM ~
使用可能サイズ	256K/(1)
	OK キャンセル

## 5 フラッシュメモリダウンロード

microVIEW-Xross ユーザーズマニュアル(共通編)(mvwX\_user\_j.pdf)の 「5. ユーザープログラムをダウンロード/アップロードする」をご覧ください。い。 なお、メモリマッピングの設定は本書に記載済みですのでその他についてご覧ください。

### 5.1 Serial Flash のプロテクト機能について

Serial Flash の「Block Protection」及び「Status Register Write Disable」ロックがかかった状態でも イレースやダウンロードは可能です。イレースやダウンロード完了後は、プロテクト状態は元の状態に復帰されます。

## 6 Serial Flash 領域のメモリダンプ

他のメモリ(RAM 等)と同じように SoC にマッピングされた Serial Flash 領域を指定することで、 メモリダンプが可能です。 ただし、事前に SoC を「外部アドレス空間リードモード」に設定していただく必要がございます。 (SoC リセット直後は「外部アドレス空間リードモード」になっています)。 設定方法など詳細は、「RZ/A1x グループユーザーズマニュアル ハードウェア編」の 「SPI マルチ I/O バスコントローラ」の章をご覧ください。

※「外部アドレス空間リードモード」に設定されていない場合は、Serial Flash 領域が全て「0」表示となります。

#### 6.1 16MB を超える容量の Serial Flash について

16MBを超える容量の Serial Flash が接続されている場合、読み出し方法(Serial Flash のコマンド等)が異な るため 16MB を超える領域について正しくダンプできないことがあります。 読み込みレジスタまたは Serial Flash を正しく設定することによって、メモリダンプができるようになり ます。

例) Spansion 社製 S25FL512S をチャネル0に接続した場合の設定

microVIEW-Xross での操作例

# 4Byte アドレス用読み込みコマンド「0x13」をデータリードコマンド設定レジスタ(DRCMR)に設定 mem | #0x3FEFA010 = 0x00130000 # アドレス送信を4バイトで行う設定をデータリードイネーブル設定レジスタに設定 mem | #0x3FEFA01C = 0x00004F00

**詳しい設定内容は「RZ/A1x** グループユーザーズマニュアル ハードウェア編」の「レジスタの説明」 及び使用する Serial Flash のマニュアルを参照してください。

## 7 注意及び制限事項

### 7.1 ダウンロードについて

#### 7.1.1 外部アドレス空間リードモード

・SoC が「外部アドレス空間リードモード」に設定されていない場合 Serial Flash セクタ内の ダウンロード対象ではない領域は、過去のダウンロードデータではなく、ALL0になります。

#### 7.1.2 初期化スクリプト

初期化スクリプトはダウンロード動作に最適化された設定となっております。
ダウンロード完了後はリセットをしてデバッグを行ってください。

### 7.2 フラッシュソフトウェアブレークについて

・未対応です。

### 7.3 1 つのチャネルに 64MB 以上のフラッシュを接続した場合

SoC の仕様では1つの接続チャネルに8G バイトまでのSerial Flash を接続可能ですが、SoC 内にマッピン グされるアドレスが26 ビットしかないため、一度に64MB ずつしかメモリダンプすることができません。

ダンプする領域を変更するには以下レジスタに設定を行ってください。

・ データリード拡張アドレス設定レジスタ(DREAR)の有効範囲設定(ビット3:0)

・ データリード拡張アドレス設定レジスタ(DREAR)の 32 ビット拡張上位アドレス固定値設定(ビット 23:16)

※ 設定値など設定項目の内容は「RZ/A1x グループユーザーズマニュアル ハードウェア編」の「データリー ド拡張アドレス設定レジスタ」および、「シリアルフラッシュ 32 ビットアドレス」の項を参照してください。

例として以下にチャネル0に256M バイトの Serial Flash を接続したイメージ図を表します。 例)256MBの Serial Flashの「0x0800 0000~0x0BFF FFFF」番地をダンプする場合のイメージ。



上図の例ではデータリード拡張アドレス設定 (DREAR) レジスタ = 0x0004 0001 に、設定しております。

microVIEW-Xross での操作例

mem | #0x3FEFA014 = 0x00040001

mdump #0x18000000,,0x30 |

※レジスタの設定後にダンプを行っております。

#### 7.3.1 64MB を超える領域のダウンロードについて

メモリダンプと同様の方法で SoC のメモリマップ内にマッピングされた領域に対して ダウンロードを行います。

マッピングされた領域を超えてダウンロードを行う場合は複数回に分けて行う必要があります。 下記に 128M バイトの Serial Flash の全領域をダウンロードするコマンドの例を示します。

# Serial Flash の 0x0000000~0x03FFFFFF までのダウンロード # データリード拡張アドレスレジスタ (DREAR)の EAV[7:1]に上位 7 ビットを設定 mem | #0x3FEFA014 = 0x00000001 download "test\_bin\_64M\_page0.bin" #0x18000000 # Serial Flash の 0x04000000~0x07FFFFFF までのダウンロード # データリード拡張アドレスレジスタ (DREAR)の EAV[7:1]に上位 7 ビットを設定 mem | #0x3FEFA014 = 0x00020001 download "test\_bin\_64M\_page1.bin" #0x18000000