FM719

NET IMPRESS フラッシュマイコンプログラマ用 コントロールモジュール

代表マイコン:MPC5746R

インストラクションマニュアル

株式会社DTSインサイト

FM719 (MPC5746R) INSTRUCTION MANUAL No. M2392NL-06

改訂履歴

発行日付	変更内容
2014.08.27	新規作成
2014.09.04	仕様変更
2014. 12. 04	誤記訂正
2015. 05. 20	censorship 対応
2015. 07. 15	誤記訂正
2016. 04. 18	DCF/UTEST 対応変更
	発行日付 2014.08.27 2014.09.04 2014.12.04 2015.05.20 2015.07.15 2016.04.18

おことわり

- 1)本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2)本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3)本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4)本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますので ご了承ください。

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved. Printed in Japan

目 次

1 抵击	0
1. 恢安	
	4
2-1. 対象マイコンと仕様	
2-2. 機種固有のパラメータ設定	
2-2-1.【 Parameter Table 1 ウィンドウの設定 】	5
2-2-2.【 Basic Operationウィンドウの設定】	
2-2-3.【 Parameter Table 2 ウィンドウの設定 】	
2-3. デバイスファンクションと実行機能	
2-4. DCF領域/UTESTブロック	
2-4-1. 概要	
2-4-2. YDDファイル	
2-4-3. DCF領域	17
2-4-4. YCRファイル	
2-4-5. UTESTブロック	
2-5.Code/Data Block-括書き込み	
2-6. Censorshipパスワード	
3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ	
3-1. 信号一覧表	
3-2 代表的な接続例	
3-3 制御信号波形	24
$3-4$ $\mathcal{T}\mu-\mathcal{T}$	26
4 代表マイコン以外への適用	27
A-1 パラメータ変更 (NFT IMPRESSのキーボードを使って)	
4 - 1 対象マイコンの変更 (リモートコントローラを使って)	
4-3 川エートコントローラにトスパラメータの亦面古注	
4 5. f	20
5. IIM/オルク目理 5. I VIMフェルダにトス映版的状分	
5-1. YIM/オルクによる技取り省ん	
5-2. 止義体ダリンロート方法	
 b. FM(19回月のエフーメッセーン a. 1. 概要 	
b = 1. d = 1.	
6-2. エフーメッセージ一覧	
7. ご利用上の注意	

1. 概要

FM719は、NET IMPRESSアドバンスオンボードフラッシュマイコンプログラマ用のコ ントロールモジュールです。

FM719は、NXPセミコンダクターズ社製:MPC5746Rを代表機種とする、これと同一 のアルゴリズム・プロトコルで書き込み可能なフラッシュメモリ内蔵マイコンを対象とします。

本製品は書き込み制御情報を内蔵したコンパクトフラッシュカードで構成されます。

コントロールモジュール(コンパクトフラッシュカード)の書き込み制御情報エリア以外は、DO Sファイル領域として、お客様がホストコンピュータ上で作成したオブジェクトファイルの一時的保 管領域等としてご利用頂けます。

本製品は、AF430/JTAGでご利用頂けます。

< ご注意 >

コントロールモジュールでは、当該代表マイコンと同一のアルゴリズム・プロトコルをもつ、他の マイコンの書き込みが可能です。

書き込み方式が同一の当該代表マイコン以外のマイコン用としてご利用される場合は、リモートコントローラ(AZ490)を用いて、コントロールモジュール内の一部のパラメータを書き換える必要があります。

パラメータの書き換えについては、第4章をご参照ください。

お客様がお使いになられるマイコンが、本製品の代表マイコンとその書き込みプロトコル・アルゴ リズム等が同一であるか、もう一度ご確認ください。

書き込み方式の異なるマイコンに対するご利用は、ターゲットマイコン及びそれを含むユーザシス テムを破壊する恐れがあります。

2. 仕様

2-1.対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS標準に準じます。

型名	FM719
代表マイコン	MPC 5 7 4 6 R
Code Flash メモリ容量	3984Kbyte
Data Flash メモリ容量	256KByte
Code Flash メモリアドレス	#00F9C000 ~ #0137FFFF
Data Flash メモリアドレス	#00800000 ~ #0083FFFF
オブジェクトファイル フォーマット	インテルHEX モトローラS バイナリ
デフォルト	モトローラS
ターゲットインタフェイス	JTAGインタフェイス 1.25M/2.5M/3.3M/5M/10Mbps □MSBファースト ■LSBファースト
書き込み時のターゲット マイコン動作周波数	1 6 MH z
 書き込み時のターゲット インタフェイス電圧	3. 0 V ~ 3. 6 V, 4. 5 V ~ 5. 2 5 V

2-2. 機種固有のパラメータ設定

AZ490 (リモートコントローラ:Windows上で動作)を利用して次の初期設定を行いま す。リモートコントローラのご利用方法については、AZ490:リモートコントローラのインスト ラクションマニュアルをご参照ください。

2-2-1. 【 Parameter Table 1 ウィンドウの設定 】

Parameter Table 1 画面上で、ターゲットマイコンにあったパラメータ設定を行います。

Remote Control Mode Version 5.81				
rrent IMPRESS Module				
FM719.YIM				REMOTE
U TYPE	MODEL CODE	MICOM PACK No.	Port No.	REMOTE
FM719	FM719	FM719Mxx	TCP/IP	O EDIT
Baramata Tabla 0	y Y	File Trees		
Parameter Table 2 CFC	ard momation	File frans	ier	Communication
Host Interface Configuration Basic	Operation	Parameter Tal	ble 1	
				10KEY
MCOType (FONCED) [FM/19				
TVcc Threshold (FUNC D3) 2.7 [V]				Execute YMN
Flash ROM (FUNC D6)	MCU Clock Frequer	ncy (FUNC DF) 16.	0 [MHz]	
First Address 00800000	MCU Operation Mod	ie (EUNC D4) 000	0	Save to HD
	WDT Olesis Desired		- -	
	WDT Clock Period	ок		
ROM Block Configuration	⊢ Data Communicat	ion ———		
Group No. Start Address Block Size (byte)	-Interface(FUNC D1))		Cancel
Group 1 00800000 00004000	O UART ⊙ (CSI		
Group 2 00808000 00008000	Channel No. (EUNC	D7)		Exit
Group 4 00010000 00008000		02 03		
Group 5 00820000 00010000		2 . 3		-Version
Group 6 00880000 00040000				Remote Control
Group 7	UART Baud Rate (I	FUNC D2) 2400		5.81
Group 8	CSI Baud Rate (FUNC D9) 5M	-	Control Module
Group 10	501200011010 (1	1000		12.00
Group 11	PufforDAM Initialize	Mada		Firmware
Group 12	(FUI	NC 9A) KEEP	•	13.01
Group 13	SLIM Check Mode			Parameter
Group 14	SOW CHECK MODE	NO 001 8/8bit	▼	12.00

①TVcc Threshold [FUNC D3]

ターゲットマイコンの動作電圧の下限値よりさらに10%程低い値を設定してください。 NET IMPRESSは、ターゲットマイコンの動作電圧(TVcc)を監視しており、 この電圧がここで設定する電圧値以上の時に、デバイスファンクションを実行します。 NET IMPRESSでのTVccスレッショルドの設定は、NET IMPRESSの インストラクションマニュアル【5-4-5 TVccスレッショルド設定】をご参照ください。

②Flash ROM 【First/Last Address】【FUNC D6】
 マイコンに内蔵されているフラッシュメモリ領域(First/Last Address)を
 設定してください。
 NET IMPRESSでのFlash ROMの設定はできずに、表示のみとなります。

NET IMPRESSインストラクションマニュアル【5-4-8 フラッシュメモリ領域 表示】をご参照ください。

③ROM Block Configuration フラッシュメモリのブロック構成を設定します。

< ブロック情報テーブル >

ブロック情報テーブルは、ブロックグループNo.、ブロックグループのスタートアドレス、 ブロックサイズの3情報からなります。

ブロックグループNo.: Group1~Group14までの14Groupが指定できます。
 連続したブロックサイズの等しい一群のブロックを一つのブロック
 グループとして、アドレスの若い方から、若い番号のブロック番号を
 付与します。

スタートアドレス: ブロックグループの開始アドレスです。
 このアドレスからブロックサイズで定められた大きさのフラッシュ
 メモリが連続して並び、一つのブロックグループを構成します。
 NET IMPRESSは、次の(ブロック)グループアドレスまで、

フロックサイス: NET IMPRESSは、次の(フロック)クルーフアトレスまで、 このブロックサイズで定められたフラッシュメモリブロックが連続して 配置されるものと解釈されます。 最終ブロックは、ブロックスタートアドレス及びブロックサイズに"0"を記入します。

例)

ブロックグループNo.	スタートアドレス	ブロックサイズ
1	#00F80000	#00008000
2	#00FA0000	#00010000
3	#00000000	#00000000

スタートアドレス



④MCU Clock Frequency 【FUNC DF】
 ターゲットマイコンの外部入力周波数を指定してください。
 NET IMPRESSでのMCU Clock設定は、NET IMPRESSのインストラクションマニュアル【5-4-13 MCU動作周波数設定】をご参照ください。

⑤MCU Operation Mode【FUNC D4】 DCF/UTESTブロックの書き込み処理を制御します。 各デバイスファンクションでの書き込み処理を設定します。 設定内容は以下のようになります。

値	LCD	E. P. R	PROGRAM	READ	COPY			
0000	St'd	DCF/Test 書き	DCF/Test 書き込み無効					
0001	0pt.1	DCF 書き込み	DCF 書き込み有効、Test 書き込み無効					
0010	0pt.2	DCF 書き込み無効、Test 書き込み有効						
0011	0pt.3	DCF/Test 書き込み有効						

DCF/UTESTブロックに対する処理の詳細は、本書【2-4 DCF/UTESTブロック】 をご参照ください。

また、上記以外の値は設定しないでください。

6 WDT Clock Period [FUNC D5]

NET IMPRESSは、オンボードプログラミング中に定周期のロックパルスを出力する機能 を持っています。この周期を利用する場合はWDT周期の設定を行います。 定周期パルスは、3-1信号一覧表のWDT(18ピン端子)信号から出力されます。 NET IMPRESSでのWDT設定は、NET IMPRESSのインストラクション マニュアル【5-4-7 ウォッチドックタイマ設定】をご参照ください。 ⑦Data Communication

NET IMPRESSとターゲットマイコン間の通信設定を指定します。 本コントロールでは、ウィンドウの各項目を次のように設定してください。

- ・通信路選択【 FUNC D1 】
 本コントロールモジュールでは、設定は不要です。
- ・Channel No.【FUNC D7】 本コントロールモジュールでは、設定は不要です。
- ・UART Baud Rate 【FUNC D2】
 本コントロールモジュールでは、設定は不要です。

・CSI Baud Rate【FUNC D9】
 JTAGインタフェイスの通信速度を選択します。選択可能なボーレートは各マイコンのマイコンパックマニュアルの仕様をご参照ください。
 NET IMPRESSでの通信速度設定は、NET IMPRESSのインストラクションマニュアル【5-4-4 CSI通信速度設定】をご参照ください。

⑧MCU Type 【FUNC D8】

この項目へ設定された内容が、ウィンドウ左上部のMCU Type及びNET IMPRESS本体上に表示されます。

マイコンの型名、お客様の装置型名など任意の文字を16桁まで入力できます。

90K

Parameter Table 1ウィンドウ内容を、コントロールモジュールに転送するキー です。①~⑧の設定変更後は、ウィンドウに移る前に必ず、OKキーを押してください。 OKキーが押されなければ、パラメータは反映されません。

9

2-2-2.【Basic Operationウインドウの設定】

Basic Operationウィンドウ上では、次の2項目の設定を行います。

Remote Control Mode Version	5.81				
Current IMPRESS Module					
FM71	9.YIM				REMOTE
MCU TYPE		MODEL CODE	MICOM PACK	No. Port No.	REMOTE
FM/19		FM/19	FM/19M		
Parameter Table 2	CF Card	Infomation	File	Transfer	Communication
Host Interface Configuration	Basic Op	eration	Paramet	er Table 1	Check
File Operation	Device Function				10KEY
Load File (FUNC F1)	First Address	00800000	ERASE	BLANK	Execute YMN
Purge File (FUNC F3)	Last Address	00AFFFFF PF	ROGRAM	READ	Save to HD
	Verify Mode F		E.P.R	СОРҮ	ОК
File List	Search Modified Bit	Clear Buffer	Store Block	Buffer SUM	Cancel
	EDIT	ibol			Exit
	END Addr	ress C)ata 🗾 /	SET +	Version Remote Control
Purge All File				-	Control Module
- Buffer Area (ELINC E5)					12.00
First Address					Firmware
Last Address 00AFFFFF				+	Parameter
	,				12.00

①Device Function [FUNC 0]

マイコンへのデバイスファンクションの対象領域を設定します。

通常は、2-2-1. ②項のFlash ROM領域と同じ設定にします。

デバイスファンクションアドレス【FUNC 0】は、その設定アドレス値により、図2-2-2 -1のようにフラッシュメモリのブロック境界アドレスに自動アライメントされます。

この自動アライメントされた領域に対して、デバイスファンクションが実行されます。

②Buffer Area 【FUNC F5】

NET IMPRESSのバッファメモリ上のデータをセーブ・ロード (バイナリファイルの場合) する領域を設定します。

通常は、2-2-1. ②項のFlash ROM領域と同じ設定にします。

図2-2-2に、Device Function 【FUNC 0】、Buffer Area 【FUNC F5】、Flash ROM Area 【FUNC D6】の関係を示しています。

ЗOК

ウィンドウ内容を、コントロールモジュールに転送するキーです。

①~②の設定変更後は、ウィンドウに移る前に必ず、OKキーを押してください。

OKキーが押されなければ、パラメータは反映されません。



FUNC 0アドレスセットとアドレスアライメント

X = 2 - 2 - 1



X = 2 - 2 - 2 - 2

2-2-3. 【 Parameter Table 2 ウィンドウの設定 】

この設定ウィンドウには、マイコン固有パラメータが設定されていますので、変更しないでください。 設定変更が必要な場合は、事前に必ず弊社サポートセンタまで、ご相談ください。

📑 Re	emote Co	ontro	ol M	ode	V	ersio	on 5	5.81												
Curr	ent IMPR	ESS I	Modu	ıle																
						FM	719	.YIN	Λ											REMOTE
MCU	ТҮРЕ											мо	DEL	COD	E		місоі	M PACK No.	Port No.	• REMOTE
				FI	M71	9							FI	M71	9		FI	M719Mxx	TCP/IP	C EDIT
ſ	Hostin	nterf:	ace (Confi	ioura	tion				Bag	sic O	nera	ation			Y		Parameter Ta	ble 1	Communication
	Dan	amo	tor T	ahle	2 ⁱ	a on	γ^{\perp}		CE	E Ca	rd In	foma	ation		¬γ			File Transfe	r	Check
	ran	anne		abic	-					00								The Hanole	·	401/151/
	-Specific	Pa	rame	eter	for th	nis C	ont	ol M	lodu	le (F	UNC	: 8X								10KEY
	opeone	00	04	00	00	04	OF	00	07	00	00	0.0	00	00		05	- 05			Execute YMN
	000	00	30	02	03	40	00	00	07	27	109				30			.0		
						10				-								a o		
		40	٣	Ľ	٣	Ľ			30		Ľ	Ľ	Ľ	٣	Ľ	30	Ľ	e		Save to HD
	0E0:	09	C4	00	00	00	00	50	00	02	00	00	00	00	00	00	29	P	····)	OK
	0F0:	00	00	02	00	00	40	02	00	00	40	10	00	00	00	00	00	<mark></mark>	·····	
		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			Cancel
	140:	00	01	00	00	00	00	0E	00	00	00	30	00	03	00	00	07		•••••	
		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			Exit
	600:	00	01	80	00	00	F9	80	00	00	00	00	00	00	00	00	00	•••••	•••••	
	610:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	•••••		Remote Control
	620:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			5.81
	630:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			Control Module
																				12.00
								_ 1	W	ΔF	SИ	IN	G	_						Firmware
				- 1									<u> </u>							13.01
				The	ese	e pa	ara	me	ter	sh	ou	id r	not	be	ch	an	geo	1 .		Parameter
				Co	nta	ict f	to)	YD	Cir	۱ d	eta	IIS.							ŀ	12.00
			_							_						_				

2-3. デバイスファンクションと実行機能

NET IMPRESSのデバイスファンクション起動時に実行される機能は以下のとおりです。

デバ	イスファンクション	ERASE	BLANK	PROGRAM	READ	E. P. R	COPY
対象メ	【FUNC 0】による フラッシュメモリ 一部領域	0	0	0	0	0	0
モリ城	【FUNC D6】による フラッシュメモリ 全領域	0	0	0	0	0	0
		■Blank				Blank	
75ッシ 実行	ユメモリに対する 動作 *2 *3 *4*5	Erase	∎Blank			∎Erase	
				■Program		Program	
				■Read ^{*1}	■Read	■Read ^{*1}	∎Сору
							Read
備考		各デバイ ます。	スファンクミ	ンョンは、ブ	ロックグル-	ープ単位で実	行され

- *1:【FUNC 99】の設定値により指定されたベリファイモードでベリファイを実行します。
- *2:各動作の終了後、DCF/UTESTブロックの処理が行われます。 DCF/UTESTブロックについては【2-4.DCF/UTESTブロック】 をご参照ください。
- *3:【FUNC D4】の設定値によりDCF/UTESTブロックに対する処理を切り替えます。
- *4:読み出したデータは"YDCFDATO.YSD"、"YTSTDATO.YTD" という名前の ファイルに格納されます。
- *5: デバイスファンクションを実行する際には、必ずターゲットの電源が OFF の状態から、電源を投入して開始してください。

2-4. DCF領域/UTESTブロック

2-4-1. 概要

フラッシュメモリには通常の書き込み領域とは別にUTESTブロックが存在しており、通常の領域 とは異なるアドレスに配置されています。UTESTブロックは特殊な領域となっており、特定の用途 に使用されるデータを格納する領域が含まれます。本コントロールモジュールでは、特にDCF領域と それ以外のUTESTブロックに対する処理を行います。

DCF領域の書き込みには、拡張子が"YCR"となるファイル(YCRファイル)を使用します。

UTESTブロックの書き込みには、拡張子が"YDD"となるファイル(YDDファイル)を使用 します。

FUNC D4の設定によりDCF/UTESTブロックの書き込みが有効な場合、YCR/YDD ファイルが存在しない場合にはエラーとなります。DCF/UTESTブロックの書き込みが無効と設定されている場合、処理は行われません。



2-4-2. YDDファイル

UTESTブロックの書き込みにおいて、YDDファイルに書き込みデータを格納します。

YDDファイルはDOS領域に1つだけ配置することとします。2つ以上存在する場合はエラーとします。YDDファイルに格納するデータはモトローラSフォーマットとします。DCF領域を除くUT ESTブロックのアドレスのデータを書き込みデータとして使用し、範囲外のデータは無効とします。 また、YDDファイルのファイルサイズは16KB以下とします。 2-4-3. DCF領域

本コントロールモジュールではDCFエリアの書き込みをサポートします。

DCF領域には、マイコンの初期設定などを行うデータがDCFレコードとして格納されます。

DCF領域に対しての書き込みでは、すでに書き込まれているデータの末尾に追記を行います。

YCRファイルから読み出した書き込みデータとすでに書き込まれているデータの最終データを比較し、一致する場合には書き込みを行いません。

また、DCF領域に書き込み済みのデータの末尾がブランク以外でStopレコードが存在する場合、 DCF領域の終端まで書き込まれている場合にはエラーとなります。

DCF領域





2-4-4. YCRファイル

DCF領域の書き込みにおいて、YCRファイルに書き込みデータを格納します。

YCRファイルはDOS領域に1つだけ配置することとします。2つ以上存在する場合はエラーとします。YCRファイルに格納するデータはモトローラSフォーマットとします。

Sレコードのアドレス部はDCF領域のアドレスとし、データ部にDCFレコードのアドレスとデー タを格納します。Sレコードのアドレスはフラッシュメモリに書き込まれるアドレスとは異なり、DC Fレコードの判定に使用されます。

1つのSレコードにはDCFレコードを1つだけ格納してください。

DCFへの書込みでは、マイコン上で動作する書込み制御プログラムが書き込み済みデータの終端を 探し、追記していきます。

例)

書き込みデータ

	DCF Address	DCF Data
Record1	0x00080008	0xD3FEA98B
Record2	0x00080008	0x2C015674

Sレコード



2-4-5. UTESTブロック

UTESTブロックは消去を行うことができず、未書き込み領域に対する書き込みを1度だけ行うことができます。消去や書き込み済みの領域を書き換えることはできません。

UTESTブロックへの書き込みは8バイト単位で行います。アライメントに注意して下さい。

書き込みデータとして1バイトだけ設定した場合でも、それを含む8バイトが書き込み領域となります。

フラッシュに関する詳細についてはマイコンのマニュアルをご参照ください。

DCF/UTESTブロックへの書き込みを行う際には、その内容を十分確認してから行うようにして下さい。

2-5. Code/Data Block一括書き込み

オブジェクトデータのアドレス変換

Code/Data Block一括書き込みを行う場合、CodeBlockへの書き込みデータは DataBlockに続くアドレスにロードされます。変換は下記のように行われます。DataBl ockのサイズが異なる場合にはCodeBlockの開始アドレスが変わります。



アドレス変換例 (MPC5746R)

2-6. Censorshipパスワード

Censorship 機能が有効な場合、解除するためにパスワードの設定が必要となります。 拡張子YIDのファイルに格納されたデータをパスワードとして使用します。 接続時に、ENABLE_JTAG_PASSWORD コマンドでパスワードをセットし、デバッグインタフェイスの アクセスが行えるようにします。

YIDファイルはDOS領域に1つだけ配置することとします。2つ以上存在する場合はエラーとします。YIDファイルに格納するデータはSフォーマットとし、アドレスはDCF領域のアドレス範囲内とします。

3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

3-1. 信号一覧表

本コントロールモジュールをご利用いただいた場合のターゲットプローブコネクタ端の信号表を示します。

MCU Signal		MCU Signal			
VDD_HV_IO_JTAG	VCCD	$\bigcirc 1$	2	VCCS	
RESET	/TRES	3	(4)	WDT	
VSS	GND	5	6	I01	TMS
VSS	GND	7	8	I02	TDO
VSS	GND	9	10	I03	
VSS	GND	(11)	(12)	I04	TDI
VSS	GND	(13)	(14)	I05	JCOMP
VSS	GND	(15)	(16)	106	TCK
VSS	GND	(17)	18	I07	
	I08	19	20	109	
	I010	21	22	I011	
	I012	23	24	I013	
	I014	25	26	I015	
	I016	27	28	NC	
	NC	29	30	NC	

表3-1 ターゲットプローブ信号表 (MPC5746R)

○ は、必ず接続していただく信号線です。

()の信号線は、必要に応じてご利用ください。

○も()も印がついていない信号ピンには、絶対にターゲットシステムの回路を接続しないで 下さい。

3-2. 代表的な接続例



ターゲットシステムとの接続例

*1:オプション機能です。

- "書き込みモード"など一部の書き込み信号がユーザシステムとの共用端子に定義されている場合には、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。
 書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義されるターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。
- ②WDT信号端子には、WDT Period【FUNC D5】で設定されたクロック信号がNET I MPRESSより出力されます。

フラッシュメモリ書き込み中に所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。

③/TRES信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの/RESET端子に 接続して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。 3-3.制御信号波形



	IMPRESS Spesification
TRLW1	201 ms (Min)
TRLW2	100 ms (Min)
TPR	100 ms (Min)
TRMS1	100 ms (Min)
TRMS2	50 ms (Min)

※1: " ———— "は、HiZを示します。

※2: WDT はオープンコレクタ出力です。

※3: オプション機能です。

- ①フラッシュプログラマの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。 フラッシュプログラマは、電源投入直後からリセット信号をアサートし、WDT出力を開始します。
- ②プログラミングモードが起動され、規定の通信回線を使ってNET IMPRESSとの通信を 始めます。通信は、あらかじめ設定されている通信条件で行います。
- ③プログラミング終了後も、WDT信号(出力)から周期的なパルスが出力されつづけます。 また、リセット信号はデバイスファンクション非実行中、常にアサートされます。

3-4. プローブ

FM719を使ってプログラミングを行うためには、JTAG信号への変換アダプタを使用します。

<NET IMPRESS ↔→ JTAG信号変換アダプタ>

AF430/JTAGは、NET IMPRESSの入出力信号をJTAG信号に変換するアダプタを 使用します。

このアダプタにより、JTAGプロトコルを用いたフラッシュROMプログラミングが可能なマイコ ンをサポートします。

下図にAF430/JTAGの構成概要を示します。



ユーザターゲット側末端は、コネクタが付いていません。お客様のターゲットシステムにあわせて、 コネクタを付けて頂く必要があります。

4. 代表マイコン以外への適用

- パラメータテーブルの変更方法 -

4-1. パラメータ変更(NET IMPRESSのキーボードを使って)

NET IMPRESSインストラクションマニュアル【5-4. パラメータ設定】に示すファンクションコマンドで規定されるパラメータ(ファンクションD1~DF)については、NET IMPRESSのキーボード上で変更できます。

ターゲットシステムとの通信インタフェイスやご利用になるターゲットシステムの電源電圧などが 上記ファンクションコマンドで設定可能です。

< ご注意 >

マイコンに内蔵されるフラッシュメモリのブロック構成など、設定事項が多岐にわたる対象マイコン 自体の変更は、NET IMPRESSのキーボードからは行えません。

(リモートコントローラ: AZ490をご利用ください。)

4-2.対象マイコンの変更(リモートコントローラを使って)

弊社では、PCからNET IMPRESSをリモート制御するためのリモートコントローラ (AZ490)を弊社ホームページより無償ダウンロードできるようにしています。 このリモートコントローラでは、NET IMPRESSのリモートコントロール機能の

ほかに、パラメータテーブルの設定、確認ができます。

リモートコントローラでは、パラメータテーブルを個々に設定する事ができ、変更可能なパラメータ 設定対象は、以下のパラメータが含まれます。

①Device Type:	対象デバイス名称が設定できます
	NET IMPRESS LCD上に表示される名称を変更できます
②Flash Rom Area:	当該マイコンのフラッシュメモリ領域が設定できます
③Rom Block:	フラッシュメモリのブロック構成をRom Group毎にスタート
	アドレスとサイズを設定する事ができます
	これにより、同一プロトコル・アルゴリズムを持つ代表マイコン以外のマ
	イコンに対する対応が可能となります
(4)MCU Clock :	ターゲットマイコン動作クロック周波数の設定ができます
⑤通信インタフェイス:	ターゲットシステムとの通信インタフェイスの設定ができます
⑥その他・	その他のマイコンの固有設定情報を変更する事ができます

4-3. リモートコントローラによるパラメータの変更方法



パーソナルコンピュータ(IBM-PC)とNET IMPRESSをETHERNETケーブル (10BASE-T)で接続します。

NET IMPRESSには、ターゲットマイコン用のコントロールモジュールを実装しておきます。 パーソナルコンピュータ(Windows環境)上で、リモートコントローラを動作させることで、 NET IMPRESSに実装されたコントロールモジュールのパラメータテーブルを変更/確認 することができます。

リモートコントローラ(AZ490)では、パラメータの一括ロード/セーブが行えます。 一括してセーブすることができますので、同系列の各種デリバディブマイコンへのパラメータテーブル 変更を容易に行うことができます。

また、この機能を使い、弊社ホームページよりダウンロードしたマイコンパックをコントロール モジュールにロードすることが容易に行えます。

5. Y I Mフォルダ管理

5-1. Y I Mフォルダによる段取り替え

弊社ライタの仕様として、一連の書き込み制御用ファイル等をCFカード内のYIMフォルダで管理します。

そのため、異系列の書き込み仕様をもつマイコンに対しても、CFカードの交換なしに、リモートコントローラ(AZ490)のYIMフォルダ選択機能を用いて、スピーディな段取り換えを行うことができます。

YIMフォルダにはあらかじめ定義体ファイルや各種書き込みに使用するファイルをロードしておく 必要があります。



5-2. 定義体ダウンロード方法

定義体ライセンスが付加された、CFカードをNET IMPRESSに実装された状態にして、リモートコントローラ (AZ490)の定義体ダウンロード機能 (File Transfer画面の、Load Definition Program機能)を使用して、YIMフォルダへの定義体ダウンロードを行います。(NET IMPRESS単体では、この機能はご利用できません)

定義体ライセンスをご購入時に弊社より提供されたメディアの中にある定義体ファイル(x x x. C M)を、この機能によりYIMフォルダにダウンロードして頂きます。



6. FM719固有のエラーメッセージ

6-1. 概要

本コントロールモジュールでは、デバイスファンクション実行時の異常終了時に、特定のエラー メッセージを出力します。

本章に記載されている以外のエラーメッセージについてはNET IMPRESSのインストラクションマニュアルをご参照ください。

6-2. エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ		エラー要因/対策
1120	要因	ターゲットの IDCODE が一致しません。
UNEXPECTED MCU	対策	正しく接続されているかご確認ください。
1121	要因	ターゲットとの接続に失敗しました。
DEVICE CONNECTION FAILED	対策	正しく接続されているかご確認ください。
1122	要因	クロックの設定に失敗しました。
SET FREQUENCY FAILED	対策	外部クロック周波数の設定をご確認ください。
1192	要因	DCF 領域の書き込みに失敗しました。
DCF AREA PROGRAM ERROR	対策	DCF領域に書き込み済みのデータ、YCRファイルの内容 をご確認ください。
1124	要因	TEST ブロックへの書き込みに失敗しました。
TEST BLOCK PROGRAM ERROR	対策	YDDファイルの内容をご確認ください。
1125	要因	YDDファイルが2つ以上存在します。
MORE 2 YDD FILES	対策	YDDファイルは1つだけ配置してください。
1126	要因	YDDファイル形式に異常があります。
YDD FILE FORMAT ERROR	対策	YDDファイルの内容をご確認ください。
1127	要因	YDDファイルサイズが大きすぎます。
YDD FILE SIZE ERROR	対策	YDDファイルは16KB以内としてください。
1199	要因	YDDファイルが存在しません。
VDD FILE NOT FOUND ERROR	対策	YDDファイルを配置してください。
THE NOT FOUND ERROR		または、TEST 書き込みを無効としてください。
1129	要因	YDDファイルに不正なアドレスのデータがあります。
YDD FILE ADDRESS ERROR	対策	TEST ブロックのアドレス範囲内であるかご確認ください。
112A	要因	YIDファイルが2つ以上存在します。
MORE 2 YID FILES	対策	Y I Dファイルは1つだけ配置してください。
112B	要因	YIDファイル形式に異常があります。
YID FILE FORMAT ERROR	対策	Y I Dファイルの内容をご確認ください。
112C	要因	YIDファイルが存在しません。
YID FILE NOT FOUND ERROR	対策	YIDファイルを配置してください。
112D	要因	YCRファイルが2つ以上存在します。
MORE 2 YCR FILES	対策	YCRファイルは1つだけ配置してください。
112E	要因	YCRファイルサイズが大きすぎます。
YCR FILE SIZE ERROR	対策	YCRファイルは16KB以内としてください。
112F	要因	YCRファイルが存在しません。
TITT ENUL EUNIN EBBUD	対策	YCRファイルを配置してください。
		または、DCF 書き込みを無効としてください。
1130	要因	YCRファイル形式に異常があります。

YCR FILE FORMAT ERROR	対策	YCRファイルの内容をご確認ください。
1133	要因	DCF 領域のベリファイでエラーが発生しました。
DCF AREA VERIFY ERROR	対策	YCRファイルの内容をご確認ください。
1134	要因	TEST ブロックのベリファイでエラーが発生しました。
TEST BLOCK VERIFY ERROR	対策	YDDファイルの内容をご確認ください。
1139	要因	BTP ファイルのフォーマットが不正です。
OBJECT FILE HEADER FORMAT ERROR	対策	正しいBTP ファイルが転送されているかご確認ください。
01124	要因	AZ773の初期化に失敗しました。
ADAPTER INITIALIZE ERROR	対策	プローブ (AZ770) アダプタ (AZ773) が正しく接続されてい
		るかご確認ください。
0x113B	要因	AZ773 ではない別のアダプタが接続されています。
JTAG ADAPTER ID ERROR	対策	アダプタ(AZ773)が正しく接続されているかご確認ください。
01120	要因	AZ773 との通信に失敗しました。
JTAG ADAPTER ERROR	対策	プローブ (AZ770) アダプタ (AZ773) が正しく接続されてい
		るかご確認ください。
0x113D	要因	AZ773 はサポートされていないバージョンです。
ADAPTER NOT SUPPORTED	対策	対応したバージョンのアダプタ(AZ773)をご使用ください。

7. ご利用上の注意

- ①本コントロールモジュールは、弊社フラッシュマイコンプログラマ専用のコントロールモジュールです。弊社、フラッシュマイコンプログラマ以外ではご使用にならないでください。
- ②本コントロールモジュールは指定されたフラッシュマイコン専用のものです。
- 他のマイコンへの書き込みには、書き込みを行うマイコン専用のコントロールモジュールをご利用く ださい。マイコンとコントロールモジュールとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破 壊する恐れがあります。
- ③NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェイスIC(アダプタ内部IC) 電源用 に数mAの電流をVCCD端子より消費いたします。
- ④コントロールモジュール(コンパクトフラッシュカード)は、絶対にイニシャライズ(フォーマッティング)しないでください。
 イニシャライズされますと、コントロールモジュール内の定義体(コントロールプログラム)も消去されてしまいます。
- ⑤デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、コントロールモジュールの脱着は、行わ ないでください。 コントロールモジュールアクセス中に、脱着してしまいますとコントロールモジュールを破壊する恐 れがあります。
- ⑥フラッシュマイコンプログラマは、コントロールモジュールを実装した状態で動作します。