FO908M00

NET IMPRESS コントロールモジュール用 マイコンパック

対象マイコン: ML69Q6203

マイコンパック取扱説明書

株式会社DTSインサイト

版	発行日付	変更内容
第1版	2007.09.13	新規発行

おことわり

- 1)本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2)本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3)本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4)本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますので ご了承ください。

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved. Printed in Japan

目 次

1. 概要	3
2. 仕様	ł
2-1. 対象マイコンと仕様 4	ł
2-2. フラッシュプロテクト機能について 5	5
2-2-1. 概要 5	5
2-2-2. プロテクトの種類 5	5
2-2-3. プロテクト設定ファンクション 5	5
2-3. 自動プロテクト機能設定 6	3
3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ 7	7
3-1. 信号一覧表	7
3-2. 代表的な接続例 8	3
3-3. 制御信号波形)
4. マイコンパックのロード方法 11	L
4-1. ファイル構成 11	L
4-2. リモートコントローラ(AZ490)の接続 12	2
4-3. マイコンパックのロード方法 13	3
5. ご利用上の注意	1

1. 概要

FO908M00は、NET IMPRESS用のコントロールモジュールFO908用のマイコンパ ックとなっており、**沖電気製:ML69Q6203**を対象機種とするパラメータテーブルになってお ります。

その他のマイコンへの対応については、弊社または代理店へお問い合わせください。 本マイコンパックをご使用できるコントロールモジュールは、下記のとおりになっております。

【 対応コントロールモジュール 】

FO908

< ご注意 >

本マイコンパックは、所定のコントロールモジュールとの組み合わせで使用することができます。 所定のコントロールモジュール以外との組み合わせでは、使用しないで下さい。

マイコンパック取扱説明書には、マイコンパック固有の取り扱い上の注意事項が記されていますので、 ご利用にあたっては、必ず取扱説明書をお読みください。

本マイコンパックは、別売のリモートコントローラ(AΖ490)によって、使用いたします。

マイコンパックのロード方法につきましては、第4章をご参照ください。

尚、ご不明な点がございましたら、弊社または代理店へお問い合わせください。

【 確認事項 】

a. 本マイコンパックとロードをおこなうコントロールモジュールとの組み合わせが 正しい組み合わせになっているか? ご使用になられるマイコンとメモリサイズ、電源仕様などが正しいことを、ご確認ください。 パラメータの値が正しくない場合は、マイコンを破壊する恐れがございますので、 <u>十分に注意してください。</u>

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。

2. 仕様

2-1. 対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS標準に準じます

型名	F O 9 O 8 M O O		
マイコン	ML 6 9 Q 6 2 0 3		
フラッシュメモリ容量	512Kbyte		
フラッシュメモリアドレス	#C8000000 ~ #C807FFFF		
オブジェクトファイル フォーマット	インテルHEX モトローラS バイナリ		
デフォルト	モトローラS		
ターゲットインタフェイス	JTAGインタフェイス		
ターゲット―ライタ間の 転送データフォーマット	バイナリ		
マイコンイレーズ状態	# FF		
書きこみ時のターゲット インタフェイス電圧	3. 3V		

2-2. フラッシュプロテクト機能について

2-2-1. 概要

ML69Q6203は、誤書き込みを防止するためのプロテクト機能を備えています。

FO908M00は、NET IMPRESSの設定により、プログラミング前のプロテクト解除/ 非解除、プログラミング後のプロテクト有効/無効の設定が可能です。

注意:プロテクトを有効にしたエリアに対して書き込みを実行した場合、エラーとなる場合がありま すのでご注意ください。

2-2-2. プロテクトの種類

ML69Q6203では、以下の2種類のプロテクトを有効にすることが可能です。

① チッププロテクト : フラッシュメモリ全域 (#C8000000~#C807FFFF)に 対してプロテクトを有効にします。

②ブロックプロテクト:フラッシュメモリの一部(#C807C000~#C807FFFF)に
 対してプロテクトを有効にします。

ただしプロテクトの解除は、有効になっているプロテクトの種類にかかわらず、フラッシュメモリ 全域のプロテクトを解除します。

2-2-3. プロテクト設定ファンクション

プロテクトの解除,プロテクトの有効設定は以下のファンクションで実行可能です。 (スタンドアロンのみ)

①プロテクト解除

フラッシュメモリ全域のプロテクトを解除します。

詳細はFO908インストラクションマニュアルをご参照ください。

2-3. 自動プロテクト機能設定

FUNC D4 でデバイスファンクションEPR、またはERASEの消去実行前のプロテクト解除、 E. P. R、PROGRAMのリードベリファイ後、プロテクト有効にするコマンドを発行するか どうかを設定します。

AZ490 設定	NET IMPRESS LCD表示	書換え実行前 プロテクト解除 *1	書換え実行後 プロテクト有効
0 0 0 0	Opt. 0	OFF	OFF
0001	Opt. 1	OFF	ON (一部ブロック)
0010	Opt. 2	ON	OFF
0011	Opt. 3	ON	ON (一部ブロック)
0100	Opt. 4	OFF	OFF
0101	Opt. 5	OFF	ON (全ブロック) *2
0110	Opt. 6	ON	OFF
0111	St'd	ON	ON (全ブロック) *2

通常はSt'dモード(MCUモード8:デフォルト)でご利用ください。

*1 プロテクト解除はフラッシュメモリの全ブロックに対して行われます

*2 ブロックプロテクトの設定によらず全エリアに対してプロテクトを有効にします。

3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

|--|

マイコン信号名	AZ453の信号名			マイコン信号名	
TMS	TMS	11	1	TVpp1	
RESET	∕TRES	12	2	Vсс	
	/TICS0	13	3	ТVcc0	
	/TICS1	14	4	ΤVcc1	V d d
	WDT	15	(5)	GND	GND
n T R S T	TAUX 3	16	6	ТСК	TCK
	TAUX4	17	7	GND	GND
	N. C	18	8	ΤDΙ	TDI
	∕TSEQ (N. C)	19	9	GND	GND
GND	GND	2 0	10	TDO	TDO

ターゲットプローブコネクタ信号表(FO908)

○ は、必ず接続頂く信号線です。その他信号線は接続しないようにして下さい。

3-2. 代表的な接続例



3-3. 制御信号波形



	IMPRESS Spesification	
TRLW1	300 ms (Min)	
TRLW2	100 ms (Min)	
TPR	200 ms (Min)	
TRMS1	100 ms (Min)	
TRMS2	50 ms (Min)	
TRRS1	10 ms (Min)	
TRRS2	10 ms (Min)	

※1: "…………"は、HiZを示します。

※2: オプション機能です。

- ①フラッシュプログラマの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。 フラッシュプログラマは電源投入直後から/TRESをアサートします。また、WDTの出力を 開始します。
- ②プログラムコマンドの起動によって/TICSがアサートされ、フラッシュプログラム用の通信 チャネルがターゲットシステム上でフラッシュプログラマ側に接続されます。 (フラッシュプログラム用の通信チャネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時
 - フラッシュプログラマに専有されるシステムでは、本信号による信号切替えは必要ありません)

③TVppを規定電圧に上げます。

④プログラミングモードが起動され、規定の通信回線を使ってNET IMPRESSとの通信を 始めます。通信は、あらかじめ設定されている通信条件で行います。

⑤プログラミング終了後、自動的にVpp印加を終了します。

⑥また、/TICSもネゲートします。

⑦フラッシュプログラマはデバイスファンクション非実行中もリセット信号をアサートし続けます。 また、WDTも常時出力されます。

- 4. マイコンパックのロード方法
- 4-1. ファイル構成

本マイコンパックをご利用いただくにあたって、事前に以下のファイルをご用意ください。 弊社提供ファイル

ファイル名	内容
V12000908. CM *1	定義体ファイルです。 *本マイコンパックには付属しません。
V1200M000908. PRM	ML69Q6203のデバイス情報が内蔵されている パラメータテーブルファイルです。
V1200M000908. BTP	書き込み制御プログラムです。 コントロールモジュールのDOS領域に配置します。 x x x. BTPの拡張子のファイルはコントロールモ ジュールのDOS領域に唯一配置が可能です。 他の名称のBTPファイルがすでに存在するときは、 必要に応じて保存した後、削除してください。

*1 最新の定義体バージョンは本項に記載されているバージョンと異なる場合があります。 (ファイル名「V x x x x ~~. CM」の x x x が定義体のバージョンを示します。) 詳細は弊社または代理店にお問い合わせ下さい。

お客様にご用意いただくファイル

ファイル名	内容
Object. x x x	オブジェクトファイルです。
Object. YSM	バッファRAM不正変化検出用のファイルです。詳細はNET IMPRESSのインストラクションマニュアルをご参照ください。

4-2. リモートコントローラ (AZ490)の接続

AZ490は、パーソナルコンピュータ(Windows環境)上で動作いたします。

パーソナルコンピュータ(IBM-PC)とNET IMPRESSをETHERNETケーブル (10BASE-T)で接続します。

NET IMPRESSには、ターゲットマイコン用のコントロールモジュールを実装しておきます。 NET IMPRESSに実装されたコントロールモジュールにマイコンパックをロードすることと なります。



コントロールモシュール

4-3. マイコンパックのロード方法

マイコンパックのロードは、別売のリモートコントローラ(AZ490)でおこないます。

ロード機能は、【File Transfer】画面の【Load Parameter】の機能を 使用し、コントロールモジュールへのロードをおこないます。

パラメータロード機能を選択いたしますと、パラメータテーブルを選択する画面が表示されますので、 マイコンパックを選択し、実行してください。

Remote Control Mode Version 5.60			_ 🗆 🗙
Curent IMPRESS Module			
FO908	B.YIM		REMOTE
MCU TYPE	MODEL CODE	MICOM PACK No. Port No.	REMOTE
FO908	FO908	FO908Mxx TCP/IP	O EDIT
Host Interface Configuration	Basic Operation	Parameter Table 1	Communication
Parameter Table 2	Application-Read	File Transfer	Check
-IMPRESS Module	IMPRESS Folder		10KEY
V1200M000908.BTP	Create Create	Delete Copy	Select Module
Control File List TE ST2. CSB	To and From Buffer RAM	To and From Control Module Load Parameter	Execute YMN
	Save Data	Save Parameter	Save to HD
	Bundle File To and From DOS Area	Control Module	ОК
	Copy File (Load)	Load Definition Program	Cancel
	Copy File (Save) Purge File Purge All File	Save Definition Program Add Licence Read Licence	Exit
	Buffer Area (FUNC F5) First Address C8000000 Last Address C807FFFF	RAM DISK Area (FUNC FB) First Address C8000000 Ram Disk Size 00000000	Version Remote Control 5.60 Control Module
Control Module Format FAT16 FAT32	Store Block Clear Buffer	Object Data Format (FUNC 5)	12.00 Firmware 12.40

5. ご利用上の注意

- ①本コントロールモジュールは、弊社NET IMPRESSフラッシュマイコンプログラマ専用の コントロールモジュールです。弊社、NET IMPRESSフラッシュマイコンプログラマ以外 ではご使用にならないでください。
- ②本コントロールモジュールは指定されたフラッシュマイコン専用のものです。他のマイコンへの書き込みには、書き込みを行うマイコン専用のコントロールモジュールをご利用ください。マイコンとコントロールモジュールとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破壊する恐れがあります。
- ③NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェイスIC (NET IMPRES S内部IC) 電源用に数mAの電流をTVcc端子より消費いたします。
- ④コントロールモジュール(PCカード)は、絶対にイニシャライズ(フォーマッティング)しないでください。イニシャライズされますと、コントロールモジュール内の定義体(コントロール プログラム)も消去されてしまいます。
- ⑤デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、コントロールモジュールの脱着は、 行わないでください。 コントロールモジュールアクセス中に、脱着してしまいますとコントロールモジュールを破壊する 恐れがあります。
- ⑥フラッシュマイコンプログラマは、コントロールモジュールを実装した状態で動作します。