FP801

NET IMPRESS フラッシュマイコンプログラマ用 コントロールモジュール

インストラクションマニュアル

株式会社DTSインサイト

FP801 INSTRUCTION MANUAL No. M2392TU-01

改訂履歴

版	発行日付	変更内容
第1版	2015.04.20	新規発行

おことわり

- 1)本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2)本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3)本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4)本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますので ご了承ください。

© DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved.

Printed in Japan

目 次

1. 概要	4
2. 仕様	5
2-1. 対象マイコンと仕様	5
2-2. 機種固有のパラメータ設定	6
2-2-1.【 Parameter Table 1 ウィンドウの設定 】	6
2-2-2.【 Basic Operationウィンドウの設定 】	11
2-2-3.【 Parameter Table 2 ウィンドウの設定 】	15
2-3. デバイスファンクションと実行機能	16
3. E E P R OM	17
3-1. EEPROMの概要	17
3-2. EEPROMの書き込みデータ	17
3-3. EEPROM処理の有効化/無効化	17
3-5. EEPROMの単独処理	17
4. One-Time Programable (OTP) memory	18
4-1. OTPの概要	18
4-2. OTPの書き込みデータ	18
4-3. OTP処理の有効化/無効化	18
5. Code Read Protection	20
6. FP801 固有エラーと対処法	21
6-1. 固有エラーメッセージー覧	21
7. 書き込み制御プログラム(WCP)のインストール	23
7-1. 概要	23
7-2. 書き込み制御プログラム(WCP)インストール	24
8. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ	25
8-1. 信号一覧表	25
8-2. 代表的な接続例	26
8-3.制御信号波形	27
8-4. プローブ	29
9. 対象マイコン以外への適用	30
9-1. パラメータ変更(NET IMPRESSのキーボードを使って)	30
9-2.対象マイコンの変更(リモートコントローラを使って)	30
9-3. リモートコントローラによるパラメータの変更方法	31
10. 定義体交換機能	32
10-1. 定義体交換機能概要	32
10-2. 定義体交換方法	33
11. ご利用上の注意	34

【 確認事項 】

- a. コントロールモジュールのマニュアルに表記されている代表マイコン型名と同一の 書き込み方法か否か?
- b. 書き込み制御アルゴリズムが代表機種と一致しているのか?
- c. 書き込み制御のための通信プロトコルが代表マイコンと同一か?
- d. RAM ローディング方式の書き込み制御プログラムを採用しているマイコンでは、当該する マイコン用の書き込み制御プログラムが用意されているか? また、そのプログラムの仕様は、本器の代表マイコン用の書き込み制御プログラムと同一の 書き込み仕様となっているか?

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。

1. 概要

FP801 は、NET IMPRESS オンボードフラッシュマイコンプログラム用のコントロールモジュー ルです。

FP801 は、NXP セミコンダクターズ社製:LPC4357 を代表機種とする、これと同一のアルゴリズ ム・プロトコルで書き込み可能なフラッシュメモリ内蔵マイコンを対象とし、その書き込み制御情報を 内蔵したコンパクトフラッシュカードで構成されます。

コントロールモジュール(コンパクトフラッシュカード)の書き込み制御情報エリア以外は、DOS フ アイル領域として、お客様がホストコンピュータ上で作成したオブジェクトファイルの一時的保管領 域等としてご利用頂けます。

コントロールモジュールは、/D512、/D1Gのオプション指定となります。

本製品では、NET IMPRESS 本体-ターゲットシステム間の通信インタフェイスとして、SWD ア ダプタ(AZ442)が必ず必要になります。

SWD アダプタ(AZ442)については、弊社または代理店へお問い合わせ下さい。

< ご注意 >

コントロールモジュールでは、当該代表マイコンと同一のアルゴリズム・プロトコルをもつ、他の マイコンの書き込みが可能です。

書き込み方式が同一の当該代表マイコン以外のマイコン用としてご利用される場合は、リモートコントローラ(AZ490)によって、コントロールモジュール内の一部のパラメータを書き換える必要があります。

パラメータの書き換えについては、第9章をご参照ください。

本製品で対応するマイコンの SWD 端子は他機能と兼用端子になっている場合があります。お客様 のアプリケーション内で機能変更設定を行う場合、以降、書き換えができなくなる場合がございます。 詳細につきましては弊社サポートセンタまでお問い合わせください。

お客様がお使いになられるマイコンが、本製品の代表マイコンとその書き込みプロトコル・アルゴ リズム等が同一であるか、もう一度ご確認ください。

書き込み方式の異なるマイコンに対するご利用は、ターゲットマイコン及びそれを含むユーザシス テムを破壊する恐れがあります。

2. 仕様

2-1.対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS 標準に準じます。

型名	FP801
代表マイコン	LPC4357
フラッシュメモリ容量	1024kbyte (Flash) 16kByte(EEPROM) 64Byte(OTP)
フラッシュメモリアドレス	#1A000000~#1A07FFFF (Flash-A) #1B000000~#1B07FFFF (Flash-B) #20040000~#20043FFF(EEPROM) #40045000~#4004503F(OTP)
オブジェクトファイル フォーマット	モトローラS インテル HEX バイナリ
デフォルト	モトローラS
ターゲットインタフェイス	SWD インタフェイス 1.25M/2.5M/3.3M/5.0M *1 □ MSB ファースト ■ LSB ファースト
ターゲット-ライタ間の 転送データフォーマット	バイナリ
マイコンイレーズ状態	#FF (OTP /
書き込み時のターゲット マイコン動作周波数	160.0MHz
 書き込み時のターゲット インタフェイス電圧	2.2V ~ 3.6V 但し、OTP 書き込み時は VPP として 2.7V ~ 3.6V が必要

*1:SWD アダプタ(AZ442)により、SWD 信号に変換されます。

2-2. 機種固有のパラメータ設定

AZ490(リモートコントローラ: Windows 上で動作)を利用して次の初期設定を行います。リモート コントローラのご利用方法については、AZ490: リモートコントローラのインストラクションマニュ アルをご参照ください。

2-2-1. 【 Parameter Table 1 ウィンドウの設定 】

Parameter Table 1 画面上で、ターゲットマイコンにあったパラメータ設定を行います。

Remote Control Mode Version 5	81			— — X
Current IMPRESS Module	N 1/18.8	-		PEMOTE
FP801M0	J. Y IIVI		De et Ne	REMOTE
	ED904		TCD/ID	REMOTE
EFC4357	J FFOUL	FFOUTIVIOU	TCF/IF	C EDIT
Parameter Table 2	CF Card Infomation	File Transf	er	Communication
Host Interface Configuration	Basic Operation	Parameter Tab	le 1	Check
MCU Type (FUNC D8) T.PC435	1			10KEY
TVcc Threshold (FUNC D3) 2.0 Flash ROM (FUNC D6)	[V] MCU Clock Frequ	ency (FUNC DF) 12.0	[MHz]	Execute YMN
First Address 0000000	MCU Operation M	ode (FUNC D4) 0000		Save to HD
Last Address 000FFFFF	WDT Clock Period	I (FUNC D5) 20	[ms]	ок
ROM Block Configuration Group No. Start Address Bloc Group 1 00000000 000	Size (byte) 02000 C UART C	ation 1) CSI		Cancel
Group 2 00010000 000 Group 3 00080000 000 Group 4 00080000 000	10000 02000 10000	C D7)		Exit
Group 5 Group 6		(EUNC D2) 2400	_	Remote Control
Group 7 Group 8 Group 9	CSI Baud Rate	(FUNC D9) 5M		Control Module
Group 10		,		12.00 Firmware
Group 12	BufferRAM Initiali	UNC 9A)	•	12.55
Group 13 Group 14	SUM Check Mod (F	e UNC 9C) 8/8bit	•	Parameter 12.00

①TVccThreshold【FUNCD3】
 ターゲットマイコンの動作電圧の下限値よりさらに10%程低い値を設定してください。
 NET IMPRESSは、ターゲットマイコンの動作電圧(TVcc)を監視しており、
 この電圧がここで設定する電圧値以上の時に、デバイスファンクションを実行します。
 NET IMPRESSでのTVccスレッショルドの設定は、NET IMPRESSの

インストラクションマニュアル【5.4.5 TVccスレッショルド設定】をご参照ください。

 ②Flash ROM 【First/Last Address 】 【FUNC D6】
 フラッシュメモリ領域(First/Last Address)を設定してください。
 NET IMPRESS での Flash ROM の設定はできずに、表示のみとなります。
 NET IMPRESS インストラクションマニュアル 【5.4.8 フラッシュメモリエリア表示】をご参照 ください。

- ③ROM Block Configuration フラッシュメモリのブロック構成を設定します。
 - < ブロック情報テーブル >
 - ブロック情報テーブルは、ブロックグループ No.、ブロックグループのスタートアドレス、
 - ブロックサイズの3情報からなります。

ブロックグループ No.: Group1~Group14 までの 14Group が指定できます。
 連続したブロックサイズの等しい一群のブロックを一つのブロック
 グループとして、アドレスの若い方から、若い番号のブロック番号を
 付与します。
 スタートアドレス: ブロックグループの開始アドレスです。

- このアドレスからブロックサイズで定められた大きさのフラッシュ メモリが連続して並び、一つのブロックグループを構成します。 アロックサイズ: NET IMPRESS は、次の(ブロック)グループアドレスまで、
- このブロックサイズで定められたフラッシュメモリブロックが連続して 配置されるものと解釈されます。 また、ブロックサイズを1にするとアクセス禁止領域となります。アク セス禁止領域はデバイスファンクション実行領域でも、デバイスファン クションが実行されません。

例)

ブロックグループ No.	スタートアドレス	ブロックサイズ
1	#00F80000	#00008000
2	#00FA0000	#00010000

スタートアドレス



④MCU Clock Frequency 【FUNC DF】
 ターゲットマイコンが外部クリスタル発振子(器)を使用する場合、その周波数を設定します。
 詳細はマイコンパックマニュアルをご参照ください。

⑤MCU Operation Mode【FUNC D4】 マイコン固有のオペレーションモードを設定します。

6 WDT Clock Period [FUNC D5]

NET IMPRESS は、オンボードプログラミング中に定周期のクロックパルスを出力する機能を持っています。この周期を利用する場合は WDT 周期の設定を行います。

定周期パルスは、本インストラクションマニュアルの8-1信号一覧表に記載されている、WDT(15 ピン端子)信号から出力されます。

NET IMPRESS での WDT 設定は、NET IMPRESS のインストラクションマニュアル【 5.4.7 ウ オッチドックタイマ設定(Function D5) 】をご参照ください。 ⑦Data Communication NET IMPRESS とターゲットマイコン間の通信設定を指定します。 FP801 では、ウィンドウの各項目を次のように設定してください。

 ・通信路選択【 FUNC D1 】 CSI(同期通信)を選択してください。
 NET IMPRESS での通信路設定は、NET IMPRESS のインストラクションマニュアル【 5.4.2 通信路設定(Function D1) 】をご参照ください。

・Channel No. 【FUNC D7】
 "0"を選択してください。
 NET IMPRESS での通信チャネル設定は、NET IMPRESS のインストラクションマニュアル
 【 5.4.9 通信チャネル設定(Function D7)】をご参照ください。

- ・UART Baud Rate【FUNC D2】 使用しません。
- ・CSI Baud Rate 【FUNC D9】
 1.25M/2.5M/3.3M/5.0Mbps のいずれかを設定してください。
 NET IMPRESS での CSI 通信速度設定は、NET IMPRESS のインストラクションマニュアル
 【 5.4.4 CSI 通信速度設定(Function D9)】をご参照ください。

⑧MCU Type 【FUNC D8】

この項目へ設定された内容が、ウィンドウ左上部の MCU Type 及び NET IMPRESS 本体上に表示されます。 マイコンの型名、お客様の装置型名など任意の文字を 16 桁まで入力できます。

90K

Parameter Table 1 ウィンドウ内容を、コントロールモジュールに転送するキー です。①~⑧の設定変更後は、他のウィンドウに移る前に必ず、OK キーを押してください。 OK キーが押されなければ、パラメータは反映されません。 2-2-2.【Basic Operationウィンドウの設定】
 Basic Operation ウィンドウ上では、次の2項目の設定を行います。



①Device Function [FUNC 0]

マイコンへのデバイスファンクションの対象領域を設定します。
通常は、2-2-1. ②項の Flash ROM 領域と同じ設定にします。
デバイスファンクションアドレス【FUNC0】は、その設定アドレス値により、
図 2-2-2-1 のようにフラッシュメモリのブロック境界アドレスに自動アライメントされます。
この自動アライメントされた領域に対して、デバイスファンクションが実行されます。

②Buffer Area 【FUNC F5】

NET IMPRESS のバッファメモリ上のデータをセーブ・ロード(バイナリファイルの場合) する領域を設定します。

通常は、2-2-1. ②項の Flash ROM 領域と同じ設定にします。

 \boxtimes 2-2-2-2 k, Device Function [FUNC 0], Buffer Area [FUNC F 5],

Flash ROM Area 【 FUNC D6 】の関係を示しています。

ЗOК

ウィンドウ内容を、コントロールモジュールに転送するキーです。 ①~②の設定変更後は、他のウィンドウに移る前に必ず、OK キーを押してください。 OK キーが押されなければ、パラメータは反映されません。



FUNC 0アドレスセットとアドレスアライメント

🗵 2-2-2-1



2-2-3. 【 Parameter Table 2 ウィンドウの設定 】

この設定ウィンドウには、マイコン固有パラメータが設定されていますので、変更しないでください。

設定変更が必要な場合は、事前に必ず弊社サポートセンタまで、ご相談ください。

Remote Control Mode Version	5.81						
Current IMPRESS Module			r	PEMOTE			
MCU TYPE		MODEL CODE	MICOM PACK No. Port No.	G DEMOTE			
LPC4357		FP801	FP801M00 TCP/IP				
Host Interface Configuration	Basic O	peration	Parameter Table 1	Communication			
Parameter Table 2	CF Card Inf	fomation	File Transfer	Check			
				10KEY			
Specific Parameter for this Co	ntrol Module (FUNC	C 8X)					
	5 06 07 08 09	0A 0B 0C 0D 0		Execute YMN			
	0 18 00 10 00			Save to HD			
			0 00	Save to TID			
0E0: 00 04 00 80 00 0	4 00 04 00 00		0 00	ок			
	-	-		Cancel			
140: 40 04 50 00 00 0	0 00 40 00 04	00 00 00 04 0	0 04 <mark>0.P0</mark>				
				Exit			
	0 00 00 1A 00	00 00 00 08 0	0 00	- Version			
610: 00 08 00 00 1B 0	0 00 00 00 08	00 00 00 10 0	0 00	Remote Control			
620: 20 04 00 00 00 0	0 00 00 00 00			5.81			
030 : 100 100 100 100 100 10	0 00 00 00 00	00 00 00 00 00 0		12.00			
	- WARN	ING -		Firmware			
These par	amotor shoul	ld not be aba	nand	13.01			
Contact to	Contact to VDC in details						
	, Do in dolu			12.00			

2-3. デバイスファンクションと実行機能

NET IMPRESS のデバイスファンクション起動時に実行される機能は以下のとおりです。

デバ	イスファンクション	ERASE	BLANK	PROGRAM	READ	E.P.R	COPY
対象メ	【FUNC 0】によ る フラッシュメモリ 一部領域	0	0	0	0	0	0
モリ城	【FUNC D6】に よる フラッシュメモリ 全領域	0	0	0	0	0	0
		∎Erase		□Erase		Erase	
フラッシ 実行	ュメモリに対する 動作	∎Blank	∎Blank	□Blank		∎Blank	
				■ Program		■ Program	
				\blacksquare Read ^{*1}	■Read	\blacksquare Read ^{*1}	Copy
							∎Read
備考							

*1:デバイスファンクション PROGRM および E.P.R 時に実行される Read Verify は、Read Verify Mode【FUNC 99】で設定されているリードベリファイが実行されます。デフォルトは「Full Verify」になっています。 READ、COPY 操作での Read Verify は常に Full Verify になります。

NET IMPRESS でのリードモード設定は、NET IMPRESS のインストラクションマニュアル 【 5.4.14 ベリファイモード切替(Function 99)】をご参照ください。

デバイスファンクションの実行は、必ずターゲットの電源投入から開始してください。

3. EEPROM

3-1. EEPROMの概要

本コントロールモジュールの対象となるマイコンは、EEPROM領域を持つものがあります。 EEPROMの詳細は、マイコンのマニュアルをご参照ください。

また、EEPROM領域の一部が書き込みできない機種があります。機能の詳細についてはマイコン パックマニュアルを参照してください。

3-2. EEPROMの書き込みデータ

拡張子が YDD のファイルにSレコード形式で格納されたデータをEEPROMの書き込みデータ として処理を行います。YDD ファイルは唯一つ存在するものとします。

EEPROMのアドレス範囲外のデータはエラーとなります。また、各レコードのアドレス、サイズについてターゲットマイコンごとに制限が異なることがあります。詳しくはマイコンパックマニュアルをご参照ください。

各レコードによって指定された領域のみ書き込み・ベリファイ処理の対象となります。 YDD ファイルはEEPROMの全域をカバーする必要はありません。

3-3. EEPROM処理の有効化/無効化

【FUNC D4】のビット0により、EEPROM処理の有無を設定することができます。 【FUNC D4】のビット0が1の時、EEPROMに関する処理が有効になります。 ただし、EEPROMは消去、及びブランクチェックの対象にはなりません。

EEPROMの読出し(COPY)ではEEPROMの<u>全領域</u>が対象となります。 その他のデバイスファンクション実行時のEEPROMに関する処理内容についてはマイコンパッ クマニュアルを参照してください。

3-4. EEPROMの読み出し

デバイスファンクションのCOPY又は、【FUNC 89】はEEPROMの<u>全領域</u>を読み出し、"COPY. YDR"にSレコード形式で保存します。

3-5. EEPROMの単独処理

【FUNC 88】、【FUNC 89】は【FUNC D4】の設定値に関わらず、EEPROMのみの書き 込み、読み出しが可能です。

【FUNC 88】はEEPROMへの書き込みを行います。 【FUNC 89】はEEPROMの読み出しを行います。 4. One-Time Programable (OTP) memory

4-1. OTPの概要

本コントロールモジュールの対象となるマイコンは、動作設定情報等を格納するOTPと呼ばれる 消去不能なメモリ領域を持つものがあります。

OTPの詳細は、マイコンのマニュアルをご参照ください。

また、OTP領域の一部は書き込みできない場合があります。機能の詳細についてはマイコンパック マニュアルを参照してください。

4-2. ОТРの書き込みデータ

拡張子が YOP のファイルに S レコード形式で格納されたデータをOTPの書き込みデータとして 処理を行います。YOP ファイルは唯一つ存在するものとします。

YOP ファイルは1レコードずつ処理されます。各レコードは、OTPのアドレス範囲に含まれて いる必要があります。また、各レコードのアドレス、サイズについてターゲットマイコンごとに異な る制限があります。詳しくはマイコンパックマニュアルをご参照ください。

各レコードによって指定された領域のみ書き込み・ベリファイ処理の対象となります。 YOPファイルはOTPの全域をカバーする必要はありません。

OTPの初期値は 0x00 で、各ビットを 0 から 1 に変更(書き込み)できますが、1 のビットを 0 に 戻す(消去)はできません。

また、OTPはJTAG(SWD)アクセスを禁止するビットを含む場合があります。このビット がセットされると、以後永久に本コントロールモジュールによる操作ができなくなりますのでご注意 ください。本コントロールモジュールでは値のチェックは行いません。マイコンのマニュアルに従っ て正しい値を設定してください。

OTPの書込みデータを作成するには、AZ481:キーファイルジェネレータをご利用いただけます。

S309400450340	00000002E		
S70500000000F	Ά		

YOP ファイルの設定例

4-3. OTP処理の有効化/無効化

【FUNC D4】のビット1により、OTP処理の有無を設定することができます。 【FUNC D4】のビット1が1の時、OTPに関する処理が有効になります。

ただし、OTPは消去、及びブランクチェックの対象にはなりません。

4-4. ОТРの読み出し

デバイスファンクションのCOPY又は、【FUNC 8D】はOTPの<u>全領域</u>を読み出し、"COPY. YOR" にSレコード形式で保存します。

マイコンによってはOTPの一部が読み出せない場合があります。この場合の結果についてはマイコンパックマニュアルをご参照ください。

4-5. ОТРの単独処理

【FUNC 8C】、【FUNC 8D】は【FUNC D4】の設定値に関わらず、OTPのみの書き込み、読み出しが可能です。

【FUNC 8C】はOTPへの書き込みを行います。 【FUNC 8D】はOTPの読み出しを行います。

5. Code Read Protection

本コントロールモジュールの対象となるマイコンでは、Code Read Protection (CRP)機能を 持つものがあります。

CRPはフラッシュ領域の特定のアドレスに書き込む値によって設定されます。詳しくはマイコンのマニュアルでご確認ください。

CRPが解除状態でない場合、本コントロールモジュールではマイコンの読み書き不能になります。 また、本コントロールモジュールではCRPを解除することもできません。

6. FP801 固有エラーと対処法

6-1. 固有エラーメッセージ一覧

下記の表は FP801 で出力される固有のエラー内容と、それぞれのエラーに対する代表的な対処方 法です。

エラーメッヤージ	エラー内容	対処方法
ERR-NO.1120 DEBUG ENTRY ERROR	デバッグモードに入れませんでした。	123
ERR-NO.1121 DEBUG RESET ERROR	マイコンのリセットができませんでした。	123
ERR-NO.1122 SWD REQUEST FAULT <i>EE</i>	REQUESTパケットの応答にエラーが返されました。 EE はエラーが発生した際の処理内容により処理コード表記載の値を表示します。	12
ERR-NO.1123 SWD DATA ERROR <i>EE</i>	DATA パケットの送受信においてエラーが発生しました。 EE はエラーが発生した際の処理内容により処理コード表 記載の値を表示します。	12
ERR-NO.1124 SWD ERROR <i>EE</i>	通信エラーが発生しました。 EE はエラーが発生した際の処理内容により処理コード表 記載の値を表示します。	123
ERR-NO.1125 xxx FILE NOT FOUND ERROR	xxx ファイルがありません。	4
ERR-NO.1126 MORE 2 xxx FILES	xxx ファイルが複数存在しています。	5
ERR-NO.1127 xxx FILE FORMAT ERR	xxx ファイルのフォーマットが不正です。	68
ERR-NO.1128 xxx FILE SIZE ERROR	xxx ファイルのサイズが異常です。	\bigcirc
ERR-NO.1129 xxx FILE ADDRESS ERROR	xxx ファイルのレコードに範囲外のアドレスが指定されて います。	(8)
ERR-NO.1109 DEVICE ERROR <i>EE</i>	デバイスファンクションの実行中にエラーが発生しました。 <i>EE</i> はエラーが発生した際の処理内容により処理コード表 記載の値を表示します	19

表 1 固有エラーメッセージ一覧

ゴード	処理
01	消去(Flash)
02	ブランクチェック(Flash)
03	書き込み(Flash)
04	フルベリファイ(Flash)
05	サムベリファイ(Flash)
06	コピー(Flash)
0F	初期化処理
13	書き込み(EEPROM)
14	フルベリファイ(EEPROM)
16	コピー(EEPROM 又は OTP)
$\overline{23}$	書き込み(OTP)
24	フルベリファイ(OTP)

表 2 処理コード表

記号	対処方法
1	マイコンとマイコンパックの互換性を確認してください。
2	アダプタとマイコン間の配線長が長すぎると信号波形が乱れる場合があります。
	できるだけ短く接続してみてください。
3	JTAG ディセーブルや、CRP が設定されていると本コントロールモジュールでは処理でき
	ない場合があります。
4	xxx ファイルを DOS エリアに配置してください。
(5)	xxx ファイルを DOS エリアに一つだけ配置してください。
6	xxx ファイルの内容を確認してください。
	本コントロールモジュールでは S レコード形式のみの対応となります。
\bigcirc	xxx ファイルの内容を確認してください。
8	xxx ファイルに記述されたデータについて、マイコンパックマニュアルを参照のうえ下記
	を確認してください。
	・アドレスがターゲット ROM の範囲内に入っているか。
	・一つのレコードが複数のブロックに跨っていないか。
	・アドレスのアラインが正しいか。
	・データサイズに制限はないか。
9	・マイコンの電源電圧を確認してください。
	・書き込みできない領域を持つマイコンがあります。データが書き込み可能な範囲にある
	ことを確認してください。
	・EEPROMの同一アドレスに対して複数回データを指定していないか。
	・OTP 領域の書き換えはできません。既に書き込まれていないか確認してください。

本章に記載のない、標準のエラーに関する詳細は、NET IMPRESS のインストラクションマニュ アルをご参照ください。

7. 書き込み制御プログラム (WCP) のインストール

7-1. 概要

このコントロールモジュールでは、コマンド実行に先立って(ターゲットシステム上で動作する)書 き込み制御プログラムをマイコンへ転送し、その制御のもとでフラッシュメモリへのプログラミング を行います。

転送される書き込み制御プログラムは、コントロールモジュール内の DOS 領域に xxx.BTP の拡張子をもつファイル名で配置します。

xxx.BTP ファイルは、1つのコントロールモジュール内に1つだけの配置が許されています。

2 つ以上の xxx.BTP ファイルを配置することや、xxx.BTP ファイルを配置しないでご利用になる ことはできません



7-2. 書き込み制御プログラム(WCP) インストール

マイコンパック内の、xxx.BTP の拡張子をもっているファイルを、本コントロールモジュールの YIM フォルダ内に配置してください。

xxx.BTP ファイルを YIM フォルダ内に配置する方法として、弊社のリモートコントローラを使用 する方法や、カードリーダを使用して PC から直接配置する方法がございます。

8. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

8-1. 信号一覧表

本コントロールモジュールをご利用頂いた場合のターゲットプローブコネクタ端の信号表を示し ます。なお、NET IMPRESS と SWD アダプタは、標準プローブで接続されます。

マイコン信号名	AZ4 標準	マイコン信号名			
	N.C	11	1	TVpp1	VPP
nRESET	/TRES	(12)	2	Vcc	
マルチプレクス用信号 (+5V)	/TICS0	(13)	3	TMODE	
マルチプ レクス用信号 (2.0V~3.0V)	/TICS1	(14)	4	TVccd	VDD
ウォッチドッグパルス 信号	WDT	(15)	(5)	GND	GND
	TAUX3	16	6	SWCLK	SWCLK
	TXUX4	17	7	GND	GND
	N.C	18	8	N.C	
	N.C	19	9	GND	GND
GND	GND	$\fbox{20}$	$\boxed{10}$	SWDIO	SWDIO

SWD アダプタからマイコンへの信号線接続(FP801)

○ は、必ず接続頂く信号線です。

()の信号については必要な時のみ接続してください。

注意:〇も()も付いていない信号線はターゲットに絶対接続しないで下さい。

8-2. 代表的な接続例



*1:オプション機能です。

*2: OTP 領域への書き込みを行う場合に書き込み用電源(VPP)として利用することができます。

8-3. 制御信号波形



	ライタ仕様
TPR	200ms (min)
TRLW1	350ms (min)
TRLW2	100ms (min)
TRMS1	10ms (min)
TRMS2	50ms (min)
TRMH	5ms (min)
TRRS	10ms (min)

- *2: WDT はオープンコレクタ出力です。
- *3: オプション機能です。

- ①フラッシュプログラマの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。 この際フラッシュプログラマはリセット信号をアサート、WDT 信号(出力)から周期的なパルスが 出力されます。
- ②フラッシュプログラマはターゲットマイコンを書き込みモードに引き込むため、リセット信号を 設定します。
- ③プログラムコマンドの起動によって/TICS1 がアサートされ、フラッシュプログラム用の 通信チャネルがターゲットシステム上でフラッシュプログラマ側に接続されます。
 (フラッシュプログラム用の通信チャネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時 フラッシュプログラマに専有されるシステムでは、本信号による信号切り替えは必要ありません)
- ④プログラミングモードが起動され、規定の通信回線を使ってNET IMPRESS との通信を始めます。 通信は、あらかじめ設定されている通信条件で行います。
- ⑤プログラミング終了後、/TICS1 をネゲートします。 (/TICS1 ネゲート後も、WDT 信号(出力)から周期的なパルスが出力されつづけます)

8-4. プローブ

FP801 を使って、ユーザターゲット上のフラッシュ ROM にデータを書き込むためには、 AZ442:SWD アダプタが必要となります。(別売り)

このアダプタのご用命は、FP801 コントロールモジュールとあわせまして、弊社または、弊社代 理店までご相談下さい。

AZ442:SWD アダプタの接続につきましては、本インストラクションマニュアルの第8章または AZ442インストラクションマニュアルをご参照下さい。

<AZ442:NET IMPRESS⇔SWD 信号変換アダプタ>

AZ442 は NET IMPRESS の標準入出力信号を SWD 信号に変換します。

このアダプタにより、SWD プロトコルを用いたフラッシュ ROM プログラミングが可能なマイコ ンをサポートします。下図に AZ442 の構成概要を示します。



AZ442 のユーザターゲット側末端は、コネクタが付いていません。 お客様のターゲットシステムにあわせて、コネクタを付けて頂く必要があります。

9. 対象マイコン以外への適用

- パラメータテーブルの変更方法 -

9-1. パラメータ変更(NET IMPRESSのキーボードを使って)

NET IMPRESS インストラクションマニュアル【 5.4.パラメータ設定 】に示すファンクション コマンドで規定されるパラメータ(ファンクション D1~DF)については、NET IMPRESS のキーボ ード上で変更できます。

ターゲットシステムとの通信インタフェイスやご利用になるターゲットシステムの電源電圧など がこの範囲に入ります。

< ご注意 >

マイコン内に内蔵されるフラッシュメモリブロック構成など、設定事項が多岐にわたる対象マイコン自体の変更は、NET IMPRESS のキーボードからは行えません。

(リモートコントローラ: AZ490 をご利用ください。)

9-2.対象マイコンの変更(リモートコントローラを使って)

弊社では、PC から NET IMPRESS をリモート制御するためのリモートコントローラ(AZ490)を用 意しております。このリモートコントローラでは、NET IMPRESS のリモートコントロール機能の ほかに、パラメータテーブルの設定、確認ができます。

リモートコントローラでは、パラメータテーブルを個々に設定する事ができ、変更可能なパラメー タ設定対象は、以下のパラメータが含まれます。

①Device Type :	対象デバイス名称が設定できます
	NET IMPRESS LCD 上に表示される名称を変更できます
②Flash Rom Area :	当該マイコンのフラッシュメモリ領域が設定できます
③Rom Block :	フラッシュメモリのブロック構成を Rom Group 毎にスタートアドレスと
	サイズを設定する事ができます
	これにより、同一プロトコル・アルゴリズムを代表マイコン以外のマイコ
	ンに対応させることが可能となります
(4) MCU Clock :	ターゲットマイコン動作クロック周波数の設定ができます
⑤通信インタフェイス	: ターゲットシステムとの通信インタフェイスの設定ができます

⑥その他: その他のマイコンの固有設定情報を変更する事ができます

9-3. リモートコントローラによるパラメータの変更方法



パーソナルコンピュータと NET IMPRESS を ETHERNET ケーブルで接続します。

NET IMPRESS には、ターゲットマイコン用のコントロールモジュールを実装しておきます。

パーソナルコンピュータ(Windows 環境)上で、リモートコントローラを動作させることで、NET IMPRESS に実装されたコントロールモジュールのパラメータテーブルを変更/確認することができます。

リモートコントローラ(AZ490)では、パラメータの一括ロード/セーブが行えます。

ー括してセーブすることができますので、同系列の各種デリバディブマイコンへのパラメータテー ブル変更を容易に行うことができます。

また、この機能を使い、弊社ホームページよりダウンロードしたマイコンパックをコントロールモ ジュールにロードすることを容易に行うことができます。

10. 定義体交換機能

10-1. 定義体交換機能概要

異系列の書き込み仕様をもつマイコンに対しても、コントロールモジュールの交換なしに、リモー トコントローラ(AZ490)の定義体のダウンロード機能を使用して、スピーディな段取り換えを行うこ とができます。

この定義体交換機能は、CFカードに定義体ライセンスを付加することにより、他の書き込み仕様をもつマイコンに対応するインプレスモジュールに交換することができます。

定義体ライセンスは、弊社で販売しております。ご不明な点がございましたら、弊社または、代理 店にお問い合わせください。



定義体ファイル

10-2. 定義体交換方法

定義体ライセンスが付加された CF カードを NET IMPRESS に実装された状態にして、リモート コントローラ(AZ490)の定義体ダウンロード機能(File Transfer 画面の、Load Definition Program 機 能)により、コントロールモジュールの定義体交換を行います。(NET IMPRESS 単体では、この機 能はご利用できません)

定義体ライセンスをご購入時に、弊社より提供された CD の中にある定義体ファイル(xxx.CM)を この機能により、CF カードにダウンロードすることとなります。



11. ご利用上の注意

恐れがあります。

- ①本コントロールモジュールは、弊社フラッシュマイコンプログラマ専用のコントロールモジュールです。弊社、フラッシュマイコンプログラマ(NET IMPRESS シリーズ)以外ではご使用にならないでください。
- ②本コントロールモジュールは指定されたフラッシュマイコン専用のものです。 他のマイコンへの書き込みには、書き込みを行うマイコン専用のコントロールモジュールをご利用 ください。マイコンとコントロールモジュールとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステム を破壊する恐れがあります。
- ③NET IMPRESS は、ターゲットシステムとのインタフェイス IC(AZ442 内部 IC)電源用に数 mA の電流を TVccd 端子より消費いたします。
- ④コントロールモジュール(CFカード)は、絶対にイニシャライズ(フォーマッティング)しないでください。
 イニシャライズされますと、コントロールモジュール内の定義体(コントロールプログラム)も消去されてしまいます。
- ⑤デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、コントロールモジュールの脱着は、行 わないでください。 コントロールモジュールアクセス中に、脱着してしまいますとコントロールモジュールを破壊する
- ⑥フラッシュマイコンプログラマは、コントロールモジュールを実装した状態で動作します。