# FY801S1M04

NET IMPRESS コントロールモジュール用 マイコンパック

対象シリアルフラッシュメモリ:MX25L3206E MX25L3235E

マイコンパック取扱説明書

株式会社DTSインサイト

## 改訂履歴

版	発行日付	変更内容
第1版	2013.03.27	新規発行
第2版	2015.02.19	対応フラッシュ追加

### おことわり

- 1)本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2)本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3)本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4)本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますので ご了承ください。

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$  DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved. Printed in Japan

目 次

1. 概要	. 3
2. 仕様	. 4
2-1. 対象シリアルフラッシュと仕様	. 4
2-2. プロテクト設定	. 5
3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ	. 7
3-1. 信号一覧表	. 7
3-2. 代表的な接続例	. 8
3-3.制御信号波形	10
4.マイコンパックのロード方法	12
4-1. ファイル構成	12
4-2. リモートコントローラ(AZ490)の接続	13
4-3. マイコンパックのロード方法	14
5. ご利用上の注意	15

### 1. 概要

FY801S1M04は、NET IMPRESS用のコントロールモジュールFY801-S1用のマ イコンパックとなっており、**Macronix社製:MX25L3206E、MX25L3235E**を 対象機種とするパラメータテーブルになっております。

その他のシリアルフラッシュへの対応については、弊社または代理店へお問い合わせください。 本マイコンパックをご使用できるコントロールモジュールは、下記のとおりになっております。

【 対応コントロールモジュール】

FY801-S1

< ご注意 >

本マイコンパックは、所定のコントロールモジュールとの組み合わせで使用することができます。 所定のコントロールモジュール以外との組み合わせでは、使用しないで下さい。

マイコンパック取扱説明書には、マイコンパック固有の取り扱い上の注意事項が記されていますので、 ご利用にあたっては、必ず取扱説明書をお読みください。

本マイコンパックは、別売りのリモートコントローラ(AZ490)によって、使用いたします。 マイコンパックのロード方法につきましては、第4章をご参照ください。

尚、ご不明な点がございましたら、弊社または代理店へお問い合わせください。

### 【 確認事項 】

a. 本マイコンパックとロードをおこなうコントロールモジュールとの組み合わせが
 正しい組み合わせになっているか?
 ご使用になられるマイコンとメモリサイズ、電源仕様などが正しいことを、ご確認ください。
 パラメータの値が正しくない場合は、マイコンを破壊する恐れがございますので、
 十分に注意してください。

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。

2. 仕様

2-1. 対象シリアルフラッシュと仕様 特に記載なき項目は、NET IMPRESS標準に準じます。

	FY801S1M04
対象シリアルフラッシュ	MX 2 5 L 3 2 0 6 E MX 2 5 L 3 2 3 5 E * 1
フラッシュメモリ容量	4MByte
フラッシュメモリアドレス	#00000000 ~ #003FFFFF
書き込み制御時のV p p	印加なし
デフォルト値	—
オブジェクトファイル フォーマット	インテルHEX モトローラS バイナリ
デフォルト	モトローラS
ターゲットインタフェイス	CSI (同期通信) インタフェイス 62.5K/125K/250K/500K/850K/ 1.25M/2.5M/3.3M/5.0Mbps ■ MSBファースト □ LSBファースト
デフォルト	CSI 5.0Mbps
マイコンイレーズ状態	# F F
書き込み時のターゲット インタフェイス電圧	2. 7 V $\sim$ 3. 6 V

\*1:以後まとめてMX25L3206Eと表記します。

2-2. プロテクト設定

FY801S1M04の書き込み対象フラッシュメモリには、フラッシュメモリの消去・再書き込みを 防止(プロテクト)する機能があります。

(プロテクト機能の詳細については、書き込み対象とするフラッシュメモリのマニュアルをご参照くだ さい)

プロテクト機能に関する設定として、次の4つの設定があります。

(設定方法の詳細は、FY801-S1インストラクションマニュアルの 2-4. プロテクト設定 を ご参照ください。)

①書き込み実行前のプロテクト解除設定

フラッシュメモリに設定されているプロテクトの解除についての設定を【FUNC 81】で行います。 下記2種類の設定があります。

ON	書き込み(E. P. R, Program, Erase)
	実行前にプロテクトを解除します。
OFF	フラッシュメモリに設定されているプロテクトを変更
	せずに書き込みを実行します。

②書き込み実行後のプロテクトセット設定

フラッシュメモリに対するプロテクト書き込みについての設定を【FUNC 82】で行います。 下記2種類の設定があります。

ON	書き込み(E. P. R, Program, Erase) 実行後にプロテクトをセットします。
OFF	フラッシュメモリに設定されているプロテクトを変更
	せずに書き込みを終了します。

③MCU Operation Mode【FUNC D4】の設定

①、②の設定は、FUNC D4でも設定可能です。設定可能な値と、値の意味は下記のとおりです。

リモートコントローラ上	FUNC D4	プロテクト解除	プロテクトセット
の表示	の表示		
0000	St'd	しない	しない
0001	Opt. 0	する	しない
0010	0pt.1	しない	する
0011	0pt.2	する	する
0100~1111	-	-	-

※Remote 画面上で 0100~1111 の値は設定しないで下さい

#### ④ステータスレジスタへ書き込む値

プロテクトのセットでステータスレジスタに書き込まれる値を設定します。リモートコントローラを使用してParameter Table20#141番地に対して設定を行います。

Parameter Table2を変更しようとすると、パスワードの入力を求められますので、 "AF200" と入力してください。

Remote Control Mode Versi	on 5.72		
Curent IMPRESS Module FY801S1	.YIM		REMOTE
МСИ ТҮРЕ	MODEL CODE FY801S1	MICOM PACK No. Port No. FY801S1 TCP/IP	<ul> <li>REMOTE</li> <li>EDIT</li> </ul>
Host Interface Configuration           Parameter Table 2           Specific Parameter for this Contra           00         01         02         03         04         05           0CO:         00         08         01         00         00         00           0DO:         00         00         00         00         00         00         00           0DO:         00	Basic Operation Application-Read of Module (FUNC 8X) 06 07 08 09 04 0B 0C 0D 00 E8 Password 00 Bassword 00 Bassword 01 OK Car 02 00 00 00 00 00 00 00 - WARNING - meter should not be cha	Parameter Table 1 File Transfer	© EDIT Communication Check 10KEY Select Module Execute YMN Save to HD OK Cancel Exit Version Remote Control 5.72
Contact to 1	r DC in details.		Control Module 12.01 Firmware 12.60

- (1) "AF200"と入力します。
- (2) #141番地に値を入力します。
- (3) OKボタンをクリックし、パラメータを反映します。

ステータスレジスタに書き込みたいプロテクト値を④で設定した上で、【FUNC 82】のプロテクト 書き込みを ON にし、E. P. R, PROGRAM, ERASEのいずれかを行うと、ターゲットに対し てプロテクトが設定されます。

# 3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

3-1. 信号一覧表

本マイコンパックをご利用いただいた場合のターゲットプローブコネクタ端の信号表を表3-1に示します。

ターゲット信号名	NET IMPRESSの標準信号名			ターゲット信号名	
Vss	GND	(15)	1	GND	Vss
	TVpp1	16	(2)	TVccd	Vcc
	TVpp2	17	3	Vcc	-
ウォッチドックパルス信号	WDT	(18)	(4)	TRES	正論理/TRES
/WP	TAUX3	(19)	(5)	/TRES	/RESET
/HOLD	TAUX4	(20)	6	TCK	SCLK
	Reserve	21	7	Reserve	
	Reserve	22	8	Reserve	
	TAUX	23	9	TAUX2	
	TBUSY	24	(10)	/TICS	マルチプレクス用信号
	TIO	25	11	/TOE	
	TI1	26	(12)	TMODE	/CS
SO	TRXD	27	(13)	TTXD	SI
Vss	GND	28	14	GND	Vss

表3-1 ターゲットプローブ信号表

○ は、必ず接続していただく信号線です。

()の信号線は、必要に応じてご利用ください。

注意:〇も()も付いていない信号線はターゲットに絶対接続しないで下さい。

### 3-2. 代表的な接続例



図3-2 ターゲットシステムとの接続例

※1:オプション機能

<sup>※2:</sup>ターゲットシステム上で所定の論理に設定される場合は接続の必要はございません。

信号名	値
/WP	VCC
/HOLD	VCC

※3:ターゲットと接続されているマイコン等のリセットをかけたままの状態にして、ターゲットへの 書き込み動作に影響しないようにするために使用します。

※4:抵抗値は10kΩを推奨します。

"書き込みモード"など一部の書き込み信号がユーザシステムとの共用端子に定義されている場合には、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。

/TICS信号は、NET IMPRESSのデバイスファンクション実行時にだけアサートされる信号です。この信号によって共用端子に実装される信号切替えを行います。

書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義され るターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。

マルチプレクス回路をユーザターゲットシステムにいれていただくことにより、/TICSがネゲートされている時(デバイスファンクションを実行していない時)にNET IMPRESSが接続されていない(コネクタを外した)状態と同一の条件をつくることができます。

②WDT信号端子には、WDT Period【FUNC D5】で設定されたクロック信号がNET I MPRESSより出力されます。

(/TICSアサート中のみ出力:オープンコレクタ出力)フラッシュメモリ書き込み中に、所定の クロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。

③NET IMPRESSでは、標準プローブ中に/TRES信号を設けてあります。

/TRES信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの/RESET端子に 接続して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。

TRES信号は、ターゲットシステムが正論理のリセット信号を必要としている場合にご利用いただけます。TRES信号は、トーテムポール出力の信号です。

### 3-3. 制御信号波形



	ライタ仕様	
T1	50ms (mi	n)
T2	150ms (mi	n)
T3	50ms (mi	n)
T4	100ms (mi	n)
T5	50ms (mi	n)
T6	50ms (mi	n)

- ※1: " ———— "は、HiZを示します。
- ※2: オプション機能

①フラッシュプログラマの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。

- ②フラッシュプログラマはターゲットマイコンを書き込みモードに引き込むため、リセット信号をアサ ートします。
- ③プログラムコマンドの起動によって/TICSがアサートされ、フラッシュプログラム用の通信チャ ネルがターゲットシステム上でフラッシュプログラマ側に接続されます。

(フラッシュプログラム用の通信チャネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時フラッシュプログラマに専有されるシステムでは、本信号による信号切替えは必要ありません)

① T V p p を規定電圧に上げます。

⑤プログラミングモードが起動され、規定の通信回線を使ってNET IMPRESSとの通信を始め ます。通信は、あらかじめ設定されている、通信条件で通信を行います。

⑥プログラミング終了後、自動的にVpp印加を終了します。

⑦また、/TICSもネゲートします

(/TICSアサート中は、WDT信号(出力)から周期的なパルスが出力されつづけます)

- 4. マイコンパックのロード方法
- 4-1. ファイル構成
- 本マイコンパックをご利用いただくにあたって、事前に以下のファイルをご用意ください。

弊社提供ファイル

ファイル名	内容
V12xxY801S1.CM *1	定義体ファイルです。 *本マイコンパックには付属しません。
V12xxM04Y801S1. PRM *2	MX25L3206Eのデバイス情報が内蔵されて いるパラメータテーブルファイルです。

- \*1 最新の定義体バージョンは本項に記載されているバージョンと異なる場合があります。 (ファイル名「V x x x ~~. CM」の x x x が定義体のバージョンを示します。) 詳細は弊社または代理店にお問い合わせ下さい。
- \*2 x x はパラメータテーブルファイルのバージョンを示します。

お客様にご用意いただくファイル

ファイル名	内容
Object. xxx	オブジェクトファイルです。
Object. YSM	バッファRAM不正変化検出用のファイルです。 詳細はNET IMPRESSのインストラクション マニュアルをご参照ください。

4-2. リモートコントローラ (AZ490)の接続

AZ490は、パーソナルコンピュータ(Windows環境)上で動作いたします。

パーソナルコンピュータ(IBM-PC)とNET IMPRESSをETHERNETケーブルで接続 します。

NET IMPRESSには、ターゲットマイコン用のコントロールモジュールを実装しておきます。

NET IMPRESSに実装されたコントロールモジュールにマイコンパックをロードすることとなります。



コントロールモシ ュール

### 4-3. マイコンパックのロード方法

マイコンパックのロードは、別売りのリモートコントローラ (AZ490) でおこないます。 ロード機能は、【 File Transfer 】画面の【 Load Parameter 】機能を使用 し、コントロールモジュールへのロードをおこないます。

パラメータロード機能を選択いたしますと、パラメータテーブルを選択する画面が表示されますので、 マイコンパックを選択し、実行してください。

🗟 Remote Control Mode Version 5.72					
Curent IMPRESS Module					
FY801S1	.YIM				REMOTE
МСИ ТҮРЕ		MODEL CODE	MICOM PACK N	o. Port No.	REMOTE
		FY801S1	FY801S1	TCP/IP	C EDIT
Host Interface Configuration	Basic Operation		Parameter Table 1		Communication
Parameter Table 2	Application-Read		File Transfer		Check
IMPRESS Module	MPRESS Folder				10KEY
Current Module File List	Select	Create	Copy		Select Module
Control File List RI_APD. SYS RI_PRG. SYS Control Module Format FAT16 FAT32	Object Data To and From Buffer RAM Load Data		Parameter Table To and From Control Module Load Parameter		Execute YMN
	Save Data		Save Parameter		Save to HD
	Bundle File To and From DOS Area		Control Module To and From Control Module		ок
	Copy File (Load)		Load Definition Program		Cancel
	Copy File (Save)		Save Definition Program		
	Purge File	Purge All File	Add Licence	Read Licence	Exit
	BufferRAM Buffer Area (FUNC F5) First Address 00000000 Last Address 007FFFFF		RAM DISK Area (FUNC FB)         First Address       00000000         Ram Disk Size       00000000         Object Data Format (FUNC 5)		-Version Remote Control 5.72 Control Module 12.01
	Store Block	Clear Buffer	мот	OROLA S	12.60

### 5. ご利用上の注意

- ①本コントロールモジュールは、弊社フラッシュマイコンプログラマ専用のコントロールモジュールです。弊社フラッシュマイコンプログラマ以外ではご使用にならないでください。
- ②本コントロールモジュールは指定されたフラッシュマイコン専用のものです。
- 他のマイコンへの書き込みには、書き込みを行うマイコン専用のコントロールモジュールをご利用く ださい。マイコンとコントロールモジュールとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破 壊する恐れがあります。
- ③NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェイスIC (NET IMPRESS内 部IC) 電源用に数mAの電流をTVccd端子より消費いたします。
- ④コントロールモジュール(コンパクトフラッシュカード)は、絶対にイニシャライズ(フォーマッティング)しないでください。イニシャライズされますと、コントロールモジュール内の定義体(コントロールプログラム)も消去されてしまいます。
- ⑤デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、コントロールモジュールの脱着は、行わないでください。 コントロールモジュールアクセス中に、脱着してしまいますとコントロールモジュールを破壊する恐れがあります。

⑥フラッシュマイコンプログラマは、コントロールモジュールを実装した状態で動作します。