FY801S1M07

NET IMPRESS コントロールモジュール用 マイコンパック

対象シリアルフラッシュメモリ:W25Q128BV

マイコンパック取扱説明書

株式会社DTSインサイト

FY801S1M07 (W25Q128BV)

改訂履歴

版	発行日付	変更内容
第1版	2014.01.21	新規発行

おことわり

- 1)本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2) 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3)本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4)本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますので ご了承ください。

© DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved.

Printed in Japan

目 次

1. 概要	. 3
2. 仕様	. 4
2-1. 対象シリアルフラッシュと仕様	. 4
2-2. プロテクト設定	. 5
2 – 3. FF スキップ機能	. 7
3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ	. 8
3-1. 信号一覧表	. 8
3-2. 代表的な接続例	. 9
3-3.制御信号波形	11
4. マイコンパックのロード方法	13
4-1. ファイル構成	13
4-2. リモートコントローラ(AZ490)の接続	14
4-3. マイコンパックのロード方法	15
5. ご利用上の注意	16

1. 概要

FY801S1M07は、NET IMPRESS 用のコントロールモジュール FY801-S1 用のマイコンパックとなっ ており、Winbond 社製:W25Q128BV を対象機種とするパラメータテーブルになっております。 その他のシリアルフラッシュへの対応については、弊社または代理店へお問い合わせください。 本マイコンパックをご使用できるコントロールモジュールは、下記のとおりになっております。

【 対応コントロールモジュール 】

FY801-S1

< ご注意 >

本マイコンパックは、所定のコントロールモジュールとの組み合わせで使用することができます。 所定のコントロールモジュール以外との組み合わせでは、使用しないで下さい。 マイコンパック取扱説明書には、マイコンパック固有の取り扱い上の注意事項が記されていますので、 ご利用にあたっては、必ず取扱説明書をお読みください。 本マイコンパックは、リモートコントローラ(AZ490)を用いて使用いたします。 マイコンパックのロード方法につきましては、第4章をご参照ください。

尚、ご不明な点がございましたら、弊社または代理店へお問い合わせください。

【 確認事項 】

a. 本マイコンパックとロードをおこなうコントロールモジュールとの組み合わせが
 正しい組み合わせになっているか?
 ご使用になられるマイコンとメモリサイズ、電源仕様などが正しいことを、ご確認ください。
 パラメータの値が正しくない場合は、マイコンを破壊する恐れがございますので、
 十分に注意してください。

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。

2. 仕様

2-1.対象シリアルフラッシュと仕様特に記載なき項目は、NET IMPRESS 標準に準じます。

	FY801S1M07
対象シリアルフラッシュ	W25Q128BV
フラッシュメモリ容量	16Mbyte
フラッシュメモリアドレス	#0000 0000 \sim #00FF FFFF
書き込み制御時の Vpp	印加なし
デフォルト値	_
オブジェクトファイル フォーマット	インテル HEX モトローラ S バイナリ
デフォルト	モトローラS
ターゲットインタフェイス	CSI(同期通信)インタフェイス 62.5K/125K/250K/500K/850K/ 1.25M/2.5M/3.3M/5.0Mbps ■ MSB ファースト □ LSB ファースト
デフォルト	CSI 5.0Mbps
マイコンイレーズ状態	#FF
書き込み時のターゲット インタフェイス電圧	$2.7\mathrm{V}\sim3.6\mathrm{V}$

2-2. プロテクト設定

FY801S1M07の書き込み対象フラッシュメモリには、フラッシュメモリの消去・再書き込みを防止(プ ロテクト)する機能があります。

FY801S1M07では、Status Register-1に対してプロテクト設定を書き込むことが可能です。

(プロテクト機能の詳細については、書き込み対象とするフラッシュメモリのマニュアルをご参照くだ さい)

プロテクト機能に関する設定として、次の4つの設定があります。

(設定方法の詳細は、FY801-S1 インストラクションマニュアルの 2-4. プロテクト設定 をご参照 ください。)

①書き込み実行前のプロテクト解除設定

フラッシュメモリに設定されているプロテクトの解除についての設定を【FUNC 81】で行います。 下記2種類の設定があります。

ON	書き込み・消去(E. P. R、Program、Erase) 実行前 にプロテクトを解除します。
OFF	フラッシュメモリに設定されているプロテクトを変更 せずに書き込み・消去を実行します。

②書き込み実行後のプロテクトセット設定

フラッシュメモリに対するプロテクト書き込みについての設定を【FUNC 82】で行います。 下記2種類の設定があります。

ON	書き込み・消去(E. P. R、Program、Erase)実行後
	にプロテクトをセットします。
	セットする値は、別途、パラメータで指定する必要が
	あります。
OFF	フラッシュメモリに設定されているプロテクトを変更
	せずに書き込みを終了します。

③MCU Operation Mode【FUNC D4】の設定

①、②の設定は、FUNC D4でも設定可能です。設定可能な値と、値の意味は下記のとおりです。

リモートコントローラ上	FUNC D4	プロテクト解除	プロテクトセット
の表示	の表示		
0000	Sťd	しない	しない
0001	Opt.0	する	しない
0010	Opt.1	しない	する
0011	Opt.2	する	する
0100~1111	-	-	-

※Remote 画面上で 0100~1111 の値は設定しないで下さい

④Status Register-1 へ書き込む値

プロテクトのセットで Status Resigter-1 に書き込む値を設定します。リモートコントローラを使用して Parameter Table2 の#141 番地に対して設定を行います。

Parameter Table2 を表示する際、パスワードの入力を求められますので、

"AF200"と入力してください。

Remote Control Mode Vers	ion 5.82		
Current IMPRESS Module	51.YIM		REMOTE
MCU TYPE W25Q128BV	MODEL CODE FY801S1	MICOM PACK No. Port No. FY801S1M07 TCP/IP	 REMOTE EDIT
Host Interface Configuration Parameter Table 2	Basic Operation CF Card Infomation	Parameter Table 1 File Transfer	Communication Check
Specific Parameter for this Con	rol Module (FUNC 8X)		10KEY
00 01 02 03 04 05 0C0: 00 D8 01 00 00			
			Save to HD
OFO: 00 00 AB E0 00 00			ОК
			Cancel Exit
600: 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 00 <mark> </mark>	
610: 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00	-Version Remote Control
620: 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	D 00	5.82
630: 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 00 <mark></mark>	Control Module
These para Contact to	- WARNING - ameter should not be chan YDC in details.	nged.	Firmware 13.01 Parameter 12.00

*リモートコントローラのバージョンにより、画面の外観が異なることがあります。

- (1) "AF200"と入力します。
- (2) #141 番地に Status Register-1 にセットする値を入力します。
- (3) OKボタンをクリックし、パラメータを反映します。

Status Register-1 に書き込みたいプロテクト値を④で設定した上で、【FUNC 82】のプロテクト書き込みを ON にし、E. P. R, PROGRAM, ERASE のいずれかを行うと、ターゲットに対してプロテクトが設定されます。

2-3. FF スキップ機能

FY801-S1には、E・P・R 及び PROGRAM 実行時に、シリアルフラッシュに送信する1回の書き込 みコマンドで送信するデータがすべてターゲットの消去状態と同じ値であった場合に、書き込みコマ ンドを送信しないでスキップする機能(FF スキップ機能)が存在します。 本マイコンパックは FF スキップ機能が有効になっております。

ただし、FF スキップ機能は定義体 FY801-S1 Version 12.02 以降のみ対応しております。

Version 12.02 より古いバージョンの定義体を使用して書き込みを行った場合、FF スキップ機能は使用できませんのでご注意ください。

3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

3-1. 信号一覧表

本マイコンパックをご利用いただいた場合のターゲットプローブコネクタ端の信号表を表3-1に示します。

ターゲット信号名	NET IMPRESS の標準信号名			ターゲット信号名	
Vss	GND			GND	Vss
	TVpp1	16	(2)	TVccd	Vcc
	TVpp2	17	3	Vcc	-
ウォッチドックパルス信号	WDT	(18)	(4)	TRES	正論理/TRES
/WP(IO2)	TAUX3	(19)	(5)	/TRES	/RESET
/HOLD(IO3)	TAUX4	(20)	6	TCK	CLK
	Reserve	21	7	Reserve	
	Reserve	22	8	Reserve	
	TAUX	23	9	TAUX2	
	TBUSY	24	(10)	/TICS	マルチプレクス用信号
	TIO	25	11	/TOE	
	TI1	26		TMODE	/CS
DO(IO1)	TRXD	27	(13)	TTXD	DI(IO0)
Vss	GND	28	14	GND	Vss

表3-1 ターゲットプローブ信号表

○ は、必ず接続していただく信号線です。

()の信号線は、必要に応じてご利用ください。

注意:〇も()も付いていない信号線はターゲットに絶対接続しないで下さい。

3-2. 代表的な接続例



図3-2 ターゲットシステムとの接続例

※1:オプション機能

※2:ターゲットシステム上で所定の論理に設定される場合は接続の必要はございません。

信号名	値
/WP	VCC
/HOLD	VCC

※3:ターゲットと接続されているマイコン等のリセットをかけたままの状態にして、ターゲットへの 書き込み動作に影響しないようにするために使用します。

※4:抵抗値は10KΩを推奨します。

- ① "書き込みモード" など一部の書き込み信号がユーザシステムとの共用端子に定義されている場合に
- は、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。

/TICS 信号は、NET IMPRESS のデバイスファンクション実行時にだけアサートされる信号です。 この信号によって共用端子に実装される信号切替えを行います。

書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義され るターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。

マルチプレクス回路をユーザターゲットシステムにいれていただくことにより、/TICS がネゲート されている時(デバイスファンクションを実行していない時)に NET IMPRESS が接続されていない (コネクタを外した)状態と同一の条件をつくることができます。

②WDT 信号端子には、WDT Period 【 FUNC D5 】で設定されたクロック信号が NET IMPRESS よ り出力されます。

(/TICS アサート中のみ出力:オープンコレクタ出力)フラッシュメモリ書き込み中に、所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。

③NET IMPRESS では、標準プローブ中に/TRES 信号を設けてあります。

/TRES 信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの/RESET 端子に接続 して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。

TRES 信号は、ターゲットシステムが正論理のリセット信号を必要としている場合にご利用いただけ ます。TRES 信号は、トーテムポール出力の信号です。

3-3. 制御信号波形



	ライタ仕様
T1	50ms (min)
T2	150ms (min)
T3	50ms (min)
T4	100ms (min)
T5	50ms (min)
T6	50ms (min)

- ※1: " ———— "は、HiZを示します。
- ※2: オプション機能

①フラッシュプログラマの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。

②フラッシュプログラマは、リセット信号をアサートします。

- ③プログラムコマンドの起動によって/TICS がアサートされ、フラッシュプログラム用の通信チャネ ルがターゲットシステム上でフラッシュプログラマ側に接続されます。
 - (フラッシュプログラム用の通信チャネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時フラッ シュプログラマに専有されるシステムでは、本信号による信号切替えは必要ありません)
- ④プログラミングモードが起動され、規定の通信回線を使って NET IMPRESS との通信を始めます。 通信は、あらかじめ設定されている、通信条件で通信を行います。

⑤プログラミング終了後、/TICS をネゲートします。

(/TICS アサート中は、WDT 信号(出力)から周期的なパルスが出力されつづけます)

- 4. マイコンパックのロード方法
- 4-1. ファイル構成
- 本マイコンパックをご利用いただくにあたって、事前に以下のファイルをご用意ください。

弊社提供ファイル

ファイル名	内容
V12xxY801S1. CM *1	定義体ファイルです。 *本マイコンパックには付属しません。
V12xxM07Y801S1. PRM *2	W25Q128BV のデバイス情報が内蔵されているパラ メータテーブルファイルです。
FY801S1M07. LST	F/DF シートジェネレータ (AZ482) を使用して PC 上で YIM フォルダを作成する際に必要となるファイ ルです。 ファイルの使用方法は、AZ482 のマニュアルをご参 照ください。

- *1 最新の定義体バージョンは本項に記載されているバージョンと異なる場合があります。 (ファイル名「V x x x ~~. CM」の x x x が定義体のバージョンを示します。) 詳細は弊社または代理店にお問い合わせ下さい。
- *2 x x はパラメータテーブルファイルのバージョンを示します。

お客様にご用意いただくファイル

ファイル名	内容
Object. xxx	オブジェクトファイルです。
Object. YSM	バッファ RAM 不正変化検出用のファイルです。 詳細は NET IMPRESS のインストラクションマニュ アルをご参照ください。

4-2. リモートコントローラ(AZ490)の接続 AZ490は、パーソナルコンピュータ(Windows 環境)上で動作いたします。 パーソナルコンピュータ(IBM-PC)と NET IMPRESS を Ethernet ケーブルで接続します。 NET IMPRESS には、ターゲットマイコン用のコントロールモジュールを実装しておきます。 NET IMPRESS に実装されたコントロールモジュールにマイコンパックをロードすることとなります。





4-3. マイコンパックのロード方法

マイコンパックのロードは、リモートコントローラ (AZ490) でおこないます。

ロード機能は、【File Transfer 】画面の【Load Parameter 】機能を使用し、コントロールモジュー ルへのロードをおこないます。

パラメータロード機能を選択いたしますと、パラメータテーブルを選択する画面が表示されますので、マイコンパックを選択し、実行してください。

📑 Remote Control Mode Version 5.82					
Current IMPRESS Module			_		
FY801S1.YIM					REMOTE
MCU TYPE	MODEL CODE		MICOM PACK No.	Port No.	REMOTE
W25Q128BV	FY801S	1	FY801S1M07	TCP/IP	C EDIT
Host Interface Configuration	Basic Operation		Parameter Table 1		Communication
Parameter Table 2	CF Card Infomation		File Transfer		Check
MPRESS Folder	Object Data] [Parameter Table	<u> </u>	10KEY
Select YIM folder	Load Object Data		Load Parameter Save Parameter		Execute YMN
Create YIM folder	Save Object Data	Save to HD			
Delete YIM folder	Clear Buffer	ОК			
Copy YIM Tolder	Bundle File		- Control Module		Cancel
Load YIM folder	Copy File (Load)		Load Definition Program		
Save YIM folder	Copy File (Save)		Save Definition Program		Exit
_ L og File	Purge File Purge All File				- Version Remote Control
109110	BufferRAM				5.82
Save Log File	Buffer Area (FUNC F5)		RAM DISK Area (FUNC F	·B)	Control Module
Save All Log Files	First Address 00000000		First Address 000000	000	12.02
Purge Log File	Last Address OOFFFFFF		Ram Disk Size 000000		Firmware 13.01
Purge All Log Files	Store Block	C	bject Data Format (FUNC 5 MOTOROLA S		Parameter 12.00

*リモートコントローラのバージョンにより、画面の外観が異なることがあります。

5. ご利用上の注意

- ①本コントロールモジュールは、弊社フラッシュマイコンプログラマ専用のコントロールモジュールです。弊社フラッシュマイコンプログラマ以外ではご使用にならないでください。
- ②本コントロールモジュールは指定されたフラッシュマイコン専用のものです。
- 他のマイコンへの書き込みには、書き込みを行うマイコン専用のコントロールモジュールをご利用く ださい。マイコンとコントロールモジュールとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破 壊する恐れがあります。
- ③NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェイス IC (NET IMPRESS 内部 IC) 電源用に数 mA の電流を TVccd 端子より消費いたします。
- ④コントロールモジュール(コンパクトフラッシュカード)は、絶対にイニシャライズ(フォーマッティング)しないでください。イニシャライズされますと、コントロールモジュール内の定義体(コントロールプログラム)も消去されてしまいます。
- ⑤デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、コントロールモジュールの脱着は、行わないでください。 コントロールモジュールアクセス中に、脱着してしまいますとコントロールモジュールを破壊する恐れがあります。

⑥フラッシュマイコンプログラマは、コントロールモジュールを実装した状態で動作します。