FY801-S1

NET IMPRESS

フラッシュマイコンプログラマ用 コントロールモジュール

シリアルフラッシュメモリ用定義体

インストラクションマニュアル

株式会社DTSインサイト

FY801-S1(シリアルフラッシュ用定義体) INSTRUCTION MANUAL No.M2328QH-04

改訂履歴

版	発行日付	変更内容
第1版	2010.06.28	新規発行
第2版	2013.08.13	FF skip 機能追加
		代表的な接続例を修正
第3版	2013.12.17	コマンドファイル機能追加
第4版	2015.10.23	コマンドファイル機能拡張

おことわり

- 1)本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2)本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3)本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4)本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますので ご了承ください。

© DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved. Printed in Japan 目 次

1. 概要
2. 仕様
2-1. 対象デバイスと仕様 4
2-2. 機種固有のパラメータ設定 5
2-2-1.【 Parameter Table 1 ウィンドウの設定 】5
2-2-2.【 Basic Operationウィンドウの設定】 10
2-3. デバイスファンクションと実行機能 14
2-4. プロテクト設定 15
2-5. FFスキップ機能(FY801-S1 Ver. 12. 02以降対応) 19
2-6. コマンドファイル実行機能(FY801-S1 Ver. 12. 03以降対応) 20
2-6-1. コマンドファイル実行機能の使用手順 20
2-6-2. コマンドファイルのフォーマット 20
2-6-3. コマンドファイルの作成方法 23
2-6-4. ライタ側の準備 25
2-6-5.【FUNC 83】で実行(FY801-S1 Ver. 12. 07以降対応) 28
2-6-6. コマンドファイル例 28
2-6-7.動作フロー 29
2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対
2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12. 07以降対 応)
 2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応)
 2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応) 30 3. エラーメッセージ. 32 3-1. エラーメッセージー覧. 32
 2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応) 30 3. エラーメッセージ. 32 3-1. エラーメッセージー覧. 32 4. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ.
 2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応) 30 3. エラーメッセージ. 32 3-1. エラーメッセージー覧. 32 4. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ. 34 4-1.信号一覧表. 34
2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12. 07以降対応) ぶ) 30 3. エラーメッセージ 3-1. エラーメッセージー覧 32 4. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ 34 4-2. 代表的な接続例
2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応) 30 3. エラーメッセージ 32 3-1. エラーメッセージー覧 32 4. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ 34 4-2. 代表的な接続例 35 4-3. 制御信号波形 37
2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応) 30 3. エラーメッセージ 32 3-1. エラーメッセージー覧 32 4. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ 34 4-1.信号一覧表 34 4-2.代表的な接続例 35 4-3.制御信号波形 37 4-4.プローブ 39
 2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応) 3. エラーメッセージ
2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応) 30 3. エラーメッセージ 32 3-1. エラーメッセージー覧 32 4. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ 34 4-1.信号一覧表 34 4-2.代表的な接続例 35 4-3.制御信号波形 37 4-4.プローブ 39 5.パラメータテーブルの変更方法 41 5-1.パラメータ変更(NET IMPRESSのキーボードを使って) 41
2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応) 30 3. エラーメッセージ 32 3-1. エラーメッセージ一覧 32 4. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ 34 4-1. 信号一覧表 34 4-2. 代表的な接続例 35 4-3. 制御信号波形 37 4-4. プローブ 39 5. パラメータテーブルの変更方法 41 5-1. パラメータ変更(NET IMPRESSのキーボードを使って) 41 5-2. 対象シリアルフラッシュの変更(別売りのリモートコントローラを使って) 41
2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応) 30 3. エラーメッセージ
 2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応) 30 3. エラーメッセージ. 32 3-1. エラーメッセージ一覧. 32 4. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ. 34 4-1.信号一覧表. 4-2.代表的な接続例. 35 4-3.制御信号波形. 37 4-4. プローブ. 39 5. パラメータテーブルの変更方法. 41 5-1.パラメータ変更(NET IMPRESSのキーボードを使って) 41 5-2.対象シリアルフラッシュの変更(別売りのリモートコントローラを使って). 41 5-3. リモートコントローラによるパラメータの変更方法. 42 6. 定義体交換機能.
 2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応) 3. エラーメッセージ
2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応)

1. 概要

FY801-S1 は、NET IMPRESS アドバンスオンボードフラッシュマイコンプログラマ用のコントロ ールモジュールです。

FY801-S1は、シリアルフラッシュメモリを対象とします。

書き込み制御情報を内蔵した CF カードで構成されますコントロールモジュールの書き込み制御情 報エリア以外は DOS ファイル領域として、お客様がホストコンピュータ上で作成したオブジェクト ファイルの一時的保管領域等としてご利用頂けます。

コントロールモジュールは, /D512, /D1G のオプション指定となります。コントロールモジュール オプションは、対応できる CF カードのサイズにより決まっており、それぞれ、/D512 は 512M バイ トまで、/D1G は 1G バイトまでとなっております。

弊社では、標準のプローブケーブルとして、AZ410, AZ411, AZ412, AZ413の4タイプをご用意 しております。その他のプローブケーブルについては、弊社または代理店へお問い合わせください。

< ご注意 >

書き込み方式が同一のシリアルフラッシュメモリ以外のシリアルフラッシュメモリに利用される場合は、リモートコントローラ(AZ490)によって、コントロールモジュール内の一部のパラメータを書き換える必要があります。

パラメータの書き換えについては、第5章をご参照ください。

お客様がお使いになられるシリアルフラッシュメモリの書き込みプロトコル・アルゴリズムが、本 製品の書き込みプロトコル・アルゴリズムと同一であるか、もう一度ご確認ください。

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。

2. 仕様

2-1. 対象デバイスと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS 標準に準じます。

型名	FY801-S1
対象デバイス	シリアルフラッシュメモリ
フラッシュメモリ容量	FY801S1Mxx マイコンパックで規定
フラッシュメモリアドレス	FY801S1Mxx マイコンパックで規定
書き込み制御時の Vpp	印加しない
デフォルト値	-
Vpp 印加時のターゲット 電圧最低値	-
オブジェクトファイル フォーマット	インテル HEX モトローラ S バイナリ
デフォルト	モトローラS
ターゲットインタフェイス	CSI(同期通信)インタフェイス 62.5K / 125K / 250K / 500K / 850K / 1.25M / 2.5M / 3.3M / 5.0Mbps ■ MSB ファースト □ LSB ファースト
デフォルト	FY801S1Mxx マイコンパックで規定
イレーズ状態	FY801S1Mxx マイコンパックで規定
書き込み時のターゲット インタフェイス電圧	FY801S1Mxx マイコンパックで規定

2-2. 機種固有のパラメータ設定

AZ490(リモートコントローラ: Windows 上で動作)を利用して次の初期設定を行います。 リモートコントローラのご利用方法については、AZ490: リモートコントローラのインストラクシ ョンマニュアルをご参照ください。

2 - 2 - 1.	[Parameter	Table	1 ウィンド	ウの設定 】
------------	-------------	-------	--------	--------

Remote Control Mode Version 5.70		
Curent IMPRESS Module		DEMOTE
FY801-S1.YIM		REMOTE
MCU TYPE MODEL CODE MICON	PACK No. Port	No. REMOTE
FY801S1 FY801S1 FY8	01S1Mxx TO	
Parameter Table 2 Application-Read	File Transfer	Communication
Host Interface Configuration Basic Operation	arameter Table 1	Check
MCU Type (FUNC D8) FY801S1		10KEY
TVcc Threshold (FUNC D3) 2.5 [M]		Select Module
Flash ROM (FUNC D6) MCU Clock Frequency (FUI First Address 00000000 MCU Operation Mode (FU	VC DF) 1.0 [M VC D4) 0000	Hz] Execute YMN
Unit Address U00399999 WDT Clock Period (FUI	NC D5) 20 [m	Save to HD
Group No. Start Address Block Size (byte) Group 1 00000000 00010000 C UART C CSI		ОК
Group 2 Channel No.(FUNC D7)		Cancel
Group 4 0 0 0 1 0 2 0	3	Exit
Group 7 UART Baud Rate (FUNC D	2) 2400 💌	-Version-
Group 9 CSI Baud Rate (FUNC D	3) 5M 💌	Remote Control
Group 10 BufferRAM Initialize Mode		Control Module
Group 12 (FUNC 9A)	KEEP	12.00
Group 13 SUM Check Mode (FUNC 9C)	8/ 8bit	Firmware

Parameter Table 1 画面上で、ターゲットにあったパラメータ設定を行います。

①TVcc Threshold 【 FUNC D3 】

ターゲットの動作電圧の下限値よりさらに 10%程低い値を設定してください。 NET IMPRESS は、ターゲットの動作電圧(TVcc)を監視しており、 この電圧がここで設定する電圧値以上の時に、デバイスファンクションを実行します。 NET IMPRESS での TVcc スレッショルドの設定は、NET IMPRESS の インストラクションマニュアル【5-5-5 TVcc スレッショルド設定】をご参照ください。

②Flash ROM 【 First/Last Address 】 【 FUNC D6 】

フラッシュメモリ領域(First/Last Address)を設定してください。 NET IMPRESS での Flash ROM の設定はできずに、表示のみとなります。 NET IMPRESS インストラクションマニュアル【 5-5-8 フラッシュメモリ領域 表示】をご参照ください。

③ROM Block Configuration

フラッシュメモリのブロック構成を設定します。

- < ブロック情報テーブル >
- ブロック情報テーブルは、ブロックグループ No., ブロックグループのスタートアドレス,
- ブロックサイズの3情報からなります。
- ブロックグループ No.: Group1~Group14 までの 14Group が指定できます。
 連続したブロックサイズの等しい一群のブロックを一つのブロック グループとして、アドレスの若い方から、若い番号のブロック番号を 付与します。
 スタートアドレス: ブロックグループの開始アドレスです。
 このアドレスからブロックサイズで定められた大きさのフラッシュ メモリが連続して並び、一つのブロックグループを構成します。
- ブロックサイズ: NET IMPRESS は、次の(ブロック)グループアドレスまで、 このブロックサイズで定められたフラッシュメモリブロックが連続して 配置されるものと解釈されます。

最終ブロックは、ブロックスタートアドレス及びブロックサイズに"0"を記入します。

例)

ブロックグループ No.	スタートアドレス	ブロックサイズ
1	#00F80000	#00008000
2	#00FA0000	#00010000
3	#0000000	#0000000

スタートアドレス



④MCU Clock Frequency 【 FUNC DF 】

ターゲットの動作クロックを設定します。 FY801-S1 では、この設定は不要です。

5 MCU Operation Mode [FUNC D4]

固有のオペレーションモードを設定します。 FY801-S1 ではフラッシュメモリのプロテクト設定を指定します。 プロテクトについては、2-4. プロテクト設定をご参照ください。

6 WDT Clock Period [FUNC D5]

NET IMPRESS は、オンボードプログラミング中に定周期のクロックパルスを出力する 機能を持っています。この周期を利用する場合は WDT 周期の設定を行います。 定周期パルスは、4-1信号一覧表の WDT(18 ピン端子)信号から出力されます。 NET IMPRESS での WDT 設定は、NET IMPRESS のインストラクションマニュアル 【5-5-7 ウォッチドックタイマ設定】をご参照ください。

OData Communication

NET IMPRESS とターゲット間の通信設定を指定します。 FY801-S1 では、ウィンドウの各項目を次のように設定してください。

 ・通信路選択【 FUNC D1 】 CSI(同期通信)を選択してください。
 NET IMPRESS での通信路設定は、NET IMPRESS のインストラクションマニュアル 【 5-5-2 通信路設定 】をご参照ください。

Channel No. 【 FUNC D7 】
 FY801-S1 では、通信チャネル設定は必要ありません。
 NET IMPRESS での通信チャネル設定は、NET IMPRESS のインストラクションマニュアル
 【 5-5-9 通信チャネル設定 】をご参照ください。

 \cdot UART Baud Rate [FUNC D2]

FY801-S1 では、この設定は不要です。 NET IMPRESS での UART 通信速度設定は、NET IMPRESS のインストラクション マニュアル【 5-5-3 UAR T通信速度設定 】をご参照ください。

• CSI Baud Rate [FUNC D9]

CSI 通信時の通信速度を設定してください。

NET IMPRESS での **CSI** 通信速度設定は、**NET IMPRESS** のインストラクションマニュアル 【 5-5-4 CSI 通信速度設定 】をご参照ください。

⑧MCU Type 【 FUNC D8 】

この項目へ設定された内容が、ウィンドウ左上部の MCU Type 及び NET IMPRESS 本体上に表示されます。 ターゲットデバイスの型名、お客様の装置型名など任意の文字を 20 桁まで入力できます。

90K

Parameter Table 1 ウィンドウ内容を、コントロールモジュールに転送するボタンです。 ①~⑧の設定変更後は、別のウィンドウに移る前に必ず OK ボタンを押してください。 OK ボタンが押されなければ、パラメータは反映されません。

2-2-2. 【Basic Operationウィンドウの設定】

Basic Operation ウィンドウ上では、次の2項目の設定を行います。



①Device Function 【 FUNC 0 】

フラッシュメモリへのデバイスファンクションの対象領域を設定します。 通常は、2-2-1.②項の Flash ROM 領域と同じ設定にします。 デバイスファンクションアドレス【 FUNC 0 】は、その設定アドレス値により、図2-2-2-

1のようにフラッシュメモリのブロック境界アドレスに自動アライメントされます。

この自動アライメントされた領域に対して、デバイスファンクションが実行されます。

②Buffer Area 【 FUNC F5 】

NET IMPRESS のバッファメモリ上のデータをセーブ・ロード(バイナリファイルの場合)する領域 を設定します。

通常は、2-2-1. ②項の Flash ROM 領域と同じ設定にします。

図 2 - 2 - 2 - 2 は、Device Function [FUNC 0]、Buffer Area [FUNC F5]、Flash ROM Area [FUNC D6]の関係を示しています。

 $\Im OK$

ウィンドウ内容を、コントロールモジュールに転送するボタンです。

①~②の設定変更後は、別のウィンドウに移る前に必ず OK ボタンを押してください。 OK ボタンが押されなければ、パラメータは反映されません。



FUNC 0アドレスセットとアドレスアライメント

X = 2 - 2 - 1



13

2-3. デバイスファンクションと実行機能

NET IMPRESS のデバイスファンクション起動時に実行される機能は以下のとおりです。

デバイ	マスファンクション	ERASE	BLANK	PROGRAM*1	READ	$E.P.R^{*1}$	СОРҮ
対象メ	【FUNC 0】による フラッシュメモリ 一部領域	0	0	0	0	0	0
モ リ 域	【FUNC D6】による フラッシュメモリ 全領域	0	0	0	0	0	0
		Erase		□Erase		Erase	
77ッジュ 実行動	パリに対する 動作	■Blank	■Blank	□Blank		∎Blank	
				■Program		■Program	
				■Read	■Read	■Read	∎Сору
							■Read
備考	備考 FY801-S1 Ver.12.03 以降では、各デバイスファンクションの実行前後に、コマ、 ファイルを実行することが可能です。詳細は2-6. コマンドファイル実行機能で 参照ください。			に、コマンド 実行機能をご			

*1: FY801-S1 では、SUM リードを行うことはできません。E.P.R、PROGRAM 実行時は、Read Verify Mode【 FUNC 99 】の設定を必ず"FULL READ"に設定して実行してください。

"SUM READ"の設定で E.P.R、PROGRAM を実行すると、下記エラーが発生し、デバイスフ ァンクションが終了します。

"1123:SUM VERIFY NOT SUPPORT"

NET IMPRESS でのベリファイモード設定は、NET IMPRESS のインストラク ションマニュアル【 5-5-16 ベリファイモード切替】をご参照ください。

2-4. プロテクト設定

- ※本項目で設定可能なプロテクトは、シリアルフラッシュのコマンド"01"の1バイト目で設定可能 なプロテクトのみです。コマンド"01"の1バイト目で設定可能なプロテクトについては、書き込 み対象とするシリアルフラッシュのマニュアルをご参照ください。
- ※FY801-S1 Ver.12.03 以降では、コマンドファイルを使用することで上記プロテクト設定や、上記 以外のプロテクト設定、シリアルフラッシュの動作設定などを行うことが可能です。コマンドフ ァイルの詳細は本マニュアルの2-6. コマンドファイル実行機能をご参照ください。

FY801-S1の書き込み対象フラッシュメモリには、フラッシュメモリの消去・再書き込み

を防止(プロテクト)する機能を備えているものがあります。

(プロテクト機能の詳細については、書き込み対象とするシリアルフラッシュのマニュアルをご参照 ください)

プロテクト機能に関する設定として、次の4つの設定があります。

①書き込み実行前のプロテクト解除設定

フラッシュメモリに設定されているプロテクトの解除について設定を行います。下記2種類の設定 があります。

ON	書き込み(E.P.R, Program, Erase)実行前にプロテク
	トを解除します。
OFF	フラッシュメモリに設定されているプロテクトを変更
	せずに書き込みを実行します。

【 NET IMPRESS での設定方法 】

②書き込み実行後のプロテクトセット設定

フラッシュメモリに対するプロテクト書き込みについて設定を行います。下記2種類の設定があり ます。

ON	書き込み(E.P.R, Program, Erase)実行後にプロテク
	トをセットします。
OFF	プロテクトをセットせずに書き込みを終了します。

【 NET IMPRESS での設定方法 】

③MCU Operation Mode【 FUNC D4 】の設定

上記①、②の設定は、MCU Operation Mode 【 FUNC D4 】を使用して設定することも可能です。 設定値は、下表のとおりです。

Remote 画面表示	FUNC D4 LCD 表示	プロテクト解除	プロテクトセット
0000	Sťd	しない	しない
0001	Opt.0	する	しない
0010	Opt.1	しない	する
0011	Opt.2	する	する
0100~1111	-	-	-

※Remote 画面上で 0100~1111 の値を設定しないで下さい

Remote Control Mode Version 5.70			_ _ X
FY801-	S1.YIM		REMOTE
MCU TYPE	MODEL CODE FY801S1	MICOM PACK No. Port No. FY801S1Mxx TCP/I	
Parameter Table 2 Host Interface Configuration MCU Type (FUNC D8) FY80. TVcc Threshold (FUNC D3) 2.5 Flash ROM (FUNC D6) First Address 00000000 Last Address 0003FFFF ROM Block Configuration Group No. Start Address Bl Group 1 00000000 0 0 Group 3 0 0 0 Group 4 0 0 0 Group 5 0 0 0 Group 6 0 0 0 Group 9 0 0 0 Group 10 0 0 0 Group 11 0 0 0 Group 12 0 0 0 Group 13 0 0 0 Group 14 0 0 0 Group 13 0 0 0 Group 14 0 0 0	Application-Read Basic Operation S1 M MCU Clock Frequency MCU Operation Mode WDT Clock Period Data Communication Interface(FUNC D1) – © UART © CS Channel No.(FUNC D7 © 0 © 1 © UART Baud Rate (FU CSI Baud Rate (FU BufferRAM Initialize M (FUNC SUM Check Mode	File Transfer Parameter Table 1 (FUNC DF) 1.0 [MHz] (FUNC D4) 0000 (MHz] (FUNC D5) 20 [ms] 0 (FUNC D5) 20 [ms] 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 3 3 1 3 1 1 1 4 1 1 1 0 5 1 1 0 5 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <t< th=""><td>Communication Check 10KEY Select Module Execute YMN Save to HD OK Cancel Exit Version Remote Control 5.70 Control Module 12.00 Firmware 12.55</td></t<>	Communication Check 10KEY Select Module Execute YMN Save to HD OK Cancel Exit Version Remote Control 5.70 Control Module 12.00 Firmware 12.55

<図 2-4-1 Remote Controller 上での MCU Operation Mode>

設定変更後は、別のウィンドウに移る前に画面右側にある OK ボタンを押してください。 OK ボタンが押されなければ、パラメータは反映されません。

④ステータスレジスタへ書き込む値

プロテクトのセットでステータスレジスタに書き込まれる値を設定します。

(プロテクトをセットしない設定となっている場合は、ここで設定した値はステータスレジスタへ書き込まれません。)

リモートコントローラの Parameter Table2 のタブを選択しますと Password を求められますので "AF200"

と入力して下さい。(入力した文字はマスクされて表示されます)。

R I	Password		×
<u>P</u> a	assword: ***	**	
	ОК	Cancel	

Parameter Table2 の"#141"に設定されている値が、プロテクトセット時にステータスレジスタに書き込まれる値となります。

書き込みを対象のシリアルフラッシュのマニュアルを参照し、適切な値を設定してください。 ※**"#141"以外のパラメータは変更しないで下さい。**

Remote Control Mode Version 5.70				_ 🗆 X
FY801-	S1.YIM			REMOTE
МСИ ТҮРЕ	MODEL CODE	MICOM PACK No.	Port No.	• REMOTE
FY801S1	FY801S1	FY801S1Mxx	TCP/IP	C EDIT
Host Interface Configuration	Basic Operation	Parameter Ta	ble 1	Communication
Parameter Table 2	Application-Read	File Transfer	,	Спеск
- Specific Parameter for this Con	trol Module (EUNC 8X)			10KEY
				Select Module
0C0: 00 D3 01 02 03 04 03	0 00 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0 00 00 00 00 00 00 FF BF			Execute YMN
	0 00 00 00 00 49 24 92 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00I: 00 00	•••••• •••••	Save to HD
0F0: 00 00 17 AC 00 00	0 0B D6 00 00 00 06 00 00	00 10		ОК
140: 0000000000	0 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00		Cancel
				Exit
	- WARNING -			-Version
These per	amatar abould not be abo	angod		Remote Control
Contact to	VDC in details	angeo.		5.70
Contact to	TDO III details.			12.00
				Firmware
			-	12.55

設定変更後は、別のウィンドウに移る前に画面右側にある OK ボタンを押してください。 OK ボタンが押されなければ、パラメータは反映されません。 2-5. FFスキップ機能(FY801-S1 Ver. 12. 02以降対応) FY801-S1には、E.P.R及びPROGRAM実行時に、ライタへ読み込んだデータが1回の書き込み単位で 全てターゲットの消去状態と同じ値であった場合に、書き込み処理をスキップする機能(FF スキッ プ機能)が存在します。

ただし、FF スキップ機能は FY801-S1 Ver. 12.02 以降のみ対応しております。

また、FF スキップ機能の有効/無効はマイコンパックごとに異なります。ご使用になるマイコンパックのFF スキップ機能の有効/無効を確認する場合は、マイコンパックのマニュアルをご覧いただくか、弊社までお問い合わせください。

2-6. コマンドファイル実行機能(FY801-S1 Ver. 12.03以降対応) シリアルフラッシュには、データを格納するフラッシュメモリの他に、プロテクト設定やシリアル フラッシュの動作設定を保持するための不揮発レジスタが存在します。

FY801-S1 では、シリアルフラッシュの仕様にあわせて作成したコマンドファイルを実行することで、不揮発レジスタに対してプロテクト設定や動作設定を書き込むことが可能です。

2-6-1. コマンドファイル実行機能の使用手順

コマンドファイル実行機能は、次の手順で使用します。

- ・コマンドファイルの作成
- ・コマンドファイルの YIM フォルダへのコピー
- ・パラメータ設定
- ・デバイスファンクション実行または【FUNC 83】実行

コマンドファイルの作成については、本マニュアルの2-6-2. コマンドファイルのフォーマットおよび2-6-3. コマンドファイルの作成方法をご参照ください。

コマンドファイルの YIM フォルダへのコピーおよびパラメータ設定については、本マニュアルの 2-6-4. コマンドファイルの実行準備をご参照ください。

2-6-2. コマンドファイルのフォーマット

- コマンドファイルは、モトローラSレコードで記述します。
- コマンドファイルのファイルサイズは最大 16KB です。
- S1~S3 レコードで後述する機能を記述し、S7~S9 レコードが見つかったか、コマンドファイルの 終端となった時点でコマンドファイル処理終了となります。S7~S9 レコードよりも後の行に S1~ S3 レコードが記述されていても処理されませんのでご注意ください。
- S0 レコードや S5 レコードは無視されます。
- S1~S3 レコードのアドレス部分で下記のように機能を定義します。

衣 25021 ノ ドレヘによる饿眠ワル=	表 2-6-2-1	アドレ	/スによ	る機能の	定義
-----------------------	-----------	-----	------	------	----

アドレス	機能の定義
S1 レコード:0x0001	コマンド開始
S2 レコード:0x000001	
S3 レコード:0x0000001	
S1 レコード:0x0002	送信
S2 レコード:0x000002	
S3 レコード:0x0000002	
S1 レコード:0x0003	受信・照合
S2 レコード:0x000003	
S3 レコード:0x0000003	

上記以外のアドレスを記述すると、コマンドファイルのフォーマットエラーが発生します。

(1) コマンド開始

コマンド開始機能は下表のフォーマットで記述します。なお、下表には、S レコードのアドレス部 分とデータ部分のみを記載しております。実際にコマンドファイルを作成する際には、S レコード に必要なレコードタイプやレコード長、チェックサムも記述する必要があります。(以降の機能説明 についても同様です)

表 2-6-2-2 コマンド開始機能のフォーマット(アドレス、データ部分のみ記載)

アドレス部	データ部
	固定データ
S1 レコード:0x0001	0x00000000
S2 レコード:0x000001	
S3 レコード:0x0000001	

シリアルフラッシュとの間で送受信されるコマンドの区切りです。コマンド開始~次のコマンド開始(もしくは S レコード終了)が、シリアルフラッシュとの間で送受信される1つのコマンドとなります。

(2)送信

送信機能は下表のフォーマットで記述します。

アドレス	データ部
	送信データ
S1 レコード:0x0002	n バイトの任意のデータ
S2 レコード:0x000002	ただし、n>0
S3 レコード:0x0000002	

表 2-6-2-3 送信機能のフォーマット(アドレス、データ部分のみ記載)

ライタからシリアルフラッシュに対して、送信データに記述されたデータをnバイト送信します。 シリアルフラッシュに対して命令やアドレス、書き込み値などを送信する場合に使用します。 送信データのデータサイズnは1バイト以上必要です。nを0バイトにすると、コマンドファイル のフォーマットエラーが発生します。また、nの上限値は、Sレコードのレコードタイプにより異 なります。 (3) 受信・照合

受信・照合機能は下表のフォーマットで記述します。

	表 2-6-2-4 受信・	・照合機能のフォーマ	ット(アドレス、	データ部分のみ記載
--	---------------	------------	----------	-----------

アドレス	データ部									
	受信サイズ m	照合データ	照合マスク							
S1 レコード:0x0003	1バイト	m バイト	mバイト							
S2 レコード:0x000003										
S3 レコード:0x0000003										

シリアルフラッシュからmバイトのデータを受信し、データの照合を行います。 シリアルフラッシュのレジスタ値等を読み出しチェックする場合に使用します。 受信データと照合データの照合方法は次の通りです。

(受信データ and 照合マスク)=(照合データ and 照合マスク) and: ビットごとの AND

受信データと照合データはそれぞれ照合マスクと AND を取り、マスク後の受信データと照合デー タの値が全て一致している場合は照合一致とします。

値が一致していない場合は称号不一致とし、エラー終了となります。

データ部のサイズは、(m*2)+1 バイトである必要があります。データ部のサイズが正しくない場合、 コマンドファイルのフォーマットエラーが発生します。

<注意>

※ レジスタへの書き込み許可および書き込み後の書き込み処理完了確認については、1 つのコマ ンド単位で自動的に実行されます。ただし、書き込み処理完了後の読み出し確認は自動的には 実行されません。

2-6-3. コマンドファイルの作成方法

コマンドファイルの作成には、弊社製 AZ481(キーファイルジェネレータ)を使用することが可能で す。キーファイルジェネレータは、弊社ホームページよりダウンロード可能です。

ここでは、キーファイルジェネレータを使用してコマンドファイルを作成する方法を説明します。 キーファイルジェネレータの詳しい使用方法については、キーファイルジェネレータのマニュアル をご参照ください。

(1) Address Sort を Off

KEY	File Gener	ator																				_ 🗆 🗵
File(<u>F</u>)	AddressSiz	e(<u>A</u>) C	ption(<u>0</u>) Address	He Sort	lp(<u>H</u>) : On(<u>I</u>	Ð	i.															
		-	Address	Sort	: Off(E)	K	E	v	Til	e (Ge	ne	ra	to	r						
								<u> </u>					<u> </u>	1		-						
			Fil	e:																		
No.	Address	Size	Туро	e	00	01	02	03	04	05	06	D a 07	ata 08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Title	
1			HEX	•																		
2			HEX	•																		
3			HEX	•																		
4			HEX	•																		
5			HEX	•																		
6			HEX	•																		
7			HEX	•																		
8			HEX	•																		
9			HEX	•																		
10			HEX	•																		-
	Address Sort	Off	>		•															Þ		

図 2-6-3-1 Address Sort Off 確認画面

Option→Address Sort Off を選択します。

画面左下に"Address Sort Off"と表示されていることを確認します。

(2) "Address"、"Size"、"Data"を入力

図 2-6-3-2 コマンドファイル入力

本マニュアルの2-6-2. コマンドファイルのフォーマットを参考に、実行したい機能に対応し たアドレスとデータを入力します。

キーファイルジェネレータの"Address"欄にコマンドファイルの機能のアドレスを入力します。 "Data"欄に、送信データや受信・照合データを入力します。

"Size"欄には、"Data"に入力したデータサイズを入力します。

<注意>

※ レジスタへの書き込み許可および書き込み後の書き込み処理完了確認については、1 つのコマンド単位で自動的に実行されますので、コマンドファイルにそれらの処理を記述する必要はありません。ただし、書き込み処理完了後の読み出し確認は自動的には実行されませんので、書き込み値の読み出し確認が必要な場合はコマンドファイルに処理を記述する必要がございます。

(3) コマンドファイルを保存

🔏 KEY	/ File Genera	ator [M	lodified]																		l	_ 🗆 🗵
File(F)	AddressSize	e(<u>A</u>) C	ption(<u>O</u>)	Hel	р(<u>Н</u>)																	
New	(<u>N</u>)																					
File	Open(<u>0</u>)						K	EN	Υī	Fil	e (Ge	ne	ra	to	r						
File	5ave(<u>5</u>)									_				1.00		-						
Extra	act KEY Data()	▣	TH-		-																	
End(Ø		гце																			
No.	Address	Size	Туре		00	01	02	03	04	05	06	D : 07	a ta 08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Title	
1	00000001	4	HEX	•	00	00	00	00														
2	00000002	4	HEX	•	03	00	10	00														
3	00000003	9	HEX	•	04	11	22	33	44	FF	FF	FF	FF									
4			HEX	•																		
5			HEX	•																		
6			HEX	•																		
7			HEX	•																		
8			HEX	•																		
9			HEX	•																		
10			HEX	•																		•
	Address Sort (Dff			•															Þ		

図 2-6-3-3 コマンドファイルの保存

入力が終了したら、コマンドファイルを保存します。

コマンドファイルを保存する際、コマンドファイルを実行したいタイミングによって、拡張子はそ れぞれ次のように設定します。

・デバイスファンクション前に実行したいコマンドファイルの拡張子は"YN1"とします。

・デバイスファンクション後に実行したいコマンドファイルの拡張子は"YN2"とします。

・【FUNC 83】で実行したいコマンドファイルの拡張子は"YN3"とします。

2-6-4. ライタ側の準備

コマンドファイルを実行するためにライタに対して必要な準備を行います。準備完了後、デバイスファンクションまたは【FUNC 83】を実行することで、コマンドファイルが実行されます。

(1) コマンドファイルを YIM フォルダにコピー

コマンドファイルを実行するためには、作成したコマンドファイルを YIM フォルダにコピーする 必要がございます。コマンドファイルを YIM フォルダにコピーする方法として、下記のような方 法がございます。

・弊社製 AZ490(リモートコントローラ)の【Copy File(Load)】機能を使用してコマンドファイルを コピーする

・CF カードをカードリーダで PC に接続し、YIM フォルダ内にコマンドファイルをコピーする リモートコントローラの使用方法につきましては、リモートコントローラのマニュアルをご参照く ださい。

なお、YIM フォルダ内に格納可能なコマンドファイルは、"YN1"ファイルと"YN2"ファイルと"YN3" ファイルでそれぞれ最大1つずつです。それぞれ2つ以上のコマンドファイルを配置した場合はコ マンドファイル実行時にエラーとなりますのでご注意ください。 (2) パラメータ設定

デバイスファンクション実行でコマンドファイルの内容を実行する場合は、コマンドファイルを 実行する/しないの設定を、パラメータに設定する必要がございます。

パラメータの設定には、リモートコントローラを使用します。

リモートコントローラの Parameter Table2 のタブを選択しますと Password を求められますので "AF200"

と入力して下さい。(入力した文字はマスクされて表示されます。)

📑 Passw	ord		×
<u>P</u> assw	ord: ****	**	
	ОК	Cancel	

図 2-6-3-4 Password 入力画面

Parameter Table2 の"#C4"に、デバイスファンクション前のコマンドファイル実行有無を設定しま す。bit0~bit5 の値により、それぞれの bit に対応するデバイスファンクション前のコマンドファ イル実行が設定可能です。bit に 1 を設定するとコマンドファイル実行あり、0 を設定するとコマン ドファイル実行なしとなります。

表 2-6-3-1 デバイスファンクション前のコマンドファイル実行設定

bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0						
COPY	READ	BLANK	ERASE	PROGRAM	E.P.R						

Parameter Table2 の"#C5"に、デバイスファンクション後のコマンドファイル実行有無を設定しま す。bit0~bit5 の値により、それぞれの bit に対応するデバイスファンクション前のコマンドファ イル実行が設定可能です。bit に 1 を設定するとコマンドファイル実行あり、0 を設定するとコマン ドファイル実行なしとなります。

表 2-6-3-2 デバイスファンクション後のコマンドファイル実行設定

bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0							
COPY	READ	BLANK	ERASE	PROGRAM	E.P.R							

上記を参考に、パラメータの値を設定してください。

x #04, #00 \$\$\$ \\\\	16220			
₽ Remote Control Mode 👘 Version 5.70				_ 🗆 🗵
Curent IMPRESS Module			_	
FY801-	S1.YIM			
MCU TYPE		MODEL CODE	MICOM PACK No. Port No.	REMOTE
FY801S1		FY801S1	FY801S1Mxx TCP/	
	Produ O		Paramatan Tabla 4	
Host Interface Configuration	Basic U	peration	Parameter Table 1	
Parameter Table 2	Application	n-Read	File Transfer	
				10KEY
Specific Parameter for this Cont	trol Module (FUNC) 8X)		
				Select Module
00 01 02 03 04 05	06 07 08 09	0A 0B 0C 0D	0E_0F	
0C0: 00 D8 01 00 00	00 00 00 00	00 00 FF BF	FB BD	Execute YMN
		49 24 92 00	00 00	
				Save to HD
0F0: 00 00 17 AC 00 00	0B D6 00 00	00 06 00 00	00 10	
	0 00 00 00 00	00 00 00 00	01 00	Cancel
				Exit
	- WARN	IING -		-Version
				Remote Control
These para	ameter shou	ld not be ch	anged.	5.70
Contact to	ils		Control Module	
Contact to	1 DO IN Geta	113.		
				12.00
				Firmware
				12.55

※"#C4","#C5"以外のパラメータは変更しないで下さい。

図 2-6-3-5 パラメータ設定画面

設定変更後は、別のウィンドウに移る前に画面右側にある OK ボタンを押してください。 OK ボタンが押されなければ、パラメータは反映されません。 2-6-5.【FUNC 83】で実行(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応)
 NET IMPRESS のキー操作でコマンドファイルを実行することができます。

2-6-6. コマンドファイル例

下記のコマンドファイルを例に、動作を解説します。なお、S レコード中の空白は説明のために入 れたものです。実際の S レコードに空白は入りません。

S3 09 00000001 00000000 F5	:1つ目のコマンド開始
$S3\ 07\ 00000002\ 011C\ D9$: シリアルフラッシュに対して"01 1C"を送信
S3 09 00000001 00000000 F5	:1 つ目のコマンド終了&2 つ目のコマンド開始
S3~06~0000002~05~F2	: シリアルフラッシュに対して"05"を送信
S3 08 00000003 01 1C 9C 3B	:シリアルフラッシュから1バイトデータ受信し、照合データ
	: "1C"と照合。ただし、照合マスクの bit0,1,5,6 が 0 になって
	: いるため、受信データと照合データの bit0,1,5,6 について
	: は照合を行わない
S7 05 00000000 FA	: 終了レコード。2 つ目のコマンド終了

- ※ レジスタへの書き込み許可は、コマンド開始時に自動的に実行されます。
- ※ 書き込み処理完了確認はコマンド終了時に自動的に実行されます。

2-6-7. 動作フロー

E.P.R 実行時の処理のフローは下図のとおりです。

図 2-6-6-1 E.P.R フロー

2-6-8. コマンドファイル動作ログの保存(FY801-S1 Ver. 12.07以降対応) コマンドファイル実行時の動作ログをファイルに保存することができます。 動作ログはYIMフォルダ内に"CMDLOG.TXT"の名前で作成されます。 実行途中で受信データ比較不一致等のエラーが発生した場合はエラー発生までのログが保存され ます ログファイルはパラメータ設定によって以下の2種類のフォーマットから選択可能です。 以下にコマンドファイルを例に作成されるログファイルの内容を示します。 なお、Sレコード中の空白は説明のために入れたものです。実際のSレコードに空白は入り

- ません。
- ・コマンドファイル例

S3 09 0000001 0000000 F5	:1 つ目のコマンド開始
S3~08~0000002~010002~F2	: シリアルフラッシュに対して"01 00 02"を送信
S3 09 00000001 00000000 F5	:2 つ目のコマンド開始
$S3\ 06\ 00000002\ 35\ C2$: シリアルフラッシュに対して"35"を送信
S3 08 00000003 01 0000 F3	:シリアルフラッシュから1バイト受信(比較無し)
S3 09 00000001 00000000 F5	:3つ目のコマンド開始
S3~06~0000002~05~F2	: シリアルフラッシュに対して"05"を送信
S3 08 00000003 01 0000 F3	:シリアルフラッシュから1バイト受信(比較無し)
S3 08 0000003 01 0000 F3 S3 09 0000001 0000000 F5	:シリアルフラッシュから1バイト受信(比較無し) :4つ目のコマンド開始
S3 08 0000003 01 0000 F3 S3 09 0000001 0000000 F5 S3 06 0000002 07 F0	: シリアルフラッシュから 1 バイト受信(比較無し) : 4 つ目のコマンド開始 : シリアルフラッシュに対して"07"を送信
S3 08 0000003 01 0000 F3 S3 09 00000001 00000000 F5 S3 06 0000002 07 F0 S3 08 0000003 01 0000 F3	:シリアルフラッシュから1バイト受信(比較無し) :4つ目のコマンド開始 :シリアルフラッシュに対して"07"を送信 :シリアルフラッシュから1バイト受信(比較無し)

(1) 受信データのみをSレコードフォーマットで保存

Sレコードのアドレス部は実行したコマンドファイル内の行番号を表します。
 データ部は受信したデータを表します。
 S1 04 0005 02 F4 : コマンドファイル 5 行目の受信データは "02"

S1 04 0008 02 F1: コマンドファイル 8 行目の受信データは "02"S1 04 000B 00 F0: コマンドファイル 11 行目の受信データは "00"S9 03 0000 FC: 終了レコード

(2) コマンドファイル実行内容をテキスト形式で保存

コマンド開始~コマンド終了までを1行に保存します。

"w"以降は送信データ、	"r" 以降は受信データを示します	
// TEST3.YN3	:実行したコマンドファイル名	
w 0x010002;	: シリアルフラッシュに対して"01 00 02"を送信	
w 0x35 r 0x02 ;	:シリアルフラッシュに対して"35"を送信、"02" を	受信
w 0x05 r 0x02 ;	:シリアルフラッシュに対して"05"を送信、"02" を	受信
w 0x07 r 0x00 ;	:シリアルフラッシュに対して"07"を送信、"00" を	受信

(3) パラメータ設定

Parameter Table2 の "#C6" に、動作ログファイルの設定をします "#C6"の値が "#00" :動作ログファイル非作成 "#01" :動作ログファイルを S レコードで作成

"#02" :動作ログファイルをテキスト形式で作成

上記以外は設定禁止です。

Remote Control Mode Version 5.70)				
FY801	S1.YIM				REMOTE
MCU TYPE		MODEL CODE	MICOM PACK No.	Port No.	• REMOTE
F Y801S1		F 1801S1	FY801S1MXX	ТСР/ІР	C EDIT
Host Interface Configuration	Basic O	peration	Parameter Ta	ble 1	Communication
Parameter Table 2	Applicatio	n-Read	File Transfer	,	
- Specific Parameter for this Cor	itrol Module (FUNC	2 8X1			
					Select Module
00 01 02 03 04 0 0C0: 00 p8 01 00 00 0	5 06 07 08 09 2 00 00 00 00	OA OB OC OD	UE UF FB BD <mark></mark>		Execute YMN
0D0:00000000	0 00 00 00 00	49 24 92 00	00 00 I		
0E0: 00 00 00 00 00 00	0 00 00 00 00	00 00 00 00	00 00		Save to HD
0F0: 00 00 17 AC 00 00	D 0B D6 00 00	00 06 00 00	00 10		ок
140: 00 00 00 00 00 00	0 00 00 00 00	00 00 00 00	01 00		Cancel
					Exit
	- WARN	IING -			Version Remote Control
These par	ameter shou	ld not be cha	anged.		5.70
Contact to	ils.			Control Module	
					Firmware
					12.55

図 2-6-8-1 パラメータ設定画面

設定変更後は、別のウィンドウに移る前に画面右側にある OK ボタンを押してください。 OK ボタンが押されなければ、パラメータは反映されません。 3. エラーメッセージ

FY801-S1 では、デバイスファンクション実行時に、**FY801-S1** 固有のエラーメッセージが出力されることがあります。

本章に記載されている以外のエラーメッセージは、NET IMPRESS のインストラクションマニュ アルをご参照下さい。

3-1. エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ		エラー要因 / 対策		
1120	要因	フラッシュの消去コマンドがタイムアウトしました。		
ERASE TIMEOUT	対策	ターゲットに対応したマイコンパック(パラメータ)を使用し ているかご確認ください。		
1121	要因	フラッシュへのデータの書き込みコマンドがタイムアウト しました。		
PROGRAM TIMEOUT	対策	ターゲットに対応したマイコンパック(パラメータ)を使用し ているかご確認ください。		
1122 WDITE STATUS	要因	ステータスレジスタ書き換えコマンドがタイムアウトしま した。		
REGISTER TIMEOUT	対策	ターゲットに対応したマイコンパック(パラメータ)を使用し ているかご確認ください。		
1123	要因	【FUNC 99】の設定が"SUM VERIFY"に設定されております。		
NOT SUPPORT	対策	【FUNC 99】の設定を"FULL VERIFY"に設定してください。		
1124 WIDITE STATILS	要因	ステータスレジスタへの書き込みに失敗しました。		
REGISTER ERROR	対策	ステータスレジスタにプロテクトが設定されていないかご 確認ください。		
1125 Command fil f	要因	コマンドファイルが YIM フォルダ内に格納されておりません。		
NOT FOUND	対策	コマンドファイルを YIM フォルダ内に格納してください。		
1126 MORE 2 COMMAND FILES	要因	同一拡張子のコマンドファイルが複数 YIM フォルダ内に格 納されております。		
	対策	同一拡張子のコマンドファイルが YIM フォルダ内に複数存 在しないように、不要なコマンドファイルを削除してくださ い。		

<表 3-1 機種固有のエラーメッセージ一覧>

エラーメッセージ		エラー要因 / 対策
1127 COMMAND FU F	要因	コマンドファイルのサイズが 16KB を超えています。
SIZE ERROR	対策	コマンドファイルのサイズを小さくしてください。
1128 COMMAND FILE FORMAT ERROR xxx	要因	コマンドファイルのフォーマットが異常です。 xxxの部分にはフォーマット異常が見つかったコマンドの行 番号が表示されます。 本マニュアルの2-6 コマンドファイル実行機能を参考
	対策	に、コマンドファイルのフォーマットを確認してください。
1129 COMMAND STATUS TIMEOUT xxx	要因	コマンドファイル実行時の書き込み完了確認処理がタイム アウトしました。 xxxの部分にはタイムアウトが発生したコマンドの行番号が 表示されます。
	対策	弊社サポートセンタまでお問い合わせください。
112A COMMAND COMPARE	要因	コマンドファイル実行時の読み出しデータ照合でデータ不 一致が発生しました。 xxxの部分にはデータ不一致が発生したコマンドの行番号が 表示されます。
ERROR xxx	対策	本マニュアルの2-6. コマンドファイル実行機能を参考 に、書き込みデータの設定や、照合データ、照合マスクの設 定が正しいか確認してください。
112B COMMAND COMM	要因	コマンドファイル実行時に通信エラーが発生しました。 xxxの部分には通信エラーが発生したコマンドの行番号が表示されます。
ERROR xxx	対策	弊社サポートセンタまでお問い合わせください。
112C COMMAND WREN ERROR xxx	要因	コマンドファイル実行時に書き込み許可設定エラーが発生 しました。 xxxの部分には書き込み許可設定エラーが発生した行番号が 表示されます。
	対策	弊社サポートセンタまでお問い合わせください。

<機種固有のエラーメッセージ一覧 続き>

4. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

4-1. 信号一覧表

本コントロールモジュールをご利用頂いた場合のターゲットプローブコネクタ端の信号表を示しま す。

ターゲット信号名		ターゲット信号名			
Vss	GND	(15)		GND	Vss
	TVpp1	16	2	TVccd	Vcc
	TVpp2	17	3	Vcc	
ウォッチドッグパルス信号	WDT	(18)	(4)	TRES	正論理/TRES
/W	TAUX3(TVpp1C)	(19)	(5)	/TRES	/RESET
/HOLD	TAUX4(TVpp2C)	(20)	6	TCK	Clock (C)
	reserved	21	7	reserved	
	reserved	22	8	reserved	
	TAUX	23	9	TAUX2 (TRW)	
	TBUSY	24	(10)	/TICS	マルチプレクス用信号
	TIO	25	11	/TOE	
	TVccs	26	(12)	TMODE	Chip Select (/S)
Data Output (Q)	TRXD	27)	(13)	TTXD	Data Input (D)
Vss	GND	28	(14)	GND	Vss

ターゲットプローブ信号表(FY801-S1)

○ は、必ず接続頂く信号線です。

()の信号についても出力制御を行います。接続は必要な時のみ接続してください。

また、他の〇 や()が付いていない信号線もターゲットシステムの回路には接続しない でください。

4-2. 代表的な接続例

*1:オプション機能

*2:ターゲットシステム上で所定の論理に設定される場合は接続の必要はございません。

信号名	値
/W	VCC
/HOLD	VCC

- *3:ターゲットと接続されているマイコン等のリセットをかけたままの状態にして、ターゲットへの書き込み動作に影響しないようにするために使用します。
- *4:ターゲット上もしくは治具上でプルアップしてください。

 ① "書き込みモード"など一部の書き込み信号がユーザシステムとの共用端子に定義されている場合には、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。/TICS信号は、NET IMPRESS のデバイスファンクション実行時にだけアサートされる信号です。この信号によって共用端子に実装される信号切り替えを行います。 書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義されるターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。マルチプレクス回路をユーザターゲットシステムにいれていただくことにより、/TICSがネゲートされている時(デバイスファンクションを実行していない時)に NET IMPRESSが接続されていない(コネクタを外した)状態と同一の条件をつくることができます。

 ②WDT 信号端子には、WDT Period 【FUNC D5 】で設定されたクロック信号が NET IMPRESS より出力されます。
 (/TICS アサート中のみ出力: Cr-OPEN 出力)フラッシュメモリ書き込み中に、

所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。

③NET IMPRESS では、標準プローブ中に/TRES 信号を設けてあります。

/TRES 信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの/RESET 端子に接続し て頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。

TRES 信号は、ターゲットシステムが正論理のリセット信号を必要としている場合にご利用 いただけます。TRES 信号は、トーテムポール出力の信号です。

4-3. 制御信号波形

	ライタ仕様				
T1	50ms (min)				
T2	150ms (min)				
T3	50ms (min)				
T4	100ms (min)				
T5	50ms (min)				
T6	50ms (min)				

- *1: " ----- "は、HiZを示します。
- *2: オプション機能です。
- *3: Ver.12.03以降でオプション機能(Ver.12.02以下は設定不可)

①フラッシュプログラマの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。

②フラッシュプログラマリセット信号をアサートします。

- ③プログラムコマンドの起動によって/TICS がアサートされ、フラッシュプログラム用の通信 チャネルがターゲットシステム上でフラッシュプログラマ側に接続されます。
 (フラッシュプログラム用の通信チャネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時 フラッシュプログラマに専有されるシステムでは、本信号による信号切り替えは必要ありません)
- ④プログラミングモードが起動され、規定の通信回線を使って NET IMPRESS との通信を始めます。 通信は、あらかじめ設定されている通信条件で行います。

⑤プログラミング終了後、/TICS をネゲートします。
 (/TICS アサート中は、WDT 信号(出力)から周期的なパルスが出力されつづけます)

4-4. プローブ

弊社では、標準プローブとして AZ410、AZ411、AZ412、AZ413 の 4 つを用意しております。各 プローブのご用命は、弊社又は弊社代理店までご相談下さい。

各プローブの仕様は、NET IMPRESS インストラクションマニュアル 【 8-6. ターゲットイン タフェイス 】または、弊社ホームページをご参照ください。

< AZ411/AZ413 >

NET IMPRESS の入出力線の多くには、GND 線との間に 100KΩのプルダウン抵抗が付加されて います。また、ターゲットシステム上で使用する NET IMPRESS からの制御線は、NET IMPRESS 用のコネクタを外した際にターゲットシステムに対して障害とならないようにネゲート状態にしてお くことが必要です。

これらの信号に対しユーザシステム上でユーザ電源及び GND 信号に対し、10KΩ程度の抵抗によりプルアップまたはプルダウンしておくことを推奨しています。

フラッシュライタからの制御信号線に対し、プルアップ抵抗(約 10KΩ)をユーザシステム内で付加 できない場合には、AZ411/AZ413 をご利用下さい。

AZ411/AZ413 は、フラッシュライタからの制御出力線に対し、プルアップル/プルダウン抵抗を任 意に付加できるプローブです。

< AZ411 / AZ413 >

5. パラメータテーブルの変更方法

5-1. パラメータ変更(NET IMPRESSのキーボードを使って)

NET IMPRESS インストラクションマニュアル【5-5.パラメータ設定】に示すファンクションコマンドで規定されるパラメータ(ファンクション D1~DF)については、NET IMPRESS のキーボード上で変更できます。

ターゲットシステムとの通信インタフェイスやご利用になるターゲットシステムの電源電圧などが この範囲に入ります。

< ご注意 >

フラッシュメモリブロック構成など、設定事項が多岐にわたる対象シリアルフラッシュ自体の変更は、NET IMPRESS のキーボードからは行えません。

(リモートコントローラ: AZ490 をご利用ください。)

5-2.対象シリアルフラッシュの変更(別売りのリモートコントローラを使って)

弊社では、PC から NET IMPRESS をリモート制御するためのリモートコントローラ(AZ490)を用 意しております。このリモートコントローラでは、NET IMPRESS のリモートコントロール機能の ほかに、パラメータテーブルの設定、確認ができます。

リモートコントローラでは、パラメータテーブルを個々に設定する事ができ、変更可能なパラメー タ設定対象は、以下のパラメータが含まれます。

1)Device Type :	対象デバイス名称が設定できます
	NET IMPRESS LCD 上に表示される名称を変更できます
②Flash Rom Area:	フラッシュメモリ領域が設定できます
③Rom Block :	フラッシュメモリのブロック構成を Rom Group 毎にスタート
	アドレスとサイズを設定する事ができます
	これにより、同一プロトコル・アルゴリズムをもつ別のシリアルフラッシュ
	に対する対応が可能となります
④通信インタフェイス:	ターゲットシステムとの通信インタフェイスの設定ができます

⑤その他: その他の固有設定情報を変更する事ができます

5-3. リモートコントローラによるパラメータの変更方法

パーソナルコンピュータ(IBM-PC)と NET IMPRESS を ETHERNET ケーブルで接続します。 NET IMPRESS には、ターゲット用のコントロールモジュールを実装しておきます。

パーソナルコンピュータ(Windows 環境)上で、リモートコントローラを動作させることで、NET IMPRESS に実装されたコントロールモジュールのパラメータテーブルを変更/確認することができます。

リモートコントローラ(AZ490)では、パラメータの一括ロード/セーブが行えます。

一括してセーブすることができますので、同系列の各種デリバディブマイコンへのパラメータテー ブル変更を容易に行うことができます。

また、この機能を使い、弊社ホームページよりダウンロードしたマイコンパックをコントロールモ ジュールにロードすることを容易に行うことができます。

6. 定義体交換機能

6-1. 定義体交換機能概要

コンパクトモジュールの機能として異系列の書き込み仕様をもつマイコンに対しても、コントロールモジュールの交換なしに、リモートコントローラ(AZ490)の定義体のダウンロード機能を使用して、 スピーディな段取りで行うことができます。

この定義体交換機能は、コンパクトモジュールに定義体ライセンスを付加することにより、他の書 き込み仕様をもつマイコンに対応するコンパクトモジュールに交換することができます。

定義体ライセンスは、弊社で販売しております。ご不明な点がございましたら、弊社または、代理 店にお問い合わせください。

定義体ファイル

6-2. 定義体交換方法

定義体ライセンスが付加された、コンパクトモジュールを NET IMPRESS に実装された状態にして、リモートコントローラ(AZ490)の定義体ダウンロード機能(File Transfer 画面の、Load Definition Program 機能)により、コントロールモジュールの定義体交換を行います。(NET IMPRESS 単体では、この機能はご利用できません)

定義体ライセンスをご購入時に、弊社より提供された定義体ファイル(xxx.CM)をこの機能により、 コンパクトモジュールにダウンロードすることとなります。

🔣 Remote Control Mode 🛛 Version 5.70					
Curent IMPRESS Module	1 YIM		-		REMOTE
МСИ ТУРЕ		MODEL CODE	MICOM PACK No.	Port No.	REMOTE
FY801S1		FY801S1	FY801S1Mx	X TCP/IP	O EDIT
Host Interface Configuration	Basic Operation		Parameter Table 1		Communication
Parameter Table 2	Applicatio	n-Read	File Trans	sfer	Спеск
- IMPRESS Module	MPRESS Folder		Delete	Delete Conv	
	Object Data -		Parameter Table —		Select Module
	To and From Buffer RAM Load Data		To and From Control Module Load Parameter		Execute YMN
	Save Data		Save Parameter		Save to HD
	Bundle File To and From DC)S Area	ea Control Module To and From Control Module		ОК
TEST.CSB	Copy File (Load)		Load Definition Program		Cancel
	Purge File Purge All File		Add Licence Read Licence		Exit
	BufferRAM Buffer Area (f First Address	FUNC F5)	RAM DISK Area (FU	INC FB)	Version Remote Control 5.70
Control Module Formet	Last Address	0003FFFF	Ram Disk Size 00	000000	Control Module
FAT16 FAT32	Store Block	Clear Buffer	Object Data Format (F	OLAS	Firmware

7. ご利用上の注意

- (1)本コントロールモジュールは、弊社フラッシュマイコンプログラマ専用のコントロールモジュール です。弊社、フラッシュマイコンプログラマ(NET IMPRESS)以外ではご使用にならないでください。
- ②本コントロールモジュールは指定されたフラッシュマイコン専用のものです。 他のマイコンへの書き込みには、書き込みを行うマイコン専用のコントロールモジュールをご利用 ください。マイコンとコントロールモジュールとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステム を破壊する恐れがあります。
- ③NET IMPRESS は、ターゲットシステムとのインタフェイス IC(NET IMPRESS 内部 IC)電源用 に数 mA の電流を TVccd 端子より消費いたします。
- ④コントロールモジュール(CFカード)は、絶対にイニシャライズ(フォーマッティング)しないでください。
 イニシャライズされますと、コントロールモジュール内の定義体(コントロールプログラム)も消去されてしまいます。
- ⑤デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、コントロールモジュールの脱着は、行 わないでください。 コントロールモジュールアクセス中に、脱着してしまいますとコントロールモジュールを破壊する 恐れがあります。
- ⑥フラッシュマイコンプログラマは、コントロールモジュールを実装した状態で動作します。