株式会社DTSインサイト

定義体マニュアル

NET IMPRESS AFXシリーズ用

# FIX802

## 改訂履歴

版数	更新日付	内容	適用箇所
Rev. 01	2021/04/22	新規発行	_
Rev. 02	2021/06/07	エラーメッセージを追加修正	5-1. エラーメッセージ一覧
Rev. 03	2021/07/13	ターゲットインタフェイス 3.3Mbps を削除	2-1.対象マイコン と仕様
Rev. 04	2021/12/16	オブジェクト書き込み対応	5. オブジェクトファ イル書き込み機能

ご利用上の注意

- 本製品は弊社NET IMPRESS専用の定義体です。弊社NET IMPRESS以外では ご使用にならないでください。
- ② 対象マイコンと定義体との対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破壊する恐れがあります。本製品のマイコンパックで対象となるマイコンをご確認してからご使用ください。
- ③ NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェイスIC (NET IMPR ESS内部IC) 電源用に数mAの電流をTV c c d 端子より消費いたします。
- ④ デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、SDカードの脱着は、行わないで ください。実行中に、脱着してしまいますとSDカードを破壊する恐れがあります。

#### おことわり

- 1)本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2)本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3)本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4)本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますので ご了承ください。

© DTS INSIGHT CORPORATION All Rights Reserved. Printed in Japan 目 次

1. 概要	
2. 仕様	5
2-1. 対象マイコンと仕様	
2-2. 機種固有のパラメータ設定	7
2-2-1.Parameter Table 1 ウィンドウの設定	7
2-2-2.【 Basic Operationウインドウの設定】	
2-2-3. Parameter Table 2 ウィンドウの設定	
2-3. デバイスファンクションと実行機能	
3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ	
3-1. 信号一覧表	
3-2. 代表的な接続例	
3-3. 制御信号波形	
4. UCB領域書き込み	
4-1. 概要	
4-2. YDDファイル	
4-3. プロテクトの解除	
4-4. UCB領域の読み出し	
5. オブジェクトファイル書き込み機能	
5-1. 概要	
5-2. オブジェクトファイル書き込み機能の設定	
5-3.制限事項	
6. エラーメッセージ	
6-1. エラーメッセージー覧	

1. 概要

FIX802は、型名:AFXxxxのNET IMPRESSシリーズで使用可能な定義体です。 FIX802は、**Infineon社製:TC275**を対象とする、これと同一のアルゴリズ ム・プロトコルで書き込み可能なフラッシュメモリ内蔵マイコンを対象とします。

AFXとターゲットの接続には、PHX400をご使用ください。(PLX420のライセンスが 必要となります。)

その他のプローブケーブルについては、弊社又は代理店にお問い合わせください。

※本マニュアルで記載のあるNET IMPRESSは型名: AFXxxxの本体のことを指します。

< ご注意 >

必ずお客様がお使いになられるフラッシュメモリ内蔵マイコン用のマイコンパックと組み合わせて ご使用ください。

書き込み方式の異なるマイコンに対するご利用は、ターゲットマイコン及びそれを含むユーザシス テムを破壊する恐れがあります。 2. 仕様

2-1.対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS標準に準じます。

型名	F I X 8 0 2
ターゲットマイコン	FIX802Mx xマイコンパックで規定
PFLASH メモリ容量	同上
DFLASH メモリ容量	同上
PFLASH *1 メモリアドレス	同上
DFLASH *1 メモリアドレス	同上
ターゲットインタフェイス	JTAGインタフェイス 1.25M/2.5M/5M/10Mbps □MSBファースト ■LSBファースト
デフォルト	FIX802Mx xマイコンパックで規定
書き込み時のターゲット マイコン動作周波数	同上
書き込み時のターゲット インタフェイス電圧	同上

対象マイコンの詳細は各種マイコンパックのユーザーズマニュアルをご参照ください。

 \*1:本定義体の対象とするマイコンでは、PFLASHメモリ、DFLASHメモリ等の複数の メモリ領域を持つものが存在します。
 各メモリのアドレス空間をそのまま利用しライタのバッファメモリを構築するとバッファ メモリが大きくなってしまうため、ライタ上では仮想のアドレスに変換して各メモリのデー タを保持します。
 また、ProgramFlashメモリ用のオブジェクトファイルがキャッシュアドレス、

非キャッシュアドレス混在で生成されている場合は、1つのエリアへまとめて展開し、保持 します。

マイコンへの書き込み時は、再度アドレスを変換して元のアドレスに戻して書き込みます。 下記にアドレス変換の例を示します。



NET IMPRESSのバッファメモリの見え方は以下表のようになります。

メモリ名称	本来の先頭アドレス(例)	NET IMPRESSの バッファメモリ先頭アドレス(例)
PFLASH 0/1	#80000000(キャッシュ) #A0000000(非キャッシュ)	#8000000
DFLASHO	#AF000000	# 8 0 4 0 0 0 0 0

以下の操作を行う場合、アドレスの読み替えに注意が必要です。

- ・ターゲットアドレス及びバッファアドレスのアドレスを指定する場合、バッファメモリのアドレスに置き換えてください。
- ・エディット機能で表示される(又は指定する)アドレスは、バッファメモリのアドレスに置き換 えてください。

#### 2-2. 機種固有のパラメータ設定

SWX600(リモートコントローラ:Windows上で動作)を利用して次の初期設定を行います。

リモートコントローラのご利用方法については、SWX600:NET IMPRESSの操作マニュ アル(ソフトウェア)をご参照ください。

2-2-1. Parameter Table 1 ウィンドウの設定

Parameter Table 1 画面上で、ターゲットマイコンにあったパラメータ設定を行います。

SWX SWX600 Version 1.22					— D >					
Current IMPRESS Module	<b>E1</b>				REMOTE					
MCU TYPE FIX802	Definition Progr	(802.YIM am License FIX802	m License MICOM PACK No. X802 FIX802Mxx							
License Information Host Communication	File Transfer Basic Operation	Conf Parame	iguration ter Table 1	Version Parameter Table 2	Communication					
MCU Type FIX802 TVcc Threshold MCU Clock Frequency MCU Operation Mode WDT Clock Period BufferRAM Initialize Mode SUM Check Mode ROM Block Configuration Flash ROM Area First Address Last Address Last Address Last Address Last Address	2.7 M 8.0 [MH2] 0000 20 [ms] KEEP ~ 8/8bit ~ Setting 80000000 8045FFFF 80000000 8045FFFF	Data Comm Interface Baud Rate	JTAG 10M	v bps	Execute YMN Save To HD OK Cancel Exit SWX600 Version 1.22 Probe Select Info PROBE1					
First Address Ram Disk Size	80000000									

①TVcc Threshold

ターゲットマイコンの動作電圧の下限値から0.1V程度低い値を設定頂くことを推奨致します。 NET IMPRESSは、ターゲットマイコンの動作電圧(TVcc)を監視しており、 この電圧がここで設定する電圧値以上の時に、デバイスファンクションを実行します。 NET IMPRESSでのTVccスレッショルドの設定は、NET IMPRESSの操作マニ ュアル(スタンドアロン)をご参照ください。

②Flash ROM [ First/Last Address ]

マイコンに内蔵されているフラッシュメモリ領域(First/Last Address)を 設定してください。

NET IMPRESSでのキー操作では、Flash ROMの設定はできずに、表示のみとなります。

NET IMPRESSの操作マニュアル (スタンドアロン) をご参照ください。

③ROM Block Configuration フラッシュメモリのブロック構成を設定します。

< ブロック情報テーブル >

ブロック情報テーブルは、ブロックグループNo.、ブロックグループのスタートアドレス、 ブロックサイズの3情報からなります。

ブロックグループNo.: Group1~Group14までの14Groupが指定できます。
 連続したブロックサイズの等しい一群のブロックを一つのブロック
 グループとして、アドレスの小さい方から、小さい番号のブロック番号
 を付与します。

- スタートアドレス : ブロックグループの開始アドレスです。 このアドレスからブロックサイズで定められた大きさのブロックが連続 して並び、一つのブロックグループを構成します。
- ブロックサイズ : NET IMPRESSは、次の(ブロック)グループアドレスまで、
   このブロックサイズで定められたサイズのブロックが連続して配置されるものと解釈されます。
   また、ブロックサイズを1にするとアクセス禁止領域となります。アクセス禁止領域はデバイスファンクション実行領域でも、デバイスファンクションが実行されません。

例)

ブロックグループNo.	スタートアドレス	ブロックサイズ
1	#00F80000	#00008000
2	#00FA0000	#00010000

スタートアドレス



④MCU Clock Frequency

本定義体では、設定は不要です。

⑤MCU Operation Mode

UCBの処理設定を行います。

UCB処理の詳細については4章をご参照ください。

値	LCD	E. P. R
0000	St'd	UCB 書き込み無効
0001	0pt.1	UCB 書き込み有効
0010	0pt.2	UCB 書き込み無効、UCBプロテクト解除
0011	Opt. 3	UCB 書き込み有効、UCBプロテクト解除

<sup>®</sup>WDT Clock Period

NET IMPRESSは、オンボードプログラミング中に定周期のクロックパルスを出力する 機能を持っています。この周期を利用する場合はWDT周期の設定を行います。 定周期パルスは、WDT信号から出力されます。 NET IMPRESSでのWDT設定は、NET IMPRESSの操作マニュアル(スタンドア

ロン)をご参照ください。

⑦Data Communication

NET IMPRESSとターゲットマイコン間の通信設定を指定します。 本定義体では、ウィンドウの各項目を次のように設定してください。

• Interface

JTAGを選択してください。

NET IMPRESSでの通信路設定は、NET IMPRESSの操作マニュアル (スタンド アロン)をご参照ください。

• Baud Rate

通信速度を設定します。

NET IMPRESSでのJTAG通信速度設定は、NET IMPRESSの操作マニュア(ス タンドアロン)をご参照ください。 ⑧MCU Type

この項目へ設定された内容が、ウィンドウ左上部のMCU Type及びNET IMPRESS 本体上に表示されます。

マイコンの型名、お客様の装置型名など任意の文字を20桁まで入力できます。

NET IMPRESSでの表示型名変更は、NET IMPRESSの操作マニュアル (スタンド アロン) をご参照ください。

90K

Parameter Table 1ウィンドウ内容の設定をYIMフォルダ内の定義体ファイルに 反映します。

①~⑧の設定変更後は、他のウィンドウに移る前に必ず、OKキーを押してください。

OKキーが押されなければ、パラメータは反映されません。

# 2-2-2.【Basic Operationウィンドウの設定】Basic Operationウィンドウ上では、次の3項目の設定を行います。

urrent IMPRESS Modu	ıle				DEMOTE
		FIX802	MOO.YIM		REMOTE
ICU TYPE		Definition Program	License MIC	OM PACK No.	REMOTE
10275	)	FIX	.802	FIX802M00	
License Informatio	on File	e Transfer	Configuration	Version	Communication
Host Communicati	on Basic	Operation	Parameter Table 1	Parameter Table 2	Спеск
Device Function Target Address First Address Last Address Verify Mode ERASE PROGRAM	80000000 8045FFFF FULL READ V BLANK READ	File Operat Load Fi Current Fi TESTDA File List V1700M0	ion le Save File D ile x <b>T.S</b> 00FIX802.BTP	elete File Delete All File	Execute YMN Save To HD OK Cancel Exit
Buffer Area First Address Last Address	80000000 8045FFFF				1.22 Probe Select Info PROBE1
EDIT Address	Block Buffer	SUM			-

①Device Function

マイコンへのデバイスファンクションの対象領域を設定します。

通常は、2-2-1. ②項のFlash ROM領域と同じ設定にします。ターゲットアドレスは、 その設定アドレス値によりフラッシュメモリのブロック境界アドレスに自動アライメントされま す。

この自動アライメントされた領域に対して、デバイスファンクションが実行されます。

#### ②Buffer Area

NET IMPRESSのバッファメモリ上のデータをセーブ・ロードする領域を設定します。 通常は、2-2-1. ②項のFlash ROM領域と同じ設定にします。

#### ③Verify Mode

E. P. R、PROGRAM実行時のベリファイモードを設定します。
デバイスファンクションE. P. R、PROGRAM時に実行されるRead Verifyは、
Read Verify Modeで設定されているベリファイが実行されます。
NET IMPRESSでのベリファイモード設定は、NET IMPRESSの操作マニュアル(スタンドアロン)をご参照ください。

 SUM READ マイコンからProgramを行った領域のSUM値を読み出し、プログラマがProgram 時に転送した書き込みデータのSUM値と比較します。

 ・FULL READ プログラマがマイコンへProgramを行った領域のデータを送信し、マイコン側でフラッシュメモリデータとの比較を行います。

40K

ウィンドウ内容の設定をYIMフォルダ内の定義体ファイルに反映します。

①~③の設定変更後は、他のウィンドウに移る前に必ず、OKキーを押してください。

OKキーが押されなければ、変更したパラメータは反映されません。

2-2-3. Parameter Table 2 ウィンドウの設定
 この設定ウィンドウには、マイコン固有パラメータが設定されています。
 5-2. オブジェクトファイル書き込み機能の設定、以外は変更しないでください。

	ICU TYPE Definition Program License MICOM PACK No.									REMOTE								
	тс	275	j							FIX	802	2					FIX802M00	
License In	nform	natio	n	1	File Transfer						Configuration						Version	Communication
Host Com	mun	icati	on	Í	E	Basic	Ope	eratio	on	ĺ		Para	amet	er Ta	able	1	Parameter Table 2	Check
Specific	: Pa	rame	eter	for tl	his N	Aico	m Pa	ack										Execute YMN
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	00	0D	0E	0F		1
0C0:	03	30	04	00	00	00	00	00	27	10	00	00	00	00	00	00	.0	Save To HD
0D0:	40	00	80	00	00	00	00	00	00	20	00	20	00	00	00	00	e	ОК
0E0:	02	C4	94	FF	00	00	00	00	03	00	10	00	00	00	00	70	p	
0F0:	80	64	04	00	AF	10	00	00	00	10	EO	00	70	10	00	00	.dp	Cancel
140:	01	OF	06	84	00	00	00	00	00	00	EF	FF	00	00	00	00	·····	Exit
600:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	80	00	00	14	·····	SWX600 Version
610:	00	00	00	00	00	40	00	00	00	46	00	00	00	00	00	00	@F	1.22
620:	80	00	00	00	AF	00	00	00	AF	11	00	00	00	00	00	00	•••••	Probe Select Info
620.	00	40	00	00	00	06	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	.@	PROBE1

2-3. デバイスファンクションと実行機能

NET IMPRESSのデバイスファンクション起動時に実行される機能は以下のとおりです。

デバイスファンクション		ERASE	BLANK	PROGRAM	READ	E. P. R	COPY
対	Flash ROM Area設定によ るフラッシュメモ リー部領域	0	0	0	0	0	0
家 メ モ リ	フラッシュメモリ 全領域	0	0	0	0	0	0
域	ブロックコンフィ グレーションによ る書き込み禁止	0	0	0	0	0	0
75	いい ノエルアサナ	Erase		□Erase		Erase *1	
ろ実	ッシュスモリに対り 行動作	∎Blank	■Blank	□Blank		∎Blank *1	
				■ Program		Program	
				Read	Read	Read	Сору
							Read
備考				·	<u>.</u>	·	<u>.</u>

\*1: 直前のBlankでブランク状態と判定された場合はEraseとBlankは実行しません。

## 3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

#### 3-1. 信号一覧表

本定義体をご利用いただいた場合のターゲットプローブコネクタ端の信号表を示します。

マイコン信号名	NE	マイコン信号名			
ТСК	ТСК		(14)	GND	VSS
T D I	TD I	(2)	$\left(15\right)$	GND	VSS
TDO	TDO	3	$\begin{pmatrix} 1 & 6 \end{pmatrix}$	GND	VSS
TMS	TMS	4	$\left(\begin{array}{c}1\end{array}\right)$	GND	VSS
∕TRST	n T R S T	5	$\left(\begin{array}{c}18\end{array}\right)$	GND	VSS
	TAUX 2	6	$\begin{pmatrix} 1 & 9 \end{pmatrix}$	GND	VSS
	TAUX 3	7	(2 0)	GND	VSS
	TAUX4	8	21	TMODE	
	VCC	9	(2 2)	GND	VSS
マルチプレクサ用信号	/TICS	$(1\ 0)$	(23)	∕TRES	∕ POR S T
VSS	GND		(24)	WDT	ウォッチドッグパルス 信号
VSS	GND		25	TVccd	VDDP3
	PROBE SELECT	13			

- 1. 〇 は、必ず接続頂く信号線です。
- 2.()は、必要な時のみ接続してください。
- 3. も() も印のない信号線はターゲットシステムの回路には接続しないでください。 詳細については、弊社サポートセンタにお問い合わせください。
- 4. 各信号線のインタフェイス回路については、プログラマ本体の『ハードウェアマニュアル』をご覧 下さい。

### 3-2. 代表的な接続例



ターゲットシステムとの接続例

\*1:オプション機能です。



	NET IMPRESS Spesification					
TRLW1	300 ms (Min)					
TRLW2	100 ms (Min)					
TRMS1	200 ms (Min)					
TRMS2	50 ms (Min)					
TRRS	100 us (Min)					

\*2: /TRESとWDTはオープンコレクタ出力です。

(1) "書き込みモード信号"など一部の書き込みに使用する信号がユーザシステムとの共用端子に定義されている場合には、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。/TICS信号は、NETIMPRESSのデバイスファンクション実行時にだけアサートされる信号です。

この信号によって共用端子に実装される信号切り替えを行います。 マルチプレクス回路をユーザターゲットシステムにいれていただくことにより、/TICSが ネゲートされている時(デバイスファンクションを実行していない時)にNET IMPRESS が接続されていない(コネクタを外した)状態と同一の条件をつくることができます。 書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義 されるターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。

②WDT信号端子には、WDT Periodで設定されたクロック信号がNET IMPRESS より出力されます。(常時出力)(オープンコレクタ出力)

フラッシュメモリ書き込み中に、所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。

③NET IMPRESSでは、標準プローブ中に/TRES信号を設けてあります。
 /TRES信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの/RESET端子
 に接続して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。

#### 4. UCB領域書き込み

4-1. 概要

フラッシュメモリには通常の書き込み領域とは別にUCBと呼ばれる領域が存在しています。

UCB領域は特別な領域となっており、特定の用途に使用されるデータを格納する領域が含まれます。 本定義体では、UCB領域に対する書き換え処理を行います。

不正なデータが書き込まれたり、必要なデータが書き込まれていない状態となった場合、マイコンが起動できない可能性があります。UCBの書き換えを行う際はご注意ください。

#### 4-2. YDDファイル

UCB領域の書き込みには、拡張子が"YDD"となるファイル(YDDファイル)を使用します。

MCU Operation Modeの設定によりUCB領域の書き込みが有効な場合、YDDファ イルが存在しない場合にはエラーとなります。UCB領域の書き込みが無効と設定されている場合、処 理は行われません。

UCB領域への書込みデータをYDDファイルに格納します。

UCB 領域	アドレス	主な設定内容
UCB_PFLASH	0xAF100000~0xAF1003FF	PFlash のプロテクト
UCB_DFLASH	0xAF100400~0xAF1007FF	DFlash のプロテクト
UCB_OTP	0xAF100C00~0xAF100FFF	OTP プロテクト
UCB_DBG	0xAF101400~0xAF1017FF	DBG IF のプロテクト
UCB_HSM	0xAF101800~0xAF101BFF	HSM の設定

設定例)

YDDファイル

UCBセクタ
00000000
•
00000000

YDDファイルに格納された、データが含まれるセクタに対して処理を行います。UCB領域範囲外の データは無効です。

対象のセクタに対して消去を行ってから、YDDファイルから読み出したデータとそれ以外を0とした セクタ全体のデータを書き込みます。

書込みデータが含まれないセクタに対しては、処理は行われません。

#### UCB\_PFLASHの設定

UCB_PFlash の設定項目	アドレス	内容
PROCONPO	0xAF100000~0xAF100003	PF1ash0 のプロテクト設定
PROCONP1	0xAF100004~0xAF100007	PFlash1 のプロテクト設定
PROCONP2	0xAF100008~0xAF10000B	PF1ash2 のプロテクト設定
PROCONP3	0xAF10000C~0xAF10000F	PF1ash3 のプロテクト設定
PROCONPO Copy	0xAF100010~0xAF100013	PF1ash0 のプロテクト設定 Copy
PROCONP1 Copy	0xAF100014~0xAF100017	PFlash1 のプロテクト設定 Copy
PROCONP2 Copy	0xAF100018~0xAF10001B	PF1ash2 のプロテクト設定 Copy
PROCONP3 Copy	0xAF10001C~0xAF10001F	PF1ash3 のプロテクト設定 Copy
PASSWORD	0xAF100020~0xAF10003F	プロテクトの解除 Password
PASSWORD Copy	0xAF100040~0xAF10005F	プロテクトの解除 Password Copy
Confirmation	0xAF100070~0xAF100077	セクタ状態確認設定
Confirmation Copy	0xAF100078~0xAF10007F	セクタ状態確認設定 Copy

#### UCB\_DFLASHの設定

UCB_DFlashの設定項目	アドレス	内容
PROCOND	0xAF100400~0xAF100403	DFlash のプロテクト設定
PROCOND Copy	0xAF100410~0xAF100413	DFlash のプロテクト設定 Copy
PASSWORD	0xAF100420~0xAF10043F	プロテクトの解除 Password
PASSWORD Copy	0xAF100440~0xAF10045F	プロテクトの解除 Password Copy
Confirmation	0xAF100470~0xAF100477	セクタ状態確認設定
Confirmation Copy	0xAF100478~0xAF10047F	セクタ状態確認設定 Copy

設定項目の"Copy"は同じ値を設定してください。

PFlash は PROCONPx の各ビットに対応したセクタのプロテクトを設定できます。 DFlash は PROCOND のビット0 でプロテクトを設定できます。 詳細はマイコンのマニュアルを参照ください。 4-3. プロテクトの解除

プロテクトが有効なセクタの書き換えを行うためには、パスワードを使用してプロテクトを一時解除 する必要があります。

プロテクトの解除には、拡張子が"YID"となるファイル(YIDファイル)を使用します。 パスワードデータをYIDファイルに格納します。

MCU Operation Modeの設定によりプロテクト解除設定が有効な場合、YIDファイルのパスワードを使用して解除処理を行います。解除設定が有効でYIDファイルが存在しない場合にはエラーとなります。

PFlash、DFlash それぞれのパスワードを格納できます。下記のアドレスのレコードをそれぞれのパスワ ードとして使用します。それ以外のアドレスのデータは無効です。

項目	アドレス	内容
UCB_PF1ash	0xAF100020~0xAF10003F	PFLASH のパスワード(最大 32 バイト)
UCB_DFlash	0xAF100420~0xAF10043F	DFLASH のパスワード(最大 32 バイト)

4-4. UCB領域の読み出し

【FUNC 82】を使用してUCBブロックのデータを読み出し、ファイルに出力することができます。 出力されるファイル名は"YUCBDAT0. S"で、フォーマットはSレコードとなります。

#### 5. オブジェクトファイル書き込み機能

5-1. 概要

NET IMPRESSではYIMフォルダ内に対象マイコン用のバッファメモリを準備しています。 通常はオブジェクトファイルダウンロード機能においてYIM内部のバッファメモリに書き込みデー タをダウンロードし、書き換え範囲設定に従って、バッファメモリの内容を対象マイコンに書き込みま す。

バッファメモリの内容をマイコンにそのまま書く形となりますので、オブジェクトファイル中に記載 がないアドレスのデータもマイコンに書き込みます。(通常モード)

本定義体ではオブジェクトファイルのデータが存在するアドレスのみを書き込む機能を備えています。 (オブジェクトファイル書き込みモード)

ただし、Flashは32Byte単位がマイコンの書き込み最小単位となりますので、それよりも 小さい範囲の書き込み省略は行えません。

5-2. オブジェクトファイル書き込み機能の設定

本定義体でオブジェクトファイル書き込み機能をご利用になる時は以下の手順でパラメータ設定を変 更ください。

【設定方法】

Parameter Table2のタブを選択しますとPasswordを求められますので "AF200"

と入力して下さい。(入力した文字はマスクされて表示されます)。

sw'x	assword		_		$\times$
Pa	ssword:	****			
	OK		ca	incel	

① オブジェクトファイル書き込み機能を有効にする。

【Parameter Table2】の#60Cの値で有効・無効を設定します。

Specific Parameter for this Micom Pack

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	00	0D	0E	0F	
0C0:	03	30	04	00	00	00	00	00	27	10	00	00	00	00	00	00	.0
0D0:	40	00	80	00	00	00	00	00	00	20	00	20	00	00	00	00	e
0E0:	02	C4	94	FF	00	00	00	00	03	00	10	00	00	00	00	70	p
0F0:	80	64	04	00	AF	10	00	00	00	10	EO	00	70	10	00	00	.dp
				_											_		
140:	01	OF	06	84	00	00	00	00	00	00	EF	FF	00	00	00	00	
600:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	CO	03	00	14	<mark></mark>
610:	00	00	00	00	00	40	00	00	00	46	00	00	00	00	00	00	@F
620:	80	00	00	00	AF	00	00	00	AF	11	00	00	00	00	00	00	•••••
630:	00	40	00	00	00	06	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	<mark>.@</mark>

#60Cの値が

80:通常モード

C0:オブジェクトファイル書き込みモード

となります。上記以外の設定値にはしないでください。

対象エリア

#60Dの値でオブジェクトファイル書込みモードを有効にするエリアを設定します。対応するビットを1にすると有効、0で無効となります。

bit0:エリアO (PFLASH)

bit1:エリア1 (DFLASH)

設定変更後は、ウィンドウに移る前に必ず、OKキーを押してください。OKキーが押されなければ、 変更したパラメータは反映されません。  ② NET IMPRESSのオブジェクトダウンロード機能を使用し、オブジェクトファイルをダウン ロードしてください。
 オブジェクトファイルダウンロードを実行する前にバッファメモリの初期化を実行ください("5-3.制限事項"参照)。

SWX600をご利用の場合は、【Load Object Data】 機能を使用します。

	FIX802M0	0_OBJ.YIM		REMOTE	
CU TYPE	REMOTE				
TC275	FD	(802	FIX802M00		
Host Communication	Basic Operation	Parameter Table 1	Parameter Table 2	Communicat	
License Information	File Transfer	Configuration	Version	Спеск	
IMPRESS Folder	Object Data	uffer RAM To	ameter Table and From AFM700	Execute YM	
Select YIM folder	Load Obj	ect Data	Load Parameter	Save To Hi	
Create YIM folder	Save Ob	ject Data	Save Parameter	ОК	
Delete YIM folder	Download D	ata Check		Cancel	
Copy YIM folder	Object Data For	Object Data Format Definition Program To and From AFM700			
Load YIM folder	MOTOROLA S	×	Load Definition Program		
Save YIM folder	Clear	Buffer	Save Definition Program	SWX600 Versio	
Log File	Bundle File To and From D	OS Area		Probe Select In	
Save Log File	Copy Fil	Copy File (Load)			
Save All Log Files	Copy Fil	e (Save)			
Delete Log File	Delete Bu	indle File			
Delete All Log Files	Delete All B	undle Files			

③ E. P. Rで書き換えを実行します。

オブジェクトファイル書き込み機能の有効ファンクションは、E. P. R、PROGRAM、RE ADとなります。

ERASE、BLANK、COPYについては通常の動作と共通となります。

続けて書き込む場合に、①~②の設定を再度実施することは必要ありません。

ただし、COPYを実行した後は、対象オブジェクトなしの状態となり、書き込みを行おうとした 場合はエラーとなりますのでご注意ください。 5-3. 制限事項

① 書き込み単位について

Program Flashはアドレスが32Byte境界から32Byte単位で、Data Fl ashはアドレスが32Byte境界から32Byte単位で書き込まれます。 オブジェクトファイルのデータ設定で32Byteの不足している部分についてはバッファメモリ 内のデータが書き込まれます。 オブジェクトファイルダウンロードを実行する前に必ずバッファメモリの初期化を実行ください。 バッファメモリの初期化はバッファクリアを実行してください。 各書き込み単位の境界未満となる部分に0xFF以外の特定データの埋め込みをする場合は、バッ ファクリア後にブロックストア機能をご利用ください。

② ベリファイモード

オブジェクト書き込みの対象エリアに設定したエリアはベリファイモード設定に依らず、FULL リードベリファイが実行されます。 また、ベリファイを実施するのは書き込みを実行したアドレスのみとなります。 オブジェクト書き込みモード設定エリアのFULLベリファイはマイコンから書き込みを行ったデ ータを読み出し、ライタ側で比較を行います。

セキュリティ設定でリード禁止設定をしている場合は、エラーとなりますのでご注意ください。

③ 連続でオブジェクトファイルのロードを行った場合

バッファクリア後に連続してオブジェクトファイルのロードを行った場合、次にバッファクリア、 又はCOPYを実行するまで(カレントファイル名が登録されている間)はロードしたデータが有 効となります。ただし、同一アドレスにデータをダウンロードした場合、該当アドレスは最後にロ ードしたデータが有効となります。 <オブジェクトファイル書き込み例>

1. バッファクリアを実行



- バッファメモリはA11 0xFFとなり、カレントファイル名がクリアされます。 (書き込み単位の境界未満となる部分に0xFF以外の特定データの埋め込みをする場合は ブロックストア機能をご利用ください)
- 2. オブジェクトファイル1をダウンロード



オブジェクトファイル1の内容 がバッファメモリにロードされます。

3. オブジェクトファイル2をダウンロード

バッ	ファメ	モリ	

オブジェクトファイル2の内容 がバッファメモリにロードされます。

4. オブジェクトファイル3をダウンロード



オブジェクトファイル3の内容 がバッファメモリにロードされます。 (同一アドレスのデータがあった場合は後からロードしたデータが有効となります)

#### 5. 書き換えを実行

消去





フラッシュメモリは消去状態となります。

書き込み



ロードしたオブジェクトファイルの内容 書き込み単位に満たない領域のデータは 書き込みが実行されない部分は消去状態のままとなります。 6. エラーメッセージ

信号線の接続やパラメータ設定の誤りに対して、デバイスファンクション実行時に、特別なエラー メッセージが出力されます。

本章に記載されている以外のエラーメッセージは、NET IMPRESSの操作マニュアル (スタンドアロン) をご参照下さい。

6-1. エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ		エラー要因/対策					
1120	要因	ターゲットのIDCODEが一致しません。					
UNEXPECTED MCU	対策	正しく接続されているかご確認ください。					
1121	要因	ターゲットとの接続に失敗しました。					
DEVICE CONNECTION FAILED	対策	正しく接続されているかご確認ください。					
1124	要因	不正なコマンドステータスを受信しました。					
COMMAND/PARAM ERR	対策	コマンドで使用するパラメータの設定を確認してください。					
1125	要因	YDDファイルが複数存在します。					
MORE 2 YDD FILES	対策	YDDファイルを1つだけ配置してください。					
1126 VDD EILE FORMAT ERROR	要因	不正なSレコードが含まれるか、ファイルサイズがおおきすぎます。					
TDD FILE FORMAT ERROR	対策	ファイル内容が正常かご確認ください。					
1197	要因	YDDファイルサイズが大きすぎます。					
YDD FILE NOT FOUND ERROR	対策	YDDファイルのデータを削減し、最大サイズを超えないよ うにしてください。					
1128	要因	YDDファイルが見つかりませんでした。					
YDD FILE NOT FOUND ERROR	対策	YDDファイルが配置されているかご確認ください。					
112A	要因	Y I Dファイルが複数存在します。					
MORE 2 YID FILES	対策	Y I Dファイルを1つだけ配置してください。					
112B	要因	<ul> <li>不正なSレコードが含まれるか、ファイルサイズがおおきす</li> <li>ぎます。</li> </ul>					
YID FILE FORMAT ERROR	対策	ファイル内容が正常かご確認ください。					
112C	要因	YIDファイルが存在しません。					
YID FILE NOT FOUND ERROR	対策	YIDファイルが配置されているかご確認ください。					
1124	要因	JTAG制御用FPGAの初期化に失敗しました。					
FPGA SYSTEM ERROR	対策	プローブ及びアダプタが正しく接続されているかご確認く ださい。					
1100	要因	JTAG制御用FPGAのACK受信に失敗しました。					
FPGA ACK ERROR	対策	プローブ及びアダプタが正しく接続されているかご確認く ださい。					
1100	要因	JTAG制御用FPGAの送信に失敗しました。					
FPGA SEND TIMEOUT	対策	プローブ及びアダプタが正しく接続されているかご確認く ださい					
	要因	ITAG制御用FPGAの受信に失敗しました。					
113D		プローブ及びアダプタが正しく接続されているかご確認く					
FPGA RECIEVE TIMEOUT	対策	ださい。					