# FTX812

NETIMPRESS AFX シリーズ用

定義体マニュアル

株式会社DTSインサイト

# 改定履歴

版数	更新日付	内容	適用箇所
Rev.01	2023/05/11	新規発行	_

ご利用上の注意

- 本製品は弊社 NETIMPRESS 専用のマイコンパックです。弊社 NETIMPRESS 以外では ご使用にならないでください。
- ② 対象マイコンとマイコンパックとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破壊 する恐れがあります。本製品のマイコンパックで対象となるマイコンをご確認してからご 使用ください。
- ③ NETIMPRESS は、ターゲットシステムとのインターフェース IC(NETIMPRESS 内部 IC)電源用に数 mA の電流を TVccd 端子より消費いたします。
- ④ デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、SD カードの脱着は行わない でください。実行中に脱着してしまいますと、SD カードを破壊する恐れがあります。

#### おことわり

- 1)本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2)本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3)本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4)本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますので ご了承ください。

© DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved.

Printed in Japan

目次

1. 概要	
2. 仕様	
2-1. 対象マイコンと仕様	
2-2. 機種固有のパラメータ設定	7
2-3. デバイスファンクションと実行機能	
3. プロテクトおよびセキュリティ	
3-1. プロテクト機能の概要	
3-2. プロテクトビットプログラム実行エリア設定	
3-3. セキュリティ機能の概要	
3-4. セキュリティ設定	
4. ユーザーインフォメーションエリア	
4-1. 概要	20
4 <sup>-</sup> 2. 書き換え方法	20
5. フラッシュメモリチップ消去およびプロテクトビット消去コマンド	21
5-1. 概要	
6. パスワード照合機能	
6-1. パスワード照合機能の概要	
6-2. RAM 転送コマンドパスワード照合処理フロー	
6-3. パスワードのボタン入力方法(スタンドアロン)	
7. エラーメッセージ	
7-1. 概要	
7-2. 固有エラーメッセージについて	

1. 概要

FTX812 は、型名:AFXxxx の NETIMPRESS シリーズで使用可能な定義体です。 FTX812 は、**東芝デバイス&ストレージ社製:TMPM384FDFG** を代表機種とする、これと同一のア ルゴリズム・プロトコルで書込み可能なフラッシュメモリ内蔵マイコンを対象とします。

AFX とターゲットの接続には、PHX400 をご利用ください。 その他のプローブケーブルについては、弊社又は代理店にお問い合わせください。

\*本マニュアルで記載のある NETIMPRESS は型名:AFXxxx の本体のことを指します。

< ご注意 >

必ずお客様がお使いになられるフラッシュメモリ内蔵マイコン用のマイコンパックと組み合わせてご 使用ください。

書き込み方式の異なるマイコンに対するご利用は、ターゲットマイコン及びそれを含むユーザーシス テムを破壊する恐れがあります。 2. 仕様

2-1. 対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NETIMPRESS 標準に準じます。

型名	FTX812				
ターゲットマイコン	FTX812Mxx マイコンパ	*ックで規定			
コードフラッシュメモリ容量	同上 *1				
コードフラッシュメモリアドレス	同上 *1				
データフラッシュメモリ容量	同上 *1				
データフラッシュメモリアドレス	同上 *1				
ターゲットインターフェース	UART(非同期通信) イ: 9600/10400/19200/ 76800/10400/115200 250000/307200/4603 2000000 bps	ンターフェース(2 線) ´31250/38400/62500/ O/125000/153600/230400/ 800/500000/614400/1000000/			
デフォルト	FTX812Mxx マイコンハ	『ックで規定			
書き込み時のターゲット マイコン動作周波数	同上				
書き込み時のターゲット インターフェース電圧	同上				

[表 2-1 対象デバイスと仕様]

\*1:本定義体の対象とするマイコンでは、コードフラッシュメモリとデータフラッシュメモリ等の 複数のメモリ領域を持つものが存在します。

各メモリのアドレス空間をそのまま利用しライターのバッファメモリを構築するとバッファメ モリが大きくなってしまうため、ライター上では仮想のアドレスに変換して各メモリのデータ を保持します。

マイコンへの書き込み時は、再度アドレスを変換して元のアドレスに戻して書き込みます。 下記にアドレス変換の例を示します。



[図 2-1 アドレス変換例]

ノエリタ社	*************************************	${\rm NETIMPRESS} \ \mathcal{O}$			
ノモリ石杯	本本の元頭ノトレス(例)	バッファメモリ先頭アドレス (例)			
コードフラッシュ	#0000000	#0000000			
データフラッシュ	#3000000	#00020000			

[表 2-2 NETIMPRESS のバッファメモリの見え方]

## 2-2. 機種固有のパラメータ設定

SWX600(リモートコントローラ:Windows 上で動作)を利用して次の初期設定を行います。リモート コントローラのご利用方法については、SWX600:NETIMPRESSの操作マニュアル(ソフトウェア) をご参照ください。

#### 2-2-1.[Parameter Table 1 ウィンドウの設定]

Parameter Table 1 画面上で、ターゲットマイコンにあったパラメータ設定を行います。

swx SWX600 Version 1.25	5				- • ×			
Current IMPRESS Module					DEMOTE			
	FTX812.YIM							
MCU TYPE	Definition Program	n License	MICOM PAC	K No.	REMOTE			
FTX812	FT	X812	F	TX812Mxx	C EDIT			
License Information	File Transfer	Configuratio	n	Version	Communication			
Host Communication	Basic Operation	Parameter Tal	ole 1	Parameter Table 2	Check			
MCU Type FTX812		- Data Communicati	on		Execute YMN			
TVcc Threshold	4.0 [V]	Interface UAR1	•					
MCU Clock Frequency	9.0 [MHz]	Baud Rate 7680	0 -	bps	Save To HD			
MCU Operation Mode	0000				ОК			
WDT Clock Period	20 [ms]							
BufferRAM Initialize Mode	KEEP -				Cancel			
SUM Check Mode	8/8bit 👻				Exit			
ROM Block Configuration	Setting							
Flash ROM Area					1 25			
First Address	0000000							
Last Address	00007FFF				Probe Select Info			
Buffer Area								
First Address	0000000							
Last Address	00007FFF							
RAM DISK Area								
First Address	0000000							
Ram Disk Size	0000000							
					a			

[⊠ 2-2 Parameter Table 1]

①TVcc Threshold

ターゲットマイコンの動作電圧の下限値から 0.1V 程低い値を設定頂く事を推奨致します。 NETIMPRESS は、ターゲットマイコンの動作電圧(TVcc)を監視しており、この電圧がここで設 定する電圧値以上の時に、デバイスファンクションを実行します。

AFX100 での TVcc スレッショルドの設定は、NETIMPRESS avant の操作マニュアル[ 2.3.2 TVCC THRESHOLD ]をご参照ください。

#### <sup>(2)</sup>Flash ROM [First/Last Address]

フラッシュメモリ領域(First/Last Address)を設定してください。 AFX100 での、Flash ROM の設定はできずに、表示のみとなります。

NETIMPRESS avant の操作マニュアル[2.3.1 PROGRAM AREA]をご参照ください。

#### **③ROM Block Configuration**

フラッシュメモリのブロック構成を設定します。

< ブロック情報テーブル >

ブロック情報テーブルは、ブロックグループ No.、ブロックグループのスタートアドレス、

ブロックサイズの3情報からなります。

ブロックグループ No.: Group1~Group14 までの 14Group が指定できます。

- 連続したブロックサイズの等しい一群のブロックを一つのブロックグル ープとして、アドレスの小さい方から、小さい番号のブロック番号を付与 します。
- スタートアドレス: ブロックグループの開始アドレスです。

このアドレスからブロックサイズで定められた大きさのブロックが連続 して並び、一つのブロックグループを構成します。

ブロックサイズ: NETIMPRESS は、次の(ブロック)グループアドレスまで、このブロック サイズで定められたサイズのブロックが連続して配置されるものと解釈 されます。 また、ブロックサイズを1にするとアクセス禁止領域となります。アクセ ス禁止領域はデバイスファンクション実行領域でも、デバイスファンクシ

ョンが実行されません。

例)

[表 2-3 ブロックコンフィグレーション]

ブロックグループ No.	スタートアドレス	ブロックサイズ
1	#00F80000	#00008000
2	#00FA0000	#00010000

スタートアドレス



**(4)**MCU Clock Frequency

ターゲットマイコンの動作クロックを設定します。

FTX812 では、この設定は不要です。

#### **⑤MCU** Operation Mode

マイコン固有のオペレーションモードを設定します。

	Mode							
NETIMDDESS の LCD 丰子	"St'd"	"Opt.1"	"Opt.2"	"Opt.3"				
NETIMPRESS の LCD 表示	(デフォルト)							
リモートコントローラでの設定値	0000	0001	0010	0011				
ERASE、EPR 実行前	—	消去	_	消去				
プロテクトビット消去								
PROGRAM、EPR 実行後	—	_	プログラム	プログラム				
プロテクトビットプログラム								

[表 2-4 設定オペレーションモード動作]

詳細は、第3章をご参照ください。

**6**WDT Clock Period

NETIMPRESS は、オンボードプログラミング中に定周期のクロックパルスを出力する機能を持っています。この周期を利用する場合は WDT 周期の設定を行います。

AFX100 での WDT 設定は、NETIMPRESS avant の操作マニュアル[2.3.3 WDT SETTING] をご参照ください。

7 Data Communication

NETIMPRESS とターゲットマイコン間の通信設定を指定します。 FTX812 では、ウィンドウの各項目を次のように設定してください。

• Interface

UART(非同期通信)を選択してください。

 $\boldsymbol{\cdot} \text{ Baud Rate}$ 

Interface で選択されている通信設定の通信速度を設定します。

9600 / 10400 / 19200 / 31250 / 38400 / 62500 / 76800 / 115200 / 125000 / 153600 / 230400 / 250000 / 307200 / 460800 / 500000 / 614400 / 1000000 / 2000000bps より選択してください。

AFX100 での通信速度設定は NETIMPRESS avant の操作マニュアル[2.4.1 BAUDRATE SETTING]をご参照ください。

#### **®MCU** Type

この項目へ設定された内容が、ウィンドウ左上部の MCU Type 及び NETIMPRESS 本体上に表示されます。

マイコンの型名、お客様の装置型名など任意の文字を 20 桁まで入力できます。

**90K** 

Parameter Table 1 ウィンドウ内容を、YIM フォルダ内の定義体ファイルに反映します。 ①~⑧の設定変更後は、ウィンドウに移る前に必ず、OK ボタンを押してください。 OK ボタンが押されなければ、パラメータは反映されません。

# 2-2-2.[Basic Operation ウィンドウの設定]

Basic Operation ウィンドウ上では、次の3項目の設定を行います。

SWX600 Version 1.25	;			- • •
Current IMPRESS Module				DEMOTE
	FTX8 <sup>,</sup>	12.YIM		REMOTE
MCU TYPE	Definition Program	License	MICOM PACK No.	REMOTE
FTX812	ET)	(812	FTX812Mxx	© EDIT
License Information	File Transfer	Configuration	Version	Communication
Host Communication	Basic Operation	Parameter Table	e 1 Parameter Table	2 Check
Device Function   Target Address   First Address   0001   Last Address   0001   Verify Mode   ERASE   BLAI   PROGRAM   E.P.R   COF   Buffer Area   First Address   0000   Last Address   0000   Clear Buffer   Store Block   EDIT   Address   END   Data	DO000 D7FFF EAD ▼ NK ND D0000 D7FFF Buffer SUM	ion le Save File ( ile	Delete File Delete All	File Save To HD OK Cancel Exit SWX600 Version 1.25 Probe Select Info PROBE2

[図 2-4 Basic Operation]

#### (1)Device Function (Target Address)

マイコンへのデバイスファンクションの対象領域を設定します。

通常は、2-2-1.②項の Flash ROM 領域と同じ設定にします。

ターゲットアドレスは、その設定アドレス値によりフラッシュメモリのブロック境界アドレスに 自動アライメントされます。

この自動アライメントされた領域に対して、デバイスファンクションが実行されます。

#### 2 Buffer Area

NETIMPRESS のバッファメモリ上のデータをセーブ・ロードする領域を設定します。 通常は、2-2-1.②項の Flash ROM 領域と同じ設定にします。

#### <sup>③</sup>Verify Mode

デバイスファンクション E.P.R、Program 時に実行される Read Verify は、Read Verify Mode で 設定されているリードベリファイが実行されます。NETIMPRESS でのリードモード設定は、 NETIMPRESS avant の操作マニュアル[2.3.5 VERIFY MODE]をご参照ください。

- ・SUM リードベリファイ
- マイコンから Program を行った領域の SUM 値を読み出し、プログラマが Program 時に転送 した書き込みデータの SUM 値と比較します。
- ・FULL リードベリファイ プログラマがマイコンへ Program を行った領域のデータを送信し、マイコン側でフラッシュメ モリデータとの比較を行います。

(4)OK

Basic Operation ウィンドウ内容を、YIM フォルダ内の定義体ファイルに反映します。 ①~③の設定変更後は、他のウィンドウに移る前に必ず、OK ボタンを押してください。 OK ボタンが押されなければ、変更したパラメータは反映されません。

#### 2-2-3.[Parameter Table 2 ウィンドウの設定]

この設定ウィンドウには、マイコン固有パラメータが設定されていますので、第3章のプロテクト ビットプログラム実行エリア設定以外は変更しないでください。

🕷 SWX600	Ve	rsior	n 1.	25														- • ×
Current IMPR	ESSI	Modu	ıle															DEMOTE
	FTX812.YIM								REMOTE									
MCU TYPE			•				efini	tion	Prog	ram	Lice	nse				NICOI	M PACK No.	REMOTE
	F D	881	2							FD	(81)	2					FTX812WIXX	C EDIT
License li	nfori	matio	on			File	Tra	nsfe	r			С	onfi	gurat	tion		Version	Communication
Host Com	mun	icati	on		I	Basio	c Ope	eratio	on			Para	met	ter Ta	able	1	Parameter Table 2	Спеск
Specific	: Pa	ram	eter	for tl	his N	Nico	m Pa	ack										Execute YMN
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	00	0D	0F	0F		
0C0:	00	06	00	0E	20	00	04	00	02	00	00	00	80	88	08	60	····· ·······	Save To HD
0D0:	00	00	00	oc	ЗF	80	00	00	00	07	FF	F4	00	00	00	00	?	
0E0:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
0F0:	00	00	00	00	00	00	00	ЗF	00	00	00	00	00	00	00	00	?	Cancel
140:	03	E8	03	E8	03	E8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	•••••	Exit
600:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	•••••	SWX600 Version
610:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		1.25
620:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	•••••	Probe Select Info
630:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	•••••	PROBE2
	- WARNING - These parameter should not be changed. Contact to DTS INSIGHT in details.																	

[⊠ 2-5 Parameter Table2]

変更する際に Parameter Table2のタブを選択しますと Password を求められますので"AF200"と入 力してください。(入力した文字はマスクされて表示されます)

Reserved	
Password:	
ОК	cancel

[図 2-6 Password 入力]

設定変更後は、他のウィンドウに移る前に必ず OK ボタンを押してください。 OK ボタンが押されなければ、パラメータは反映されません。

# 2-3. デバイスファンクションと実行機能

NETIMPRESS のデバイスファンクション起動時に実行される機能は以下のとおりです。

デバ	イスファンクション	ERASE	BLANK	PROGRAM	READ	E.P.R	COPY
	Device Func による						
<del>74</del>	フラッシュメモリ	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
刈	一部領域						
家	Flash ROM による						
	フラッシュメモリ	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	全領域						
り	アクセス禁止領域						
坝	の設定による実行	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	の回避						
		Erase		□Erase		Erase	
フラ	ッシュメモリに対す						
る実	行動作	■Blank	∎Blank	□Blank		■Blank	
				■Program		■Program	
				■Read	Read	Read	
							Copy
備考							

[表 2-5 デバイスファンクション実行機能]

3. プロテクトおよびセキュリティ

3-1. プロテクト機能の概要

本定義体の対象となるマイコンは、ブロック単位で書き込みおよび消去の動作を禁止するプロテク トビット機能を備えております。

プロテクトビットプログラムを実行し、プロテクトが有効になった状態での消去、書き込みは無効 となります(以降この状態をプロテクト状態とします)。

3-2. プロテクトビットプログラム実行エリア設定

プロテクトビットプログラムは任意のブロックに対して実行することが可能です。 プロテクトビットプログラム実行ブロックを指定するにはリモートソフトをご利用いただきます。 [Parameter Table2]画面において、E0~E7 の設定値によりプロテクトビットプログラムを実行す るブロックを指定します。ブロックに対応するビットを1にセットすることで、プロテクトビット プログラム実行ブロックに指定することができます。

[設定方法]

Parameter Table2 のタブを選択しますと Password を求められますので"AF200"と入力してください。(入力した文字はマスクされて表示されます)

Reserved		
Password:	****	
ОК		cancel

[図 3-1 パスワード入力状態]

License Information					File Transfer					Configuration					Version		
Host Communication				Í	Basic Operation				Parameter Table 1					Parameter Table 2			
Specific	: Pa	ram	eter	for tl	nis N	/ico	m P	ack									
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	
0C0:	00	06	00	0E	20	00	04	00	02	00	00	00	80	88	80	60	···· ······ ·
0D0:	00	00	00	0C	3F	80	00	00	00	07	FF	F4	00	00	00	00	?
0E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	•••••
0F0:	00	00	00	00	00	00	00	ЗF	00	00	00	00	00	00	00	00	?
140:	03	E8	03	E8	03	E8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	·····
600:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
610:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	•••••
620:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	•••••
630:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	

Parameter Table2の#0E0~#0E7 がプロテクト指定ビットとなります。

[図 3-2 プロテクションビットプログラム実行設定]

ブロック指定ビットは # E0 から順に bit63~bit56、bit55~bit48、bit47~bit40、bit39~bit32、 bit31~bit24、bit23~bit16、bit15~bit8、bit7~bit0となっています。

プロテクトを設定するブロックのアドレスと指定ビットとの対応は次のようになります。ブロック 構成に関する詳細は各マイコンのデータシートおよびマイコンパックマニュアルを参照してくださ い。 <TMPM384FDFG の場合>

[表 3-1 プロテクションビット設定対応表]

ブロック番号	アドレス	指定ビット
Block0	#00060000 $\sim$ #0007FFFF	bit0
Block1	#00040000 $\sim$ #0005FFFF	bit1
Block2	#00020000 $\sim$ #0003FFFF	bit2
Block3	#00010000 $\sim$ #0001FFFF	bit3
Block4	#00000000 $\sim$ #00007FFF	bit4
Block5	$\#00008000 \sim \#0000FFFF$	bit5

注)存在しないブロックを指定した場合エラーとなります。

< 設定例 >

TMPM440F10XBG の Block0(#00060000~#0007FFFF)および Block1(#00040000~#0005FFFF) の 2 つのブロックをプロテクトする場合の設定値は#000000000000000003 となります。



[図 3-3 設定例]

3-3. セキュリティ機能の概要

本定義体の対象となるマイコンでは、フラッシュメモリ読み出しおよびデバッグ機能を制限するセ キュリティ機能を備えております。

セキュリティについての詳細はマイコンのハードウェアマニュアルをご参照ください。

3-4. セキュリティ設定

本定義体の対象となるマイコンでは、マイコンによってセキュリティ設定方法が異なります。 ①プロテクトビットで設定

内蔵フラッシュメモリの全てのブロックに対してプロテクトビットプログラムを実行すると、セキ ュリティ機能が有効になります。

②セキュリティ設定コマンドで設定

セキュリティ設定有効の設定でデバイスファンクション E.P.R、PROGRAM を実行する事により セキュリティ設定コマンドが実行されセキュリティ機能が有効になります。

<セキュリティ設定有効の指定方法>



\*セキュリティ機能をご利用にならない場合は"DISABLE"を選択してください。

### 4. ユーザーインフォメーションエリア

#### 4-1. 概要

バンク切り替えによってアクセスが可能なユーザーインフォメーションエリアはコードフラッシュ メモリ内アドレスと同一のアドレスでのメモリ配置となります。

本定義体ではユーザーインフォメーションエリアに対して書換えを行う場合、拡張子 xxx.YDD ファ イルに書き込みデータを設定して頂く必要があります。

拡張子 xxx.YDD ファイルはモトローラ S レコードフォーマットとし、ユーザーインフォメーショ ンエリアの範囲内アドレスのデータのみを設定ください。

データの設定が無いアドレスのデータは#FF で埋められて書き込まれます。

4-2. 書き換え方法

xxx.YDD ファイルを YIM フォルダに配置して、デバイスファンクションを実行してください。 xxx.YDD ファイルは YIM フォルダ内にただ一つだけの配置が許されています。2 個以上の xxx.YDD ファイルを配置してのご利用は出来ません。また、xxx.YDD ファイルを配置せずにデバイスファン クションを実行した場合、ユーザーインフォメーションエリアへの消去・書き込み等のアクセスは 発生しません。xxx.YDD ファイルを配置してデバイスファンクションを実行した場合、各デバイス ファンクションに対するユーザーインフォメーションエリアへのアクセスは以下のとおりとなりま す。

デバイスファンクション	ERASE	BLANK	PROGRAM	READ	E.P.R	COPY
	Erase		□Erase		Erase	
ユーザーインフォメーシ ョンエリアに対する実行	■Blank	∎Blank	□Blank		∎Blank	
動作			■Program		■Program	
			■Read	Read	■Read	■Copy*1
						■Read
備考		<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

[表 4-1 デバイスファンクション実行機能]

\*1:フラッシュメモリから読み出したデータは"YINFODAT.S"(固定ファイル名)で YIM フォルダ 内に作成されます。デバイスファンクション実行前に"YINFODAT.S"が存在していた場合、 ファイルは一旦削除され、新たに作成されます。 5. フラッシュメモリチップ消去およびプロテクトビット消去コマンド

#### 5-1. 概要

本定義体の対象となるマイコンは、BOOT ROM にチップ消去を行うコマンドが用意されておりま す。ターゲットに何か書き込まれておりパスワードが不明の場合に書き換えを実行するため、下記 の条件を満たす場合、消去を含むデバイスファンクション時に実行されます。

パスワードについては第6章を、フラッシュメモリチップ消去およびプロテクトビット消去コマン ドについてはマイコンのマニュアルをご参照ください。

- デバイスファンクション実行領域が全てのフラッシュメモリ領域に設定されている。(禁止領域含まず)
- ②プロテクト消去設定
- ③BOOT ROM チップ消去が有効

<BOOT ROM チップ消去有効設定方法>



以上のボタン操作により設定完了です。

\*無効にする場合は"DISABLE"を選択してください。

## 6. パスワード照合機能

6-1. パスワード照合機能の概要

本定義体にはマイコンへ WCP を転送する際、パスワードを送信し照合する機能があります。照合 不一致の場合、デバイスファンクションが実行できません。

パスワードサイズ、アドレス等詳細については各マイコンパックのマニュアルを参照してください。

6-2. RAM 転送コマンドパスワード照合処理フロー

[図 6·2]に NETIMPRESS フラッシュマイコンプログラマのパスワード処理フローを示します。 NETIMPRESS では、次の3種類の方法でパスワード入力する事ができます。

- ①xxx.KEYの拡張子を持つパスワードファイルを、YIMフォルダ内にあらかじめ配置しておく方法。 パスワードファイルは YIMフォルダに唯一配置する事ができます。
- ②マスターキーファイルを YIM フォルダに配置しておく方法。
  - マスターキーファイル(xxx.AMK)を YIM フォルダ内に配置しておくことで、マスターキーファイ ルからパスワードを抜き出します。(マスターキーファイルは、マイコンパックの中に入っていま す。また、マスターキーファイルはマイコン毎にあります)

③NETIMPRESS のボタンから、パスワードを入力する方法。

ボタンからパスワードを入力します。

YIM フォルダ内に、マスターキーファイル(xxx.AMK)を配置して頂く事で、ボタン入力する際の、 パスワードアドレスガイダンス機能がご利用頂けます。 NETIMPRESS 単体でご利用頂く場合は、①、②、③の全部のパスワード入力方法がご利用頂けま す。PC からのリモートコントロールで、NETIMPRESS をご利用になる場合には、①、②のパス ワードファイルによる方法をご利用下さい。

パスワードファイルは、KEY ファイルゼネレータ(AZ481)を、ご利用頂くことで、容易に作成できます。

[表 6-1 パスワード入力方法]

	リモートコントロール	スタンドアロン(単体)
①パスワードファイルを利用	0	0
②マスターキーファイルを利用	0	0
③キーボード入力を利用	×	0

マスターキーファイルは、弊社ホームページ上の当該マイコン用マイコンパックの中に登録されて います。マイコンパックをダウンロードしてご利用ください。

YIM フォルダ

YIM フォルダ

abc.S xxx.AMK

#### [図 6-1]

YIM フォルダ内にカレントオブジェ クトファイル(abc.S)のキーファイル (xxx.KEY) が存在する場合は、 xxx.KEY ファイルを ID コードファ イルとして扱い、この中のファイルか ら ID コードを送出します

YIM フォルダ内にカレントオブジェ クトファイル(abc.S)のキーファイル (xxx.KEY)が存在しない場合は、マス ターキーファイル(xxx.AMK)からボタ ン入力するIDコードアドレスを、LCD にガイダンス表示します





6-3. パスワードのボタン入力方法(スタンドアロン)

パスワードを NETIMPRESS のボタンより入力する際には、マスターキーファイル(xxx.AMK)を YIM フォルダに配置して、ご利用下さい。

カレントオブジェクトファイルのパスワードファイルが、YIM フォルダにない場合は、このマスタ ーキーファイルの中のキーアドレス情報をもとに、入力すべきパスワードのアドレスを LCD 上に表 示します。

< パスワード入力手順 >

①カレントオブジェクトファイルのパスワードファイルがない、またはマイコンの中のパスワードと一致しない場合は、マスターキーファイルがあれば、NETIMPRESSのLCD上に入力すべきパスワードのアドレスガイダンス情報が表示されます。







[図 6-4]

- ③同じように、所定のバイトのパスワードを入力していき、指定サイズ数分のパスワードが入力 されると、入力したパスワードが当該マイコンへ出力されます。
- ④出力されたパスワードに対し、マイコン側で"不正"の応答を返してきた場合、NETIMPRESS は、再度パスワードのキーボード入力シーケンスをはじめから開始します。 複数回のパスワード送信に対して、不正(不一致)の応答が続くと、NETIMPRESS はデバイスフ ァンクションの実行を中断します。(不一致が3回続くと、中断されます)

# 7. エラーメッセージ

# 7-1. 概要

FTX812 において出力されるエラーメッセージに関して記述します。 本章に記載のない、標準のエラーに関する詳細は、NETIMPRESS の操作マニュアルをご参照くだ さい。

#### 7-2. 固有エラーメッセージについて

下記の表は FTX812 で出力される固有のエラー内容です。

エラーメッセージ		エラー要因/対策
	要	フラッシュメモリチップ消去およびプロテクトビット消
1120 Device poor edace	因	去に失敗しました。
ERR	対 策	ターゲットとの接続が正しいか確認してください。
1121 LLAPT DALIDDATE	要 因	設定できないボーレートが選択されています。
SETTING ERR	対 策	ボーレート設定を確認してください。
1122 Decement II I ECAL	要 因	プロテクト指定ビットが正しくありません。
PROTECT ILLEGAL	対	プロテクト指定ビットを確認してください。プロテクト
SETTING	策	指定ビットについては第3章をご参照ください。
	要 因	2 個以上の YDD ファイルが配置されています。
1123 MORE 2 YDD FILE	<del>44</del>	YDD ファイルが正しく配置されているかご確認くださ
	策	い。YDD ファイルについては第4章をおよび各マイコン パックのマニュアルご参照ください。
1124	要因	YDD ファイルの設定値に異常があります。
YDD FILE FORMAT	44	YDD ファイルの内容をご確認ください。
ERROR	四座	YDD ファイルについては第4章および各マイコンパック
	×	のマニュアルご参照ください。

[表 7-1 エラーメッセージ一覧 1]

エラーメッセージ	エラー要因/対策				
	要	その仲エラー			
113F	因				
ILLEGAL ERR	対	敵牡ヰヰ しゃいカナズわ問い 会れ ゆください			
	策	学社 シ ゕートセンタま ごわ同い合わせく にさい。			

[表 7-2 エラーメッセージ一覧 2]

また、エラー発生した際に"――― ERR XX"と表示される場合の XX は 16 進数表記の数字でエ ラーとなった時に実行しているポイントを示します。

[表 7-3 エラー発生箇所]

Code	内容
0x01	消去動作
0x02	ブランクチェック動作
0x03	書き込み動作
0x04	ベリファイ動作
0x05	コピー動作
0x07	SUM 動作
0x0F	初期化動作